

VICTOR READER STREAM 3  
**VARTOTOJO VADOVAS**  
pagal HumanWare

V1.3

2024 m. balandžio 8 d.

Rev4 - FINAL

---

# Apie "VICTOR READER STREAM"

---

"HumanWare" su pasididžiuoju pristato trečiąją VICTOR READER STREAM, galingo skaitmeninio kalbančių knygų grotuvo, versiją.

"VICTOR READER STREAM" sukurtas kaip pažangus didelio našumo DAISY, MP3 ir NISO grotuvas, skirtas studentams, profesionalams ir keliaujantiems žmonėms, kuriems reikia daug skaityti. Juo galima perkelti turinį iš kompiuterio į vidinę atmintį arba į išorinę SD kortelę ir gauti turinį per "Wi-Fi". Jame galima pažangi navigacija keliais formatais, įskaitant DAISY, MP3, NISO ir elektroninį tekstą. Šiame naudotojo vadove **VICTOR READER STREAM** bus vadinamas "Stream".

Autorinės teisės 2024. Visos teisės saugomos, Technologijos HumanWare inc.

Šis naudotojo vadovas saugomas "HumanWare" autorių teisių, visos teisės saugomos. Be raštiško "HumanWare" sutikimo negalima kopijuoti viso naudotojo vadovo ar jo dalies.

---



---

# Turinys

---



---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>APIE "VICTOR READER STREAM .....</b>                               | <b>1</b>  |
| <b>TURINYS .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>1 VICTOR READER STREAM APŽVALGA .....</b>                          | <b>6</b>  |
| 1.1 GROTUVO IŠPAKAVIMAS .....   | 6         |
| 1.2 FIZINIS VICTOR READER STREAM APRAŠYMAS .....                      | 6         |
| 1.2.1 Priekinis grotuvo veidas .....                                  | 6         |
| 1.2.2 Kairė žaidėjo pusė .....  | 6         |
| 1.2.3 Dešinioji žaidėjo pusė .....                                    | 6         |
| 1.2.4 Viršutinis grotuvo kraštas .....                                | 7         |
| 1.2.5 Apatinis grotuvo kraštas .....                                  | 7         |
| 1.2.6 Galinė grotuvo pusė .....                                       | 7         |
| 1.2.7 Akumuliatoriaus įkrovimas .....                                 | 7         |
| 1.3 MAITINIMO MYGTUKAS .....  | 8         |
| 1.3.1 Grotuvo įjungimas ir išjungimas .....                           | 8         |
| 1.3.2 Sustabdymo režimas .....  | 8         |
| 1.3.3 Grotuvo iš naujo nustatymas naudojant maitinimo mygtuką .....   | 8         |
| 1.4 SD KORTELĖS ĮDĖJIMAS ARBA IŠĖMIMAS .....                          | 8         |
| 1.4.1 SD kortelės balso etiketė .....                                 | 9         |
| 1.5 SD KORTELĖS APTIKIMAS .....                                       | 9         |
| 1.6 KNYGŲ LENTYNOS STRUKTŪRA .....                                    | 9         |
| 1.7 KITI REZERVUOTI FAILŲ PAVADINIMAI .....                           | 11        |
| 1.8 FAILŲ PERKĖLIMAS IŠ KOMPIUTERIO Į "STREAM" .....                  | 11        |
| 1.9 HUMANWARE COMPANION .....   | 11        |
| <b>2 PAGRINDINĖS FUNKCIJOS .....</b>                                  | <b>12</b> |
| 2.1 GARSUMO, GREIČIO IR TONO / AUKŠČIO KEITIMAS .....                 | 12        |
| 2.1.1 Skirtingi TTS ir garso atkūrimo greičio nustatymai .....        | 12        |
| 2.2 ŽEMŲ IR AUKŠTŲ DAŽNIŲ KEITIMAS (MUZIKINĖ LENTYNA) .....           | 12        |
| 2.3 ATLIKTI / SUSTABDYTI .....  | 12        |
| 2.4 PERSUKIMAS ATGAL IR GREITAS PERSUKIMAS Į PRIEKĮ .....             | 13        |
| 2.5 MIEGO REŽIMAS IR LAIKO SKELBIMAS .....                            | 13        |
| 2.6 DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS .....                                   | 13        |
| 2.7 RAKTŲ APRAŠYMO REŽIMAS .....                                      | 14        |
| <b>3 SKAITMENINIŲ KLAVIŠŲ FUNKCIJOS .....</b>                         | <b>15</b> |
| 3.1 SKAITMENINĖS KLAVIATŪROS SĄRAŠAS .....                            | 15        |
| 3.2 NAVIGACIJOS KLAVIŠAI .....  | 15        |
| 3.2.1 Navigacijos atšaukimas .....                                    | 15        |
| 3.3 LAIKO ŠUOLIO NAVIGACIJOS REŽIMAS .....                            | 15        |
| 3.4 TEKSTO KEITIMO Į KALBĄ NAVIGACIJOS ELEMENTAI .....                | 16        |
| 3.5 TEKSTO TURINIO RAŠYBOS REŽIMAS .....                              | 16        |
| 3.6 KNYGŲ LENTYNOS NAVIGACIJA - RAKTAS 1 .....                        | 16        |
| 3.6.1 Internetinės knygų lentynos navigacija .....                    | 16        |
| 3.6.2 Daugiapakopė knygų lentynos navigacija .....                    | 16        |
| 3.7 VARTOTOJO VADOVAS - 1 KLAVIŠAS (PASPAUSKITE IR PALAIKYKITE) ..... | 16        |
| 3.8 TVARKYTI KNYGAS - 3 RAKTAS .....                                  | 17        |
| 3.9 KUR AŠ ESU? - 5 RAKTAS .....                                      | 17        |
| 3.9.1 Kur esu žymos informacija .....                                 | 17        |
| 3.9.2 Kur aš esu dėl internetinių knygų .....                         | 18        |

|          |  |                                     |
|----------|--|-------------------------------------|
| 3.10     | DAUGIABALSIS TEKSTO KEITIMAS Į KALBĄ (TTS) .....   | 18                                  |
| 3.11     | GARSO, TEKSTO IR ATSITIKTINĖS MUZIKOS ATKŪRIMO REŽIMAI - KLAVIŠAS 9.....                 | 18                                  |
| 3.12     | PATVIRTINTI, UŽRAKINTI IR ATŠAUKTI - KLAVIŠAI "POUND" IR "STAR" .....                    | 18                                  |
| 3.13     | INFORMACIJA - RAKTAS 0.....  | 18                                  |
| 3.13.1   | <i>Galimi informacijos elementai</i> .....   | 19                                  |
| <b>4</b> | <b>TIESIOGINĖ NAVIGACIJA (KLAVIŠAS "GO TO")</b> .....                                    | <b>20</b>                           |
| 4.1      | EITI Į PUSLAPĮ .....   | 20                                  |
| 4.2      | EITI Į ANTRAŠTĘ.....   | 20                                  |
| 4.3      | PEREITI PRIE LAIKO.....  | 20                                  |
| 4.4      | PEREITI Į PROCENTUS .....  | 20                                  |
| 4.5      | EITI Į KNYGOS PRADŽIĄ IR PABAIGĄ .....   | 20                                  |
| 4.6      | EITI Į KNYGĄ .....   | 20                                  |
| 4.7      | INTERNETINIŲ PASLAUGŲ FUNKCIJOS .....  | 21                                  |
| <b>5</b> | <b>IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS</b> .....   | <b>22</b>                           |
| 5.1      | TEKSTO PAIEŠKA .....   | 22                                  |
| 5.1.1    | <i>Paieška Kitas arba Ankstesnis</i> .....   | 23                                  |
| 5.1.2    | <i>Kiti teksto paieškos tipai</i> .....  | 24                                  |
| 5.2      | GARSO ĮRAŠŲ ĮRAŠYMAS .....   | 24                                  |
| 5.3      | ŽYAMOS.....  | 25                                  |
| 5.3.1    | <i>Pereiti prie žymės</i> .....  | 25                                  |
| 5.3.2    | <i>Naršymas pagal žymes</i> .....  | 25                                  |
| 5.3.3    | <i>Įterpti žymą</i> .....  | 25                                  |
| 5.3.4    | <i>Įterpti garso įrašą Žymeklis</i> .....  | 26                                  |
| 5.3.5    | <i>Paryškinti žymę</i> .....   | 26                                  |
| 5.3.6    | <i>Pašalinti žymą</i> .....  | 27                                  |
| <b>6</b> | <b>KONFIGŪRACIJOS MENIU - KLAVIŠAS 7</b> .....   | <b>28</b>                           |
| 6.1      | BENDRIEJI NUSTATYMAI .....   | 28                                  |
| 6.1.1    | <i>Kalba</i> .....   | 28                                  |
| 6.1.2    | <i>Sistema</i> .....   | 29                                  |
| 6.1.3    | <i>Išjungimo parinktys</i> .....   | 30                                  |
|          | PASTABA: KAI PERJUNGIKLIS NUSTATYTAS Į "SUSTABDYTI", Į KONFIGŪRACIJOS MENIU              |                                     |
|          | ĮTRAUKIAMA PARINKTIS "IŠJUNGTI DABAR?". PASPAUSKITE "POUND" KLAVIŠĄ ANT ŠIOS PARINKTIES, |                                     |
|          | KAD IŠJUNGUMĖTE SAVO PRIETAISĄ, TADA DAR KARTĄ PASPAUSKITE "POUND" KLAVIŠĄ ANT RAGINIMO  |                                     |
|          | PAKLAUSTI, AR NORITE IŠJUNGTI DABAR. ....  | 30                                  |
| 6.2      | NAVIGACIJA IR ATKŪRIMAS .....  | 30                                  |
| 6.2.1    | <i>Laiko šuolis</i> .....  | 30                                  |
| 6.2.2    | <i>Išsaugoti paskutinį kartą naudotą kiekvienos knygos navigacijos lygį</i> .....        | 30                                  |
| 6.2.3    | <i>Garso reguliavimo režimas</i> .....   | 30                                  |
| 6.2.4    | <i>Kilpa</i> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 6.2.5    | <i>Muzika</i> .....  | 31                                  |
| 6.2.6    | <i>Knygos pabaigos pranešimai</i> .....  | 31                                  |
| 6.3      | BEL Aidis RYŠYS .....  | 31                                  |
| 6.3.1    | <i>Lėktuvo režimas</i> .....   | 31                                  |
| 6.3.2    | <i>"Wi-Fi"</i> .....   | 31                                  |
| 6.3.3    | <i>"Bluetooth"</i> .....   | 33                                  |
| 6.4      | ĮRAŠYMAS .....   | 34                                  |
| 6.4.1    | <i>Įrašymo garsumo reguliavimas</i> .....  | 34                                  |
| 6.4.2    | <i>Pageidaujamas įrašymo šaltinis</i> .....  | 34                                  |
| 6.4.3    | <i>Įmontuotas mikrofonas Failo tipas</i> .....   | 34                                  |
| 6.4.4    | <i>Ausinių įrašymo failo tipas</i> .....   | 34                                  |
| 6.4.5    | <i>Išorinis įrašymo šaltinis</i> .....   | 34                                  |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 6.4.6    | <i>Išorinio įrašymo režimas</i> .....   | 34        |
| 6.4.7    | <i>Išorinio įrašymo failo tipas</i> .....   | 35        |
| 6.5      | INTERNETINIAI NUSTATYMAI .....  | 35        |
| 6.5.1    | <i>Programinės įrangos atnaujinimas</i> .....   | 35        |
| 6.5.2    | <i>Pranešimo režimas</i> .....  | 36        |
| 6.5.3    | <i>Knygų paslaugos</i> .....  | 36        |
| 6.5.4    | <i>Kitos paslaugos</i> .....  | 38        |
| <b>7</b> | <b>KNYGŲ LENTYNOS STRUKTŪRA IR SAVYBĖS</b> .....  | <b>39</b> |
| 7.1      | KITOS KNYGOS .....  | 39        |
| 7.1.1    | <i>Kitų knygų struktūra</i> .....   | 39        |
| 7.1.2    | <i>Kitos knygos Charakteristikos</i> .....  | 39        |
| 7.2      | "AUDIBLE" KNYGOS .....  | 40        |
| 7.2.1    | <i>Srauto su "Audible" aktyvavimas</i> .....  | 40        |
| 7.2.2    | <i>Knygos perkėlimas</i> .....  | 40        |
| 7.2.3    | <i>Garsinė struktūra</i> .....  | 40        |
| 7.2.4    | <i>Garsinės charakteristikos</i> .....  | 40        |
|          | MUZIKOS KNYGŲ LENTYNA .....   | 41        |
| 7.2.5    | <i>Muzikos struktūra</i> .....  | 41        |
| 7.2.6    | <i>Muzikos charakteristikos</i> .....   | 41        |
| 7.2.7    | <i>Muzikos paieška</i> .....  | 42        |
| 7.2.8    | <i>Grojaraščiai</i> .....   | 42        |
| 7.2.9    | <i>Pasirinktinis aplankas Grojaraštis</i> .....   | 42        |
| 7.2.10   | <i>Aplankų ir failų pavadinimų skelbimas</i> .....  | 43        |
|          | IŠSAUGOTOS TRANSLIACIJOS .....  | 43        |
| 7.2.11   | <i>Išsaugota podkasto struktūra</i> .....   | 43        |
| 7.2.12   | <i>Išsaugotų transliacijų charakteristikos</i> .....  | 43        |
|          | TEKSTO KNYGŲ LENTYNA .....  | 44        |
| 7.2.13   | <i>Tekstinio failo struktūra</i> .....  | 44        |
| 7.2.14   | <i>Tekstinio failo charakteristikos</i> .....   | 44        |
| 7.2.15   | <i>Naršymas po HTML/XML/DOCX antraštes</i> .....  | 44        |
|          | PASTABOS .....  | 44        |
| 7.2.16   | <i>Pastabos failo struktūra</i> .....   | 44        |
| 7.2.17   | <i>Pastabų failo charakteristikos</i> .....   | 44        |
| <b>8</b> | <b>DAISY PRISIJUNGĖ</b> .....   | <b>46</b> |
| 8.1      | DAISY ONLINE KONFIGŪRACIJOS MENIU .....   | 46        |
| 8.2      | DAISY INTERNETINĖS PASLAUGOS NAUDOJIMAS .....   | 46        |
| 8.3      | ATSISIŪSTI METODAI .....  | 47        |
| 8.4      | NARŠYMAS DAISY INTERNETINĖSE KNYGŲ LENTYNOSE .....  | 47        |
| <b>9</b> | <b>KITOS "STREAM WIRELESS" FUNKCIJOS</b> .....  | <b>49</b> |
| 9.1      | ATNAUJINIMŲ TIKRINIMAS INTERNETU .....  | 49        |
| 9.2      | INTERNETINĖS PASLAUGOS .....  | 49        |
| 9.2.1    | <i>NFB Newslite (tik JAV piliečiai ir gyventojai)</i> .....   | 49        |
| 9.2.2    | <i>NLS BARD (tik reikalavimus atitinkantys Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai ir gyventojai)</i> ..... | 50        |
| 9.2.3    | <i>Bookshare (tik reikalavimus atitinkantys naudotojai)</i> .....   | 51        |
| 9.2.4    | <i>Interneto radijas</i> .....  | 52        |
| 9.2.5    | <i>Nuorodos (Vikipedija ir Viktionierius)</i> .....   | 54        |
| 9.2.6    | <i>Podcast'ai</i> .....   | 55        |
| 9.2.7    | <i>"TuneIn Radio</i> .....  | 57        |
| 9.3      | NLS INTERNETINIS AUTORIZAVIMAS .....  | 59        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>10</b> | <b>SRAUTO PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS</b> .....        | <b>60</b> |
| <b>11</b> | <b>TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS</b> .....                       | <b>61</b> |
| <b>12</b> | <b>ATSARGUMO PRIEMONĖS</b> .....                            | <b>62</b> |
| 12.1      | KONTRAINDIKACIJOS.....                                      | 62        |
| 12.2      | ĮSPĖJIMAI .....   | 62        |
| 12.3      | PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....                       | 62        |
| 12.4      | SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS .....                      | 62        |
| 12.5      | PAPILDOMA INFORMACIJA.....                                  | 62        |
| 12.6      | IŠMATUOTAS GARSO GALIOS LYGIS .....                         | 62        |
| 12.7      | PASLAUGŲ INFORMACIJA.....                                   | 62        |
| 12.8      | JAUTRUMAS TRIKDŽIAMS .....                                  | 63        |
| 12.9      | GARSO ĮSPĖJIMAS.....  | 63        |
| 12.10     | AKUMULIATORIAUS SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS .....            | 64        |
| 12.11     | ŠALINIMO INSTRUKCIJOS .....                                 | 64        |
| <b>13</b> | <b>TECHNOLOGIJOS HUMANWARE KONTAKTINĖ INFORMACIJA</b> ..... | <b>65</b> |
| <b>14</b> | <b>GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS</b> .....        | <b>66</b> |
| <b>1</b>  | <b>PRIEDAS - GAMINTOJO GARANTIJA</b> .....                  | <b>67</b> |

---

# 1 VICTOR READER STREAM apžvalga

---

## 1.1 Grotuvo išpakavimas

Šį paketą sudaro šie elementai:

- VIKTORAS SKAITYTOJAS SRAUTAS
- Maitinimo šaltinis su keturiais tarptautiniais adapteriais
- USB-C ir USB kabelis, skirtas prijungti prie kompiuterio arba maitinimo adapterio
- Pradžios vadovas (spausdintinė versija)

## 1.2 Fizinis aprašymas VICTOR READER STREAM

### 1.2.1 Priekinė grotuvo pusė

Grotuvo priekį galima suskirstyti į viršutinę ir apatinę dalis:

- Viršutinėje dalyje yra 5 eilutės, kiekvienoje eilutėje yra 3 raktai. Viršutinis kairėje esantis kvadrato formos klavišas yra klavišas "**Go To Page**" (*eiti į puslapį*), kuriuo galima tiesiogiai pasiekti norimą puslapį arba antraštės numerį. Virš "**Go To Page**" klavišo yra labai maža skylutė - tai įmontuotas monofoninis mikrofonas. Į dešinę nuo klavišo "**Go To Page**" yra apskritos formos mygtukas "**Online**", skirtas lėktuvo režimui (Wi-Fi) įjungti arba išjungti ir perjungti grotuvo neprisijungusį ir prisijungusį knygnus. Į dešinę nuo mygtuko "**Online**" yra rombų formos **žymeklio** mygtukas, skirtas pažymėtoms ištraukoms pasirinkti ir grįžti prie jų. **Žymeklio** klavišu taip pat galima perjungti teksto įvesties režimą rašant tekstą. Nuo 2 iki 5 eilutės sudaro 12 telefono tipo skaičių klaviatūros klavišų su dviem iškilimais taškais ant skaičiaus **5** klavišo. Ant **2**, **4**, **6** ir **8** klavišų yra iškilis briauna. Skaičių klaviatūra naudojama judėti knygos struktūroje, taip pat įvesti žymeklių, puslapių ar antraščių numerius. Ji taip pat naudojama tekstui teksto laukuose įvesti.
- Po skaičių lentelė yra 4 klavišai. Grotuvo apačioje, tarp **persukimo pirmyn** ir **atgal** mygtukų, yra **grojimo / sustabdymo** klavišas. Tiek "**Rewind**", tiek "**Fast Forward**" klavišus galima atpažinti iš jų pakelto krašto. Virš "**Play/Stop**" klavišo yra "**Sleep**" klavišas. Keletą kartų paspauskite **miego** klavišą, kad įjungtumėte skirtingus miego laikmačius, po kurių grotuvas automatiškai išsijungs. Paspauskite ir palaikykite miego klavišą, jei norite paskelbti laiką ir datą.

### 1.2.2 Kairė grotuvo pusė

Kairėje grotuvo pusėje, netoli viršutinio kampo, yra **įjungimo / perjungimo** mygtukas. Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad įjungtumėte ir išjungtumėte grotuvą. Po maitinimo mygtuku yra šviesos diodų indikatorius. Kai "Stream" įjungtas, šis šviesos diodas šviečia tolygiai, o kai "Stream" išjungtas ir įkraunamas akumulatorius, jis mirksi. Kai grotuvas įjungtas, paspauskite tą patį **maitinimo** mygtuką, kad perjungtumėte garsumo, greičio ir tono / aukščio nustatymus. Po **šviesos diodu** yra mygtukas "**Aukštyn / žemyn**", naudojamas perjungimo mygtuku pasirinktam garsumui, greičiui ar tonui / aukščiui didinti arba mažinti. Garsumo nustatymai išsaugomi tarp seansų.

Grotuvo kairės pusės apačioje yra stereofoninio mikrofono lizdas, prie kurio galima prijungti išorinį mikrofoną arba linijinį įvadą.

### 1.2.3 Dešinioji grotuvo pusė

Viršuje, dešinėje grotuvo pusėje, yra **įrašymo** mygtukas, pažymėtas raudonu apskritimu.

### 1.2.4 *Viršutinis grotuvo kraštas*

Viršutiniame paviršiuje yra SD kortelės lizdas, apsaugotas nedideliu silikoniniu dangteliu.

### 1.2.5 *Apatinis grotuvo kraštas*

USB-C prievadas yra grotuvo apačioje, viduryje. Naudokite šią jungtį prietaisui įkrauti, prijungti prie kompiuterio ir pasiekti vidinę atmintį ir (arba) SD kortelę naudodami laikmenos perdavimo protokolą. Akumuliatorius taip pat bus įkraunamas prijungus prie kompiuterio. Priklausomai nuo kompiuterio tiekiamos energijos kiekio, įkrovimas iš kompiuterio USB prievado gali būti lėtesnis arba grotuvas gali visai neįkrauti. Efektyviausias būdas įkrauti - naudoti USB kabelį, prijungtą prie (pridedamo) maitinimo adapterio, kad įkrautumėte grotuvą iš elektros tinklo. Pastaba: jei norite, galite saugiai naudoti bet kurį kitą komercinį USB įkroviklį, nesugadindami "Stream". Tačiau kitais įkrovikliais "Stream" gali būti įkraunamas ilgiau. "HumanWare" rekomenduoja naudoti 1,5 A USB įkroviklį.

Kairėje USB-C prievado pusėje yra ausinių lizdas, kurį taip pat galima naudoti išoriniams garsiakalbiams prijungti.

Į dešinę nuo USB-C prievado yra garsiakalbis (keturios mažos skylutės). Kai prijungiamos ausinės, garsiakalbis išjungiamas.

### 1.2.6 *Galinė grotuvo pusė*

Grotuvo modelį ir serijos numerį rasite ant prietaiso galinės dalies. Tą pačią informaciją taip pat galima gauti paspaudus mygtuką **INFO** (klavišas **0**) arba paspaudus ir palaikius **5** klavišą. Aplink etiketę yra guminis kontūras.

### 1.2.7 *Akumuliatoriaus įkrovimas*

Akumuliatorius automatiškai įkraunamas, kai grotuvas prijungiamas prie kintamosios srovės šaltinio arba kompiuterio. Išjungus grotuvą ir prijungus jį prie elektros tinklo, maitinimo LED indikatorius mirksės, jei akumuliatorius įkraunamas. Grotuvą galima naudoti ir įkraunant, tačiau tokiu atveju šviesos diodas šviečia tolygiai, o ne mirksi. Norėdami sužinoti akumuliatoriaus ir įkrovimo būseną, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką **Confirm (patvirtinti)**. Akumuliatoriaus ir įkrovimo būseną taip pat galite sužinoti paspaudę **INFO** klavišą (**0** klavišas). Visiškai įkrauti akumuliatorių, naudojant kintamosios srovės maitinimą, užtrunka iki 3 valandų. Priklausomai nuo kompiuterio modelio ir jo konfigūracijos, kompiuteriai USB prievaduose tiekia skirtingo lygio maitinimą arba galbūt visai netiekia maitinimo. Todėl įkraunant iš kompiuterio USB prievado, "Stream" greičiausiai bus įkraunamas ilgiau, o gal ir visai neįkraunamas, priklausomai nuo kompiuterio tiekiamo USB maitinimo.

Galite drąsiai naudoti kitą USB-C kintamosios srovės adapterį, o ne pateiktą maitinimo adapterį. Optimaliam įkrovimui "HumanWare" rekomenduoja naudoti 1,5 A USB maitinimo adapterį ir kokybišką USB kabelį. Mažesnio galingumo adapteriams greičiausiai prireiks daugiau nei 3 valandų, kad akumuliatorius būtų visiškai įkrautas.

Kai grotuvas veikia naudodamas bateriją ir ilgiau nei 30 minučių veikia pauzės režimu, jis automatiškai išsijungia, kad būtų taupoma baterijos energija.

Svarbu: Įkrovimo metu akumuliatorius įkaista. Todėl rekomenduojama neįkrauti akumuliatoriaus, kai grotuvas yra šalia šilumos šaltinio arba bet kokiame aptvare.

Visiškai įkrautas akumuliatorius užtikrins iki 15 valandų žaidimo su ausinėmis. Tačiau toliau nurodytais atvejais baterijos veikimo trukmė gali sutrumpėti:

- Jei akumuliatorius įkraunamas trumpiau nei 3 val.
- Kai žaidėjas naudojamas internetiniu režimu.
- Plačiai naudojamos knygų naršymo komandos.



- Didelis garsumo lygis arba didelės spartos atkūrimas.
- Po maždaug 400 įkrovimo ciklų akumulatoriaus gebėjimas išlaikyti įkrovą pradės mažėti.

## 1.3 Maitinimo mygtukas

### 1.3.1 *Grotuvo įjungimas ir išjungimas*

Norėdami įjungti grotuvą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę **įjungimo** mygtuką, esantį viršutinėje kairėje grotuvo pusėje. Išgirsite garsinį signalą ir sveikinimo pranešimą.

Norėdami išjungti grotuvą, dar kartą paspauskite ir palaikykite **įjungimo** klavišą. Prietaisas paskelbs "**Shutting down, please wait**" ("**Išjunginama, palaukite**"), po to pasigirs du pyptelėjimai, rodantys, kad grotuvas baigė išsijungti.

Pastaba: kai prietaisas sukonfigūruotas taip, kad išsijungtų miego režimu ([žr. 2.5 skyrių "Miego režimas ir laiko skelbimas"](#)), jei akumulatorius yra per silpnas, prietaisas išsijungs nepasiekęs nustatyto laiko.

### 1.3.2 *Sustabdymo režimas*

Konfigūracijos meniu, Bendrųjų nustatymų submeniu, rasite submeniu "Išjungimo parinktys", kuriame yra perjungiklis tarp "Išjungti" ir "Sustabdyti". Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta parinktis "Power off" (išjungti), ir jūsų prietaisas išsijungia paspaudus ir laikant nuspaustą maitinimo mygtuką, kaip aprašyta ankstesniame poskyryje. Jei šią parinktį perjungsitė į "Sustabdyti", paspaudus ir palaikius įjungimo mygtuką, prietaisas bus įjungtas į pristabdymo režimą, kuris veikia taip pat, kaip ir miego režimas. Norėdami perjungti šias dvi parinktis, naudokite svaro klavišą. Sustabdymo režimas gali būti naudingas, jei norite sutaupyti laiko, kai reguliariai naudojate prietaisą visą dieną. Norėdami įjungti prietaiso režimą "Sustabdyti", paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką. Pasigirs du pyptelėjimai. Norėdami pažadinti prietaisą, dar kartą paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, prietaisas skleis garsinį signalą ir prietaisas grįš į paskutinę padėtį, kurioje buvote prieš įjungdami pristabdymo režimą. Norėdami visiškai išjungti prietaisą, kai jis veikia pristabdytuju režimu, eikite į konfigūracijos meniu, tada pasirinkite parinktį "Shutdown now?" (išjungti dabar?). Paspauskite klavišą Pound ant šios parinktės, tada dar kartą paspauskite klavišą Pound ant patvirtinimo raginimo, kad išjungtumėte prietaisą.

Pastaba: kai veikiate pristabdytuju režimu, turėtumėte išjungti prietaisą, kai žinote, kad ilgą laiką juo nesinaudosite, nes pristabdytuju režimu sunaudojama daugiau energijos nei išjungus prietaisą. Jei prietaisas veikia pristabdytuju režimu, prietaisas išsijungs, kai akumulatorius bus per mažai išsikrovęs.

### 1.3.3 *Grotuvo iš naujo nustatymas naudojant maitinimo mygtuką*

Jei "Stream" nereaguoja į jokią klavišą, įskaitant išjungimo klavišą, 7 sekundes palaikykite nuspaudę **maitinimo** mygtuką, kad grotuvas būtų iš naujo nustatytas.

## 1.4 SD kortelės įdėjimas arba išėmimas

Atlikite šiuos veiksmus, kad įdėtumėte ir išimtumėte SD kortelę:

- Laikykite grotuvą atsuktą į save. SD kortelės lizdas yra grotuvo viršuje.
- Atitraukite lizdą dengiantį guminį dangtelį.
- Vienas SD kortelės kampas nupjautas 45 laipsnių kampu. Šis nupjautas kampas turi būti apačioje, kairėje pusėje, kai įdedate kortelę į grotuvo lizdą. Jei kortelė bus netinkamai orientuota, ji priešinsis įdėjimui. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių SD kortelių dešiniajame krašte yra nedidelis rašymo blokavimo skirtukas.
- Švelniai stumkite kortelę žemyn į lizdą, kol ji užsifiksuos. Nenaudokite pernelyg didelės jėgos. Kad SD kortelė užsifiksuotų vietoje, reikia tik nedidelio spaudimo.

- Atgal uždėkite guminį dangtelį, kad uždengtų lizdą.
- Norėdami išimti kortelę, paspauskite viršutinį kraštą, kad jis atsilaisvintų. Tada ją ištraukite.

#### 1.4.1 *SD kortelės balso etiketė*

Prie SD kortelių negalima tvirtinti spausdintų arba Brailio rašto etikečių, nes tai gali sugadinti "Stream". Kad būtų lengviau atpažinti SD korteles, "Stream" palaiko papildomą balso etiketę. Etiketė saugoma rezervuotame tekstiniame faile, pavadintame \$VRLabel.txt, įrašytame SD kortelės šakninėje šaknyje. Nemokamos "HumanWare Companion" programinės įrangos meniu "Tools" (įrankiai) galite sukurti šį SD kortelės etiketės failą. Šiam failui sukurti taip pat galite naudoti "Windows Notepad" programą. Kai įdėsite kortelę arba įjungsite "Stream", jis ieškos šio etikečių failo. Jei jis bus rastas, "Stream" paskelbs jo turinį. Etiketė negali būti ilgesnė nei 50 simbolių. Stream ignoruos bet kokius ženklus, esančius po pirmųjų 50 ženklų etiketės faile. Šis etikečių failas yra neprivalomas. Jei SD kortelei nereikia automatiškai skelbiamos etiketės, jos nustatyti nereikia. Ši etiketė nesusijusi su etikete, kurią matote peržiūrėdami SD kortelės savybes "Windows" sistemoje.

### 1.5 SD kortelės aptikimas

Atkuriant SD kortelės turinį ir ją išėmus iš grotuvo, grotuvas persijungs į vidinę atmintį, jei joje yra failų. Jei vidinėje atmintyje failų nėra, grotuvas įjungs klavišų aprašymo režimą.

Jei grotuvas įjungtas su SD kortele ir (arba) failais vidinėje atmintyje, sistema pirmiausia nuskaitys SD kortelę ir pasirinks paskutinę grojamą knygą. Jei paskutinės perskaitytos knygos nėra, sistema pasirinks pirmąją SD kortelėje esančią knygą. Jei SD kortelėje knygų nerandama, sistema ieškos knygų vidinėje atmintyje.

### 1.6 Knygų lentynos struktūra

"Stream" atpažįsta įvairius knygų tipus, kurie saugomi atskirose aplankų struktūrose, vadinamose "Knygų lentynomis". Norėdami pasirinkti knygų lentyną, kurią norite skaityti, kelis kartus paspauskite mygtuką Bookshelf (1). Norėdami judėti pirmyn ir atgal po kiekvieną "Bookshelf" (knygų lentyną), naudokite 4 ir 6 klavišus. Knygų lentynos sąrašas yra apskritas. Išskyrus Užrašų knygų lentyną ir internetinių paslaugų knygų lentyną, skelbiamos tik netuščios knygų lentynos. SD arba vidinėje atmintyje kiekviena Knygų lentyna saugoma rezervuotame aplanke, kurio pavadinimas prasideda "\$VR". Kiekviename iš šių rezervuotų aplankų ("Bookshelves") gali būti naudotojo nustatytų pakatalogių, kuriuose yra atskiros knygos arba failų kategorijos. SD kortelėje galite talpinti kitus aplankus ir failus, tačiau tik rezervuotų aplankų "\$VR" turinys apibrėžia "Stream Bookshelves". Įdėjus kortelę, kuri nėra apsaugota nuo įrašymo, "Stream" automatiškai sukurs \$VR rezervuotus aplankus.

Knygų lentynos struktūra ir naudojimas apibrėžti taip:

Knygų lentyna: DAISY kalbančios knygos (aplangas \$VRDTB).

Knygų tipai: DAISY, NISO ir neapsaugotos EPUB knygos (daugiau informacijos rasite [Techninių specifikacijų skyriuose](#)).

Naudojimas: Naudojimas: norint naršyti šioje lentynoje, rekomenduojama, kad kiekvieną DTB knygą sudarantys failai būtų išsaugoti atskiruose šio aplanko pakatalogiuose. Atskirų knygų failus, pavyzdžiui, EPUB failus, galima išsaugoti šio aplanko šakninėje dalyje. 2 arba 8 klavišais pasirinkite aplanko arba knygos naršymo lygius, o 4 arba 6 klavišais naršykite pasirinktame lygyje. Paspauskite **PLAY**, kad pasirinktumėte knygą. Šioje knygų lentynoje dabartinė skaitymo padėtis ir žymės išsaugomos atskirai kiekvienai knygai.

Knygų lentyna: Knygų lentyna: Kitos knygos (aplangas \$VROtherBooks).

Knygų tipai: Ne DAISY, ne NISO įrašytos knygos, sudarytos iš bet kurio iš srauto palaikomų garso failų tipų (daugiau informacijos žr. [techninių specifikacijų skyrių](#)).

**Naudojimas:** Kad būtų lengviau naršyti šioje lentynoje, rekomenduojama kiekvieną knygą sudarančius failus išsaugoti atskiruose šio aplanko pakatalogiuose. Aplankai gali būti įterpti. Pasirinktinai atskirų failų knygos gali būti tiesiogiai dedamos į šio aplanko šaknį. **2** arba **8** klavišais pasirinkite aplanko arba knygos naršymo lygį, o **4 arba 6** klavišais naršykite pasirinktame lygyje. Paspauskite **PLAY**, kad pasirinktumėte knygą. Šioje knygų lentynoje dabartinė skaitymo padėtis ir žymės išsaugomos atskirai kiekvienai knygai. Atkūrimas sustoja kiekvienos knygos paskutinio failo pabaigoje.

**Knygų lentyna:** Muzika (aplankas \$VRMusic).

**Knygų tipai:** Daugiau informacijos žr. [skyrių "Techninės specifikacijos"](#).

**Naudojimas:** Muzikos knyga - tai grojaraštis arba visa muzikos struktūra (vadinama Visos muzikos knyga). Dabartinė skaitymo padėtis ir žymės išsaugomos atskirai kiekvienai knygai. Tarp muzikos knygų (grojaraščių) naršykite naudodami **4 ir 6** mygtukus knygų lentynoje. Visos muzikos knygą "All Music" sudaro į ją įkelti aplankai su garso failais. Pavyzdžiui, struktūra gali būti tokia: žanras, atlikėjas, albumas ir kūriniai. Naršykite "All Music" knygoje naudodami **2 arba 8** klavišus, kad pasirinktumėte aplanko arba failo naršymo lygį, tada judėkite tame lygyje naudodami **4 arba 6** klavišus. Atkūrimas tęsiamas nuo vieno aplanko paskutinio failo iki kito aplanko pirmojo failo. Atsitiktinės parinktys taikomos tik muzikos knygoms.

**Knygų lentyna:** Išsaugotos transliacijos (\$VRPodcasts)

**Knygų tipai:** Bet kuris iš "Stream" palaikomų garso failų tipų (daugiau informacijos žr. [techninių specifikacijų skyrių](#)).

**Naudojimas:** Naudojimas: Kiekvienas išsaugotas podkasto failas yra apibrėžiamas kaip atskira knyga, o tai reiškia, kad knygų lentynoje turite pereiti nuo vieno failo prie kito naudodami **4 arba 6** klavišus. Failai gali būti pakatalogiuose, tada naudokite **2 ir 8** klavišus, kad pasirinktumėte aplanko arba knygos naršymo lygius. Skaitymo pozicijos ir žymės išsaugomos atskirai kiekvienai knygai (failui). Atkūrimas sustoja kiekvienos knygos (failo) pabaigoje. Be podkastų, galima naudoti ir filmo, koncerto ar bet kokio kito ilgo įrašo garso takeliui, kurį naudotojas nori laikyti vienu elementu dabartinės pozicijos ir žymų tikslu, patalpinti.

**Knygų lentyna:** Tekstas (aplankas \$VRText).

**Knygų tipai:** visų tipų tekstiniai failai, kuriuos palaiko "Stream" (išsamesnės informacijos rasite [techninių specifikacijų skyriuje](#)).

**Naudojimas:** Naudojimas: Kiekvienas teksto failas yra apibrėžiamas kaip atskira knyga, o tai reiškia, kad knygų lentynoje turite pereiti nuo vieno failo prie kito naudodami **4 ir 6** klavišus. Failai gali būti pakatalogiuose, tada **2 ir 8** klavišais pasirenkamas aplanko arba knygos naršymo lygis. Skaitymo padėtis ir žymės išsaugomos atskirai kiekvienai knygai (failui). Atkūrimas sustoja kiekvienos knygos (failo) pabaigoje. Pastaba: Jei Brailio rašto failas atkuriamas neteisingai, patikrinkite, ar konfigūracijos meniu (**7** klavišas) pasirinkote tinkamą Brailio rašto vertimo lentelę. Kai kurie tekstiniai failai gali turėti skirtingą kodavimą. Jei failas atkuriamas netinkamai, konfigūracijos meniu galite pakeisti numatytąją teksto koduotę.

**Knygų lentyna:** Pastabos (aplankas \$VRNotes)

**Knygų tipai:** Įrašyti garso įrašai

**Naudojimas:** Tai vienas srauto įrašytų failų sąrašas, kuriame kiekvienam failui suteikiamas papildomas numeris kiekvienam atskiram įrašui. Kiekvienas įrašas apibrėžiamas kaip viena knyga, t. y. kiekviename įrašė yra viena dabartinė skaitymo pozicija ir žymeklių rinkinys.

**Knygų lentyna:** (\$VRInternetRadio)

**Knygų tipai:** Įrašyti interneto radijo įrašai

**Naudojimas:** Naudojimas: Kiekvienas išsaugotas radijo įrašas apibrėžiamas kaip atskira knyga, t. y. būnant knygų lentynoje reikia pereiti nuo vieno failo prie kito naudojant **4 ir 6** klavišus. Norėdami paleisti pasirinktą įrašą, paspauskite **Play/Stop**.

Pastaba: Kad būtų lengviau skaityti, aplankų pavadinimai pateikiami mišriomis raidėmis, tačiau "Stream" nereikalauja rašyti mišriomis raidėmis.

## 1.7 Kiti rezervuoti failų pavadinimai

SD kortelėje "Stream" gali sukurti kitus failų pavadinimus arba aplankus, prasidedančius "\$VR". Pašalinus ar pakeitus šiuos failus, gali atsirasti nenuspėjamas elgesys.

## 1.8 Failų perkėlimas iš kompiuterio į "Stream"

Norėdami prijungti "Stream" prie kompiuterio ir perkelti failus, mažąjį USB laido galą prijunkite prie "Stream" apatiniame krašte esančio USB-C prievado, o kitą galą - prie kompiuterio USB prievado. Sistema "Windows" atpažins "Stream" ir galėsite naudoti "Windows Explorer" failams perkelti pirmyn ir atgal. Prijungtas "Stream" taip pat bus įkraunamas, nors įkrovimo laikas gali būti ilgesnis nei įkraunant iš kintamosios srovės šaltinio, nes kompiuterio USB prievado tiekiamą galią gali būti mažesnė nei iš kintamosios srovės šaltinio. Jei į "Stream" įdėta SD kortelė, tiek "Stream" vidinė atmintis, tiek SD kortelės atmintis bus pasiekiamos kompiuteryje, atskiruose aplankuose. Įdėjus arba išėmus SD, tas SD kortelės aplankas bus pridėtas arba pašalintas. Jei kompiuteryje turite SD kortelių skaitytuvą, gali būti, kad failus bus lengviau perkelti naudojant kompiuterio SD kortelių skaitytuvą nei naudojant USB kabelį su "Stream".

Jei nesate susipažinę su failų perkėlimu naudojant "Windows Explorer", galite įdiegti papildomą "HumanWare Companion" programinę įrangą, kurią galima nemokamai atsisiųsti iš svetainės HumanWare.com.

## 1.9 "HumanWare Companion"

"HumanWare Companion" yra "Windows" programa, naudojama kartu su "Victor Reader Stream", "Stratus" arba "Trek" knygomis, muzikai, išsaugotoms podkastoms, balso pastaboms, tekstinėms pastaboms ir tekstiniams failams tvarkyti. Naudodami "HumanWare Companion" galite nukopijuoti savo knygas, muziką, išsaugotas podkastus ir tekstinius failus į grotuvo atminties kortelę arba pašalinti šiuos failus iš atminties kortelės. Be to, "HumanWare Companion" galite naudoti "Stream" programinei įrangai atnaujinti. Norėdami tai padaryti, prijunkite "Stream" prie kompiuterio USB kabeliu arba įdėkite SD kortelę į kompiuterio kortelių skaitytuvą. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą "HumanWare Companion", apsilankykite adresu: [www.humanware.com/companion](http://www.humanware.com/companion).

---

## 2 Pagrindinės funkcijos

---

### 2.1 Garsumo, greičio ir tono / aukščio keitimas

Kai "Stream" įjungtas, norėdami perjungti garsumą, greitį arba toną ir aukštį, kelis kartus paspauskite kairiajame viršutiniame šone esantį **maitinimo** mygtuką. Priklausomai nuo knygų lentynos, tonas / aukštis gali būti pakeistas žemų dažnių / aukštų dažnių nustatymu. Po 10 sekundžių nenaudojimo perjungimo valdiklis grįš į garsumo režimą. Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinktą nustatymą, naudokite rodykles **aukštyn** / **žemyn**, esančias kairėje pusėje iškart po **maitinimo** mygtuku. Kiekvieno valdiklio viršutinį ir apatinį diapazoną žymi garsinis signalas. Jei knyga negrojama, STREAM praneš apie nustatymo padėtį. Tono / aukščio, žemų dažnių / aukštų dažnių ir greičio nustatymams taip pat yra garsinis signalas, žymintis normalią arba 0 padėtį. Tai rodo, kad nustatytas lygus tonas, normalus garso aukštis arba normalus greitis.

Jei pageidaujate, galite sukonfigūruoti toninį valdiklį taip, kad jis keistų garso aukštį, o ne grotų garso įrašus, kurių nėra muzikos knygų lentynoje. Kai kuriems žmonėms labiau naudingas įrašyto garso aukščio pokytis, o ne tono pokytis. Norėdami keisti garso aukštį, o ne toną, paspauskite klavišą **7**, kad atidarytumėte meniu Navigation and Playback (navigacija ir atkūrimas). Tada rodykle į dešinę suraskite Audio Adjustment mode (garso koregavimo režimas) ir klavišu "Pund" pasirinkite Pitch (garso aukštis).

Siekdama laikytis kelių šalių vyriausybinių nuostatų, "Stream" turi įdiegti didelio masto įspėjamųjų pranešimų sistemą. Kai naudojate laidines ausines arba ausines, bandydami padidinti garsą daugiau nei 9 iš 20, gausite įspėjimą. Įspėjamasis pranešimas yra privalomas ir jį reikia išklaudyti visą, prieš patvirtinant garsumo didinimą svoro klavišu. Didelio garsumo patvirtinimas galios tol, kol grotuvas bus išjungtas arba kol praeis 20 valandų, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Išjungus grotuvą, jei ausinių garsumas buvo didesnis nei 9, jis bus atstatytas į 9 garsumą. Jei po 20 valandų "Stream" vis dar bus įjungtas ir dabartinis ausinių garsumas bus didesnis nei 9, garsumas bus automatiškai atstatytas į 9, o jei norėsite padidinti garsumą virš 9, turėsite dar kartą išklaudyti įspėjamąjį garsumo pranešimą.

#### 2.1.1 Skirtingi TTS ir garso atkūrimo greičio nustatymai

"Stream" įsimins atskirus greičio nustatymus kiekvienam teksto keitimo į kalbą ir garso atkūrimui. Vieno iš jų greitį galite keisti nedarydami įtakos kitam. Tas pats bus taikoma visoms knygom, kuriose naudojamas teksto keitimas į kalbą. Muzikos failams greičio nustatymas įtakos neturi, nes pagal numatytuosius nustatymus jų greitis visada nustatytas normalus. TTS greitis taip pat taikomas žinutėms ir meniu, kalbamiems naudojant TTS.

### 2.2 Žemų ir aukštų dažnių keitimas (Muzikos lentyna)

"Music" knygų lentynoje "Tone/Pitch" nustatymas pakeistas žemų ir aukštų dažnių valdikliais. Keletą kartų paspauskite **maitinimo** mygtuką, kad perjungtumėte garsumo, greičio, žemų ir aukštų dažnių nustatymus. Norėdami pakeisti žemesnius dažnius, pasirinkite valdiklį Bass ir pridėkite žemų dažnių, nustatydami teigiamą valdiklio reikšmę, arba pašalinkite žemus dažnius, pasirinkdami nuostatą, mažesnę už nulį. Panašiai galite pridėti arba pašalinti aukštus dažnius. Pridėjus arba pašalinus žemus dažnius, aukštieji dažniai nebus keičiami, ir atvirkščiai. Norėdami klausytis muzikos nepakeistos, nustatykite žemų ir aukštų dažnių valdiklius į 0 reikšmę.

### 2.3 Atlikti / sustabdyti

Jei norite pradėti groti knygą, paspauskite klavišą **Play/Stop**.

Norėdami sustabdyti knygos atkūrimą, dar kartą paspauskite "**Play/Stop**" klavišą.

PASTABA: vietoj **patvirtinimo** klavišo taip pat galite paspausti "**Play/Stop**", kad pereitumėte prie įvesto puslapio, antraštės ar žymės numerio. Jei skaitmeninį įvestį baigsite klavišu **Play/Stop**, atkūrimas prasidės nuo nurodyto puslapio, antraštės ar žymės numerio.

## 2.4 Persukimas atgal ir greitas persukimas į priekį

Šiais klavišais galite greitai grįžti atgal arba pirmyn.

Paspauskite ir laikykite nuspaukę **pervyniojimo atgal** arba **persukimo į priekį** klavišą, kol pasieksite pageidaujama padėtį; **pervyniojimo atgal** arba **persukimo į priekį** klavišų judėjimas bus tuo greitesnis, kuo ilgiau laikysite nuspaukę klavišą. Kas tris sekundes laikydami klavišus, judėsite pirmyn arba atgal 30 sekundžių, 1 minutę, 2 minutes, 5 minutes, 10 minučių, 15 minučių ir t. t. Didžiausias šuolis yra 5 minutės. Tarp kiekvieno trijų sekundžių šuolio "Stream" paskelbs apie laiko šuolį ir paleis klipą įprastu režimu.

Jei užuot laikę paspaudę ir atleidę mygtuką "**Fast Forward**" arba "**Rewind**", atkūrimas bus peršokamas 5 sekundėmis į priekį arba atgal.

Jei skaitote teksto failą, paspaudę ir laikydami nuspauštą klavišą "Perversti atgal" ir "Perversti į priekį", galite peršokti ne nuo laiko, o nuo procentų: 1 %, 2 %, 5 % ir t. t. Didžiausias šuolis yra 5 %. Jei trumpai paspausite "Rewind" arba "Forward" klavišą, tekstas peršoka nuo eilutės.

## 2.5 Miego režimas ir laiko skelbimas

Miego mygtukas leidžia gauti laiko pranešimus ir nustatyti miego laikmatį.

Paspauskite kelis kartus, kad nustatytumėte 15 minučių, 30 minučių, 45 minučių ir 60 minučių miego laikmatį, po kurio "Stream" automatiškai išsijungs. Nustatymų meniu galite konfigūruoti, kurios miego laikmačio vertės bus rodomos.

Norėdami išjungti miego funkciją, spauskite "**Sleep**", kol pasieksite parinktį OFF.

Likus minūtei iki laikmačio išjungimo, išgirsite pranešimą, kad liko 1 minutė miego. Pasibaigus laikmačiui, žaidėjas praneša, kad išsijungia. Jei norite, šiuos įspėjamuosius pranešimus galite išjungti konfigūracijos meniu skyriuje Playback and Navigation (atkūrimas ir navigacija) (7 mygtukas).

Paspauskite ir palaikykite miego režimo klavišą, kad išgirstumėte laiką ir datą. Nustatymų meniu galite konfigūruoti laiko ir datos skelbimo būdą.

## 2.6 Datos ir laiko nustatymas

Norėdami nustatyti datą ir laiką, paspauskite mygtuką 7, kad atidarytumėte konfigūracijos meniu. Klavišais 4 ir 6 pereikite prie elemento General Settings (bendrieji nustatymai). Klavišais 4 ir 6 pereikite prie elemento System (sistema) ir paspauskite **Confirm (patvirtinti)**. Meniu System (Sistema) mygtukais 4 ir 6 pereikite prie elemento Date and Time (Data ir laikas) ir paspauskite **Confirm (Patvirtinti)**. Meniu naršymui naudokite klavišus 4 ir 6. Toliau pateikiami šie meniu punktai Data ir laikas: Keisti laiką, Keisti datą ir Išplėstiniai laiko nustatymai. Patekę į pasirinktą meniu punktą, paspauskite **Confirm (patvirtinti)**, kad įeitumėte į konkretų meniu. Šiame meniu bus įvairių submeniu elementų. Naudodami skaitmeninius klavišus įveskite teisingą kiekvieno submeniu reikšmę. Paspauskite **Confirm (patvirtinti)**, kad pereitumėte prie kito submeniu elemento, arba paspauskite **Star (žvaigždutė)**, kad grįžtumėte į meniu. Jei įvestas neteisingas įrašas, operacija nepavyko. Pasiekę paskutinį submeniu, paspauskite **Confirm (patvirtinti)**, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į datos ir laiko konfigūravimo meniu.

Vasaros laiko nustatymas - tai greitas būdas rankiniu būdu persukti laikrodį viena valanda į priekį arba atgal. Rankiniu būdu vasaros laiką galite įjungti išplėstinio laiko nustatymo submeniu.

Pastaba: Šis nustatymas neleidžia grotuvui automatiškai keisti laiko du kartus per metus pagal iš anksto nustatytą datą.

Pavyzdys:

Jei norite pakeisti einamąjį mėnesį:

- Įeikite į meniu Data ir laikas.
- Vieną kartą paspauskite **6**, kad patektumėte į meniu **Keisti datą**, ir paspauskite **Patvirtinti**.
- Vieną kartą paspauskite **Patvirtinti**, kad patektumėte į submeniu **Mėnuo**.
- Įveskite mėnesį (t. y. nuo 1 iki 12) naudodami skaitmeninius klavišus.
- Paspauskite **Patvirtinti**, kad pereitumėte į kitą submeniu (diena).
- Jei nenorite keisti dienos, dar kartą paspauskite **Patvirtinti**, kad pasiektumėte meniu Keisti datą pabaigą, tada visi meniu Keisti datą įvesti nustatymai bus išsaugoti.
- Paspauskite mygtuką **Atgal**, kad išeitumėte iš laiko ir datos nustatymų meniu.

## 2.7 Raktas Aprašymo režimas

Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Info (0)**, kad pereitumėte į *raktų aprašymo režimą*. Dar kartą paspauskite ir palaikykite **informacijos** klavišą, kad išeitumėte iš *klavišų aprašymo režimo*.

Jei turinio nėra, automatiškai įsijungia raktų aprašymo režimas.

Kai veikiate *klavišų aprašymo režimu*, galite paspausti bet kurį klavišą ir išgirsti jo funkcijas.

---

## 3 Skaitmeninių klavišų funkcijos

---

### 3.1 Skaitmeninės klaviatūros sąrašas

- 1: jei paspaudžiamas, "Bookshelf" (knygų lentyna); jei paspaudžiamas ir palaikomas, įeinama į naudotojo vadovą.
- 2: Navigacijos elementas
- 3: Ištrinti / kopijuoti / perkelti
- 4: Atgal
- 5: paspaudus - Kur aš esu; paspaudus ir palaikius - trumpa informacija (naudotojo klavišai, serijos ir versijos numeris).
- 6: į priekį
- 7: paspaudus - meniu; paspaudus ir palaikius - teksto į kalbą perjungimas balsu.
- 8: Navigacijos elementas
- 9: teksto į kalbą / įrašyto garso režimų perjungimas / atsitiktinių ir ciklo režimų perjungimas (muzika)
- Žvaigždutė: paspaudus - atšaukti; paspaudus ir palaikius - užrakinti klaviatūrą
- 0: jei paspaudžiama, informacija; jei paspaudžiama ir palaikoma, klavišų aprašymo režimas
- Svaras: paspaudus - Patvirtinti; paspaudus ir palaikius - akumulatoriaus įkrovos lygis ir atsiuntimo informacija.

### 3.2 Navigacijos klavišai

"Stream" leidžia naršyti pagal skyrių, skirsnį, puslapį, laiko šuolį, pastraipą ar bet kurį kitą knygos gamintojo nustatytą indeksuotą elementą.

**2** ir **8** mygtukais pasirinkite navigacijos lygį. Skirtingose knygose jie skiriasi, tačiau paprastai 1 lygis reiškia skyrių, 2 lygis - skirsnį, 3 lygis - poskyrį ir t. t. Kai kuriose knygose bus pasakytas tikrasis lygio pavadinimas (skyrius, skirsnis ir t. t.) Puslapio elementas gali būti ne visose knygose. Frazės lygis paprastai yra mažiausias navigacijos elementas, tačiau jį nustato knygos gamintojas. Stream riboja frazių šuolių ilgį iki 1 minutės. Pirmiausia pasirinkite navigacijos lygį (skyrius, puslapis ir t. t.), naudodami **2** ir **8** klavišus. Tada naudokite **4** ir **6** klavišus, norėdami judėti pirmyn ir atgal tarp pasirinkto lygio elementų. Klavišais **2** ir **8** bus skelbiami tik knygoje esantys lygiai. DAISY knygose visada pateikiamas frazių lygis, tačiau jo apimtis priklauso nuo knygos gamintojo. Jei knygoje yra žymų, galite pasirinkti naršymą pagal žymas. Meniu Navigacija ir atkūrimas konfigūracija galite pasirinkti išsaugoti paskutinį naudotą kiekvienos knygos navigacijos lygį.

#### 3.2.1 Navigacijos atšaukimas

Paspaudus **žvaigždutės** klavišą per 10 sekundžių po bet kokio vienkartinio judesio pirmyn ar atgal naudojant **4** ar **6** klavišus arba vienkartinio perėjimo į puslapį, operacija bus atšaukta ir grįšite į ankstesnę padėtį. Atšaukimo funkcija netaikoma mygtukams **Persukimas pirmyn** ir **atgal**.

### 3.3 Laiko šuolio navigacijos režimas

Laiko šuolio navigaciją galima pasirinkti naudojant **2** ir **8** klavišus.

Paspauskite klavišą **4**, jei norite judėti atgal, arba klavišą **6**, jei norite judėti į priekį šuolio intervalu.

Konfigūracijos meniu (mygtukas **7**) skyriuje Navigacija ir atkūrimas (Navigation and Playback) galite įjungti arba išjungti bet kurį arba visus laiko intervalus (30 sekundžių, 1, 5, 10 arba 30 minučių). Navigacijos aukštyn ir žemyn meniu bus rodomi tik įjungti laiko peršokimo intervalai.



### 3.4 Teksto keitimas į kalbą Navigacijos elementai

Kai "Stream" veikia teksto keitimo į kalbą režimu, prie **2 ir 8 (aukštyn ir žemyn)** klavišų pasukimo bus pridėti papildomi teksto naršymo lygiai. Jie apima šiuos teksto elementus: ekranas, pastraipa, eilutė, sakinytis, žymė, žodis, rašyba ir simbolis. Jei atliekate paiešką tekste, pridėdamas paieškos lygis, leidžiantis ieškoti kito arba ankstesnio ieškomo žodžio. Ekranas ir eilutės elementai apibrėžiami savavališkai - 25 eilutės ekrane ir ne daugiau kaip 80 simbolių eilutėje. Kaip ir kituose naršymo lygiuose, tarp pasirinkto lygio elementų galite judėti naudodami **4 ir 6 (kairės ir dešinės)** klavišus. Elementas Screen (Ekranas) bus prieinamas tik tada, kai knygoje nėra apibrėžtų puslapių.

### 3.5 Teksto turinio rašybos režimas

Rašybos režimą galite pasirinkti naudodami **2 ir 8** klavišus. Rašybos režimą rasite tarp Žodžio ir simbolių naršymo lygių. Norėdami judėti žodis po žodžio, naudokite **4 ir 6** klavišus. Srautas paskelbs žodį ir jį išstaria. Bus nurodytos didžiosios raidės ir tas žodis bus išstiriamas.

### 3.6 Knygų lentynos navigacija - raktas 1

Keletą kartų paspauskite mygtuką **Knygų lentyna (1)**, kad pasuktumėte apskritą knygų lentynų sąrašą. Išskyrus užrašų ir sukonfigūruotų internetinių paslaugų knygų lentynos, tuščios knygų lentynos nebus skelbiamos. Knygų lentynose yra įvairių tipų knygų ir failų, kaip apibrėžta skyriuje Knygų lentynos struktūra. Knygų lentynoje pirmyn ir atgal judėkite pirmyn ir atgal naudodami **4 ir 6** klavišus. Norėdami įvesti santykinį knygos numerį, paspauskite klavišą **Go To** (virš klavišo **1**). Knygos numerio įvedimą užbaigkite klavišu **Confirm (patvirtinti)**, kad pereitumėte prie įvesto knygos numerio ir liktumėte knygų lentynoje. Kai pasieksite norimą knygą, paspauskite **Play**, kad "Stream" pradėtų groti nuo tos vietos, kurioje baigėte pasirinktą knygą.

#### 3.6.1 Internetinė knygų lentynos navigacija

"Stream" yra dvi knygų lentynos - neprisijungus ir prisijungus, kiekvienoje iš jų yra kelios knygų lentynos. Tarp neprisijungusios ir prisijungusios knygų lentynos perjunkite naudodami mygtuką **Online**, esantį virš **2** klavišo. Internetinės knygų lentynos turi tokią pačią struktūrą kaip ir neprisijungusios knygų lentynos; norėdami jas pasukti, kelis kartus naudokite **knygų lentynos (1)** klavišą, o norėdami jomis judėti pirmyn ir atgal - **4 ir 6** klavišus.

#### 3.6.2 Daugiapakopė knygų lentynos navigacija

Pasirinktinai galite sukurti daugiapakopę aplankų struktūrą knygų lentynoms "Kalbančios knygos", "Kitos knygos", "Išsaugotos transliacijos" ir "Tekstiniai failai". Vietoj to, kad mygtukais **4 ir 6** naršytumėte tik po vieną knygą, galite pasirinkti naršymo lygį naudodami mygtukus UP ir DOWN **2 ir 8**. Tada, paspaudę klavišus **4** arba **6**, ratu judėsite iš vieno pasirinkto lygio aplanko į kitą. Kai pasieksite jus dominantį aplanką, dar kartą paspauskite klavišus **2** arba **8**, kad pasirinktumėte knygos lygį tame aplanke, ir pereikite prie norimos knygos pasirinkimo. Naršant knygos lygiu, taip pat pereisite iš aplanko į aplanką. Programa "Stream" naršys iki 8 aplankų lygių po aplanką \$VR. Jei turite daugiau nei 8 lygius, papildomus lygius "Stream" atpažins kaip 8 lygį. Jei failus taip pat įdėsite į \$VR aplanko šaknį, šie failai bus rodomi tik 2 ir 8 rotacijos knygos lygmenyje.

Pastaba: kelių lygių knygų lentynos nėra privalomos. Jei nusprendėte knygų netvarkyti keliais pakatalogijų lygiais, galite tiesiog naršyti knygų lentynoje naudodami **4 ir 6** klavišus ir naršyti knygos lygiu.

### 3.7 Naudotojo vadovas - 1 klavišas (paspauskite ir palaikykite)

Bet kuriuo metu galite pasiekti integruotą naudotojo vadovą paspausdami ir laikydami **1** klavišą. Norėdami išeiti, dar kartą paspauskite ir palaikykite klavišą **1**. Įdiegtasis naudotojo vadovas yra DAISY formato, todėl jame galima lengvai naršyti pagal antraštes ir skyrių lygius.

## 3.8 Tvarkyti knygas - 3 raktas

Naršydami knygų lentynoje arba iš knygos, galite tvarkyti knygas naudodami **3** klavišą ir pasirinkdami šiuos veiksmus: Ištrinti, Kopijuoti, Kopijuoti viską arba Perkelti. Be to, paspaudus klavišą **3** galima atlikti ir kitus veiksmus, priklausomai nuo kiekvienos knygų lentynos. Jei norite sužinoti daugiau apie parinktį, kurias galima atlikti su klavišu **3** konkrečioje knygų lentynoje, kelis kartus paspauskite klavišą **3**, kad galėtumėte suktis tarp parinkčių. Išgirdę norimą parinktį, paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad ją pasirinktumėte. Bet kuriuo metu galite paspausti klavišą Žvaigždutė, kad atšauktumėte ir grįžtumėte į knygų lentyną. Kiekvienai knygai galimi veiksmai priklauso nuo knygos tipo ir vietos. Yra keletas išimčių, tačiau pagrindinės taisyklės yra tokios:

- Knygas, esančias SD kortelėje arba vidinėje atmintyje, galima ištrinti.
- Vidinėje atmintyje esančias knygas galima perkelti.
- Internetinėje knygų lentynoje esančias knygas galima perkelti arba ištrinti.

Naršydami arba grodami "All Music" knygoje esančius failus, galite paspausti klavišą **3** ir ištrinti vieną failą. Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)**, o norėdami atšaukti - bet kurį kitą klavišą. Norėdami ištrinti aplanką, grįžkite į aplanko lygį. Norėdami ištrinti aplanką, paspauskite klavišą **3**, o norėdami patvirtinti ištrynimą - klavišą **Confirm (patvirtinti)** arba bet kurį kitą klavišą, jei norite atšaukti ištrynimą. Tačiau negalima ištrinti failo iš grojaraščio.

Naršydami užrašų knygelę galite paspausti klavišą **3** ir ištrinti vieną užrašų failą. Norėdami ištrinti pasirinktą elementą, paspauskite klavišą **Patvirtinti** ir srautas paprašys patvirtinti. Norėdami ištrinti, dar kartą paspauskite **Patvirtinti** arba bet kurį kitą klavišą, kad panaikintumėte ištrynimą. Galite konsoliduoti savo užrašus du kartus paspausdami klavišą **3**. Konsoliduojant užrašus, jie bus sunumeruoti nuo 1 iki tiek, kiek turite užrašų. Paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)**, kad konsoliduotumėte pastabas, ir dar kartą paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)**, kad patvirtintumėte, arba bet kurį kitą klavišą, kad atšauktumėte.

Atkreipkite dėmesį, kad knygas galima laikyti ir SD kortelėje, ir vidinėje grotuvo atmintyje. Valdant knygas, SD kortelių ir vidinės atminties elgsena yra tokia pati.

## 3.9 Kur aš esu? - 5 raktas

Klavišas "**Kur aš esu**" praneš apie jūsų skaitymo padėtį, nenutraukdamas skaitymo proceso. Priklausomai nuo knygos tipo, "Stream" praneš vieną ar kelis puslapių ir antraščių numerius, skyriaus pavadinimą arba failo pavadinimą. Muzikos atveju bus skelbiami dabartiniai aplanko ir failų pavadinimai bei failų laikai. Kalbant apie kalbančias knygas, kitas knygas, išsaugotas podkastus ir užrašus, bus skelbiama perklaudytos knygos ar užrašo procentinė dalis ir atskirų failų laikai. Tekstinių failų atveju bus skelbiama, kiek procentų failo buvo paleista. Paskelbus šią informaciją, skaitymas bus atnaujintas. Kalbant apie kalbančias knygas, taip pat bus skelbiamas skyriaus likęs laikas. Daugumoje knygų tai reiškia laiką, likusį iki einamojo skyriaus pabaigos. Atkreipkite dėmesį, kad informacija apie laiką pateikiama ne visada.

Paspaudus ir palaikius klavišą **5**, bus rodoma sutrumpinta informacijos meniu versija, kurioje nurodomas versijos numeris, įdiegtų naudotojo raktų skaičius ir serijos numeris.

### 3.9.1 Kur esu žymės informacija

Jei mp3 ir mp4 failams du kartus paspausite mygtuką **Where am I (5 klavišas)**, "Stream" paskelbs ID3 žymų duomenis. Klausantis interneto radijo stoties, vieną kartą paspaudus **Where am I (klavišas 5)**, bus paskelbti dainos arba "Stream" pavadinimo duomenys, jei jie yra. Paspaudus **Where am I (klavišą 5)** du kartus, bus paskelbta papildoma informacija apie stotį, jei ji yra, pavyzdžiui, jos pavadinimas, žanras, URL, reklama, turinio tipas ir bitų srautas. Jei nenorite išgirsti visų žymų, paspauskite **Play**, kad nutrauktumėte žymų informaciją ir atnaujintumėte atkūrimą.

### 3.9.2 *Kur aš esu dėl internetinių knygų*

Peržiūrėdami rezultatų sąrašą po internetinės knygų paieškos, paspauskite Kur aš esu (5 klavišas), kad išgirstumėte papildomos informacijos apie knygą, pvz., knygos santrauką.

## 3.10 Daugiabalsis teksto keitimas į kalbą (TTS)

"Stream" galima naudoti vieną arba du pasirinktus balsus: vieną meniu balsą ir vieną papildomą balsą.

Paspausdami ir laikydami **7** klavišą galite perjungti, kuriuo balsu bus skaitomas turinys. Kaip rodo pavadinimas, meniu visada skaitomas meniu balsu.

## 3.11 Garso, teksto ir atsitiktinės muzikos atkūrimo režimai - klavišas 9

Galimi dviejų tipų atkūrimo režimai: Įrašytas garsas ir tekstas į kalbą (TTS). DAISY arba NISO knygose su pilnu tekstu/pilnu garsu naudokite **9** klavišą, kad perjungtumėte įrašytą garsą ir tą pačią vietą lygiaverčiame elektroniniame tekste. Synchronizavimas priklauso nuo knygos gamintojo, tačiau paprastai tekstas ir garsas sinchronizuojami su pastraipos ar sakinio elementu.

Paskutinį kartą naudotas atkūrimo režimas išsaugomas tarp skaitymo seansų. Klavišu **9** bus galima pasirinkti tik pasirinktos knygos režimus. Jei knygoje yra tik įrašas arba tik tekstas, tuomet atitinkamas režimas pasirenkamas automatiškai ir **9** klavišu pasirinkimų nėra.

Grojant muziką, paspaudę klavišą **9** galite perjungti šiuos atkūrimo režimus: Random Off, Random On, Loop Folder ir Loop Single. Random On (atsitiktinis įjungimas) atsitiktine tvarka bus atkuriami grojaraščio elementai, o Loop folder (aplangas su kilpa) automatiškai pradės atkurti nuo esamo aplanko pradžios, kai bus pasiekta aplanko pabaiga. Funkcija Loop Single automatiškai pradės atkūrimą nuo dabartinio failo pradžios, kai bus pasiekta failo pabaiga. Atkreipkite dėmesį, kad Loop Folder ir Loop Single režimai turi pirmenybę prieš Loop nustatymus konfigūracijos meniu.

## 3.12 Patvirtinti, užrakinti ir atšaukti - klavišai "Pound" ir "Star"

Klavišas **Pound (Patvirtinti)** leidžia patvirtinti operaciją arba baigti skaitmeninį įrašą, pavyzdžiui, puslapio numerį, arba tekstinį įrašą, pavyzdžiui, teksto paieškos elementą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **Confirm (patvirtinti)**, kad praneštumėte apie akumulatoriaus ir įkrovimo būseną bei atsiuntimo informaciją.

**Žvaigždutės** klavišas leidžia atšaukti operaciją. Paspaudus ir palaikius **žvaigždutės** klavišą, taip pat užrakinama klaviatūra. Norėdami atrakinti, iš eilės spauskite **1**, **2** ir **3** klavišus. Yra viena klaviatūros užrakinimo išimtis - tai maitinimo išjungimas. Taigi, trumpai paspaudus maitinimo klavišą prietaisas nebus išjungtas ir bus girdimas pranešimas "Keyboard lock" (klaviatūros užrakinimas), tačiau 2 sekundes palaikius nuspauštą **maitinimo** klavišą grotuvus bus išjungtas.

## 3.13 Informacija - raktas 0

**Informacijos (0)** klavišas skelbia informaciją apie knygą, grotuvą ir bateriją. Informaciją galima gauti dviem būdais.

Paspauskite mygtuką **Info (0)**. Bus paskelbti visi informacijos elementai. Taip pat galite paspausti klavišą **Info (0)** ir paspausti klavišą **4** arba **6**, norėdami judėti pirmyn arba atgal per elementus. Pakartotinai paspaudus mygtuką **Info (0)** taip pat bus galima judėti per kiekvieną elementą.

Norėdami atšaukti informacinius pranešimus, paspauskite **žvaigždutės** arba **atkūrimo** klavišus.

*Taip pat galite paspausti ir palaikyti **informacijos** klavišą, kad įeitumėte į klavišų aprašymo režimą ir išeitumėte iš jo.*

Kol skelbiami informaciniai elementai, negalima įjungti *raktų aprašymo režimo*.

### **3.13.1 Turimi informacijos elementai**

*Knygos pavadinimas*

*Užrašų skaičius (tik užrašų lentynoje)*

*Failų ir aplankų skaičius (tik "Music Bookshelf")*

*Puslapių skaičius, jei yra, ir antraščių skaičius*

*Likęs įrašymo laikas (tik knygų lentynoje)*

*Bendras knygos skaitymo laikas*

*Praėjęs žaidimo laikas ir likęs žaidimo laikas*

*Knygoje nustatytų žymeklių skaičius*

*Knygų skaičius*

*Pastaba: iš pradžių skelbiama informacija apie vidinę erdvę, tada informacija apie sd kortelę.*

*Likusi vidinės atminties vieta*

*Likusi SD vieta*

*Akumulatoriaus būklė arba, jei grotuvas veikia naudojant kintamosios srovės maitinimą, akumulatoriaus įkrovimo būklė*

*Atsisiųsti informaciją*

*Belaidžio ryšio būseną*

*VICTOR READER Stream modelio numeris, programinės įrangos versijos numeris, naudotojo autorizacijos raktų skaičius (jei yra) ir grotuvo serijos numeris.*

---

## 4 Tiesioginė navigacija (klavišas "Go To")

---

### 4.1 Eikite į puslapį

Funkcija "*Eiti į puslapį*" leidžia tiesiogiai pereiti į norimą puslapį.

Paspauskite klavišą **Go to**, esantį virš **1** klavišo. Vieną kartą paspaudę šį klavišą išgirsite "Go to page" (Eiti į puslapį). Įveskite puslapio numerį. Paspauskite **Patvirtinti**, kad pereitumėte į pasirinktą puslapį. Srautas patvirtins įvestą puslapio numerį. Taip pat galite paspausti klavišą **Play/Stop**, kad "Stream" pradėtų atkūrimą nuo pasirinkto puslapio.

### 4.2 Eiti į antraštę

Jei du kartus paspausite **klavišą "Go to"**, išgirsite "Go to heading". Tai leidžia įvesti antraštės numerį DAISY arba NISO knygos pradžios atžvilgiu. Tai naudinga knygoms, kuriose nėra puslapių žymeklių. Pavyzdžiui, galite pereiti tiesiai į skyrių, pasirinkę jo antraštės numerį, užuot ėję po skyrių.

Baigę antraštės numerio įrašymą, paspauskite **Patvirtinti**, kad pereitumėte prie tos antraštės, arba baigę **Žaisti**, kad pereitumėte ir pradėtumėte atkūrimą.

### 4.3 Eiti į Laikas

"Stream" yra funkcija "Go To Time", skirta DAISY arba NISO įrašytoms knygoms, kitoms knygoms, išsaugotoms transliacijoms ir garso įrašų knygų lentynoms. Būdami šiose knygų lentynose, spauskite klavišą **Go To**, kol išgirsite "Go To Time". Tada įveskite laiką valandomis ir minutėmis nuo knygos ar garso įrašo pradžios. Paskutiniai 2 įrašo skaitmenys reiškia minutes, o kiti skaitmenys - valandas. Minutės gali būti nuo 00 iki 99. Pavyzdžiui:

- Įveskite 1, jei norite nustatyti 1 minutę nuo knygos ar užrašo pradžios.
- Įveskite 12, jei norite nustatyti 12 minučių nuo pradžios
- Įveskite 123 arba 83 1 valandą ir 23 minutes
- Įveskite 1200 - 12 valandų ir 0 minučių

### 4.4 Eiti į procentus

Kai skaitote failus teksto knygų lentynoje arba garso failus knygų lentynose "Kitos knygos" arba "Išsaugotos podkastos", klavišas "**Eiti į puslapį**" taps klavišu "**Eiti į procentus**", kad galėtumėte pereiti į santykinę padėtį  $x\%$  nuo failo pradžios. Paspauskite "**Go To Percent**" ir įveskite procentinį dydį nuo 0 iki 100. Paspauskite **Patvirtinti**, kad perkeltumėte į tą santykinę failo vietą, arba paspauskite **Atlikti**, kad perkeltumėte ir pradėtumėte atkūrimą toje santykinėje vietoje. Pavyzdžiui, įvedus 0, pozicija bus nustatyta failo pradžioje, įvedus 50 - failo viduryje, o įvedus bet kurį skaičių, didesnį nei 99, pozicija bus nustatyta failo pabaigoje. Tekstinių failų atveju "Stream" perkelia į pastraipos, kurioje yra nurodyto procento pozicija, pradžią.

### 4.5 Eiti į knygos pradžią ir pabaigą

Norėdami greitai pasiekti knygos pradžią arba pabaigą, galite paspausti klavišą "Go to", po kurio seka "**Rewind**" arba "**Play**", kad pereitumėte į knygos pradžią, arba *paspausti klavišą "Go to", po kurio seka "Fast Forward"*, kad pereitumėte į knygos pabaigą.

### 4.6 Eiti į knygą

Jei naršote Knygų lentyną, klavišas **Pereiti į puslapį** tampa klavišu **Pereiti į knygą**, leidžiančiu įvesti santykinį knygos numerį tam tikroje Knygų lentynoje - tai naudinga knygų lentynose, kuriose yra daug knygų. Paspauskite klavišą **Eiti į** ir įveskite knygos, į kurią norite eiti, numerį. Tada galite paspausti **Patvirtinti**, kad pereitumėte į knygą, arba **Grojimas**, kad pradėtumėte groti knygą.

## 4.7 Internetinių paslaugų funkcijos

Prisijungus prie belaidžio tinklo ir naršant internetines knygų lentynas galima naudotis specialiomis funkcijomis, kurias atlieka klavišas "**Go To**". Jei naršant "NFB Newslines" knygų lentyną du kartus paspaudžiamas klavišas **Go To**, galima rankiniu būdu sinchronizuoti atsisiųstą turinį su "NFB Newslines" internetine paslauga. Naršant Bookshare arba NLS BARD knygų lentynoje, du kartus paspaudus klavišą **Go To**, galima ieškoti knygų naudojantis internetinėmis paslaugomis. Naršydami interneto radijo knygų lentynoje, paspaudę klavišą **Go To** galėsite naršyti po konkrečią radijo stotį arba konkretų grojaraštį, kuriame yra radijo stočių. Tada paspauskite klavišą Play, kad pradėtumėte klausytis pasirinktos radijo stoties. Knygų lentynoje References (literatūra) klavišas **Go To (eiti į)** taip pat leidžia ieškoti "Wikipedia" ir "Wiktionary" nuorodų knygoje arba tiesiogiai pereiti prie konkretaus failo. Knygų lentynoje Podcasts galite naudoti klavišą **Go To**, kad pridėtumėte podkastų kanalus. Knygų lentynoje "TuneIn Radio", klausantis podkasto epizodo, klavišu "Goto" galima pereiti į konkrečią klausomo podkasto epizodo vietą. Į "TuneIn Radio" parinktis galima patekti kelis kartus paspaudus klavišą **Go To**, kol pasieksite norimas parinktis, kurios yra šios: Eiti į, ieškoti "TuneIn" stočių, ieškoti "TuneIn" podkastų ir Naršyti.

Visose internetinėse paieškose klavišu "**Go To**" galima tiesiogiai pereiti prie konkretaus paieškos rezultato, įvedus paieškos rezultato numerį ir paspaudus "**Confirm**".

---

## 5 Išplėstinės funkcijos

---

### 5.1 Teksto paieška

"Stream" turi teksto paieškos funkciją, skirtą vadovėliams. Naudodami teksto įvedimo metodą keliais bakstelėjimais skaičių klavišais, kaip ir įvesdami tekstą telefonu, galite įvesti ieškomą elementą. Jei naudojate "Stream" su kita teksto paieškos kalba, teksto rinkimo klaviatūra pasiūlys šiuo metu pasirinktos kalbos simbolius. Paspauskite ir palaikykite **7** klavišą, kad perjungtumėte vieną teksto perdavimo kalbą į kitą.

Toliau aprašoma, kaip atlikti teksto paiešką iš knygos, esančios lentynoje "Tekstiniai failai". Šį metodą taip pat galima naudoti DAISY arba NISO knygoms (pvz., "Bookshare"), esančioms "Kalbančių knygų" arba internetinėse knygų lentynose, ieškoti, jei knygoje yra tekstas ir grotuvas įjungtas teksto keitimo į kalbą režimas (klavišas **9**). DAISY arba NISO knygų, kurios yra tik įrašytos, ieškoti negalima, nes jose nėra teksto.

Prieš pradėdami pirmą kartą ieškoti teksto, turėtumėte pasirinkti pageidaujamą teksto rinkimo būdą "Stream". Yra du teksto įvedimo keliais bakstelėjimais būdai: "Skelbti tik paskutinį simbolį" ir "Skelbti simbolį kiekvienu klavišo paspaudimu, po pauzės įvesti simbolį". Pasirinkite norimą metodą konfigūracijos meniu [skyriuje "Multi-tap" teksto įvedimo metodus](#) (**7** klavišas).

Šią funkciją taip pat galima perjungti, kai teksto įvedimo lauke kelias sekundes palaikysite nuspaudę **žymeklio** klavišą.

Kiekvieno mygtuko raidė arba simboliai išvardyti eilės tvarka.

Įvesdami slaptažodį, mažąsias, didžiąsias ir skaitmenines raides galite perjungti tik **žymeklio** klavišu. Atkreipkite dėmesį, kad galimybė perjungti mažąsias ir didžiąsias raides yra tik teksto laukuose, kurie yra įautrūs tekstui, pavyzdžiui, kai įvedate slaptažodį. Kituose teksto laukuose galite rinktis tik perjungimą tarp teksto ir skaitmenų. Naudojant ne anglišką balsą, sąrašas skirsis priklausomai nuo kalbos.

1 raktas: 1, taškas, kablelis, klaustukas, brūkšnys, brūkšnys į priekį, dvitaškis, dvitaškis, kabliataškis, vienguba kabliataškė, kabutės, atgalinis brūkšnys, ženklas mažiau nei, ženklas daugiau nei, pradinis skliaustelis, uždarys skliaustelis

2 Raktas: a, b, c, 2

3 Raktas: d, e, f, 3

4 Raktas: g, h, i, 4

5 Raktas: j, k, l, 5

6 Raktas: m, n, o, 6

7 Klavišai: p, q, r, s, 7

8 Raktas: t, u, v, 8

9 Klavišai: w, x, y, z, 9

0 Klavišai: tarpas, 0, šauktukas, at, svoro ženklas, dolerio ženklas, procento ženklas, klaustukas, amperas, žvaigždutė, pradiniai skliaustai, baigiamieji skliaustai, pabraukimas, pliuso ženklas, lygybės ženklas, JK svoro ženklas, euro, jenos ženklas

Norėdami naudotis paieškos funkcija, atlikite šiuos veiksmus:

- Atidarykite teksto failą iš lentynos "Tekstiniai failai".
- Keletą kartų paspauskite klavišą **"Go To"**, kol išgirsite "Search in text" (Ieškoti tekste).
- "Stream" paskelbs dabartinį teksto žodį. Paspauskite **"Patvirtinti"** arba **"Groti"** ir ieškokite kitų šio žodžio pasikartojimų tekste.
- Taip pat galite pridėti tekstą prie šio žodžio, ištrinti atskirus simbolius, pradėdant nuo žodžio pabaigos, arba vienu klavišo paspaudimu ištrinti visą žodį. Štai kaip:

- Jei norite įvesti tekstą naudodami metodą "Skelbti tik paskutinį simbolį", spauskite skaičių klavišus nuo **0** iki **9**, kad įvestumėte tekstą. Pavyzdžiui, klavišas **2** naudojamas raidėms a, b, c ir 2. Klavišu **3** rašomos d, e, f ir 3. Klavišas **6** turi raides m, n, o, 6 ir t. t. Tarpo ženklas yra klavišas **0**. Skyrybos ir specialieji ženklai yra klavišuose **0** ir **1**. Norėdami įvesti raidę, paspauskite su ta raide susietą skaičių klavišą atitinkamą skaičių kartų. Įvedant vieną po kitos einančias raides tuo pačiu klavišu, reikia padaryti pauzę, kol "Stream" paskelbs raidę. Pavyzdžiui, norėdami įvesti žodį "cab", tris kartus paspauskite klavišą **2**, tada padarykite pauzę, kol išgirsite "c", tada paspauskite jį vieną kartą, padarykite pauzę, kol išgirsite "a", tada paspauskite jį du kartus, kad įvestumėte paskutinę raidę "b". Jums nereikia daryti pauzės, kad įvestumėte iš eilės einančias raides, esančias ant skirtingų klavišų. Pavyzdžiui, norėdami įvesti žodį "mama", galite spausti **6 2 6 2** taip greitai, kaip norite.
- Taikant metodą "Skelbti simbolį po kiekvieno klavišo paspaudimo, o po pauzės įvesti simbolį", "Stream" paskelbs simbolį iš karto, kai tik bus paspaustas klavišas, palikdamas pakankamai laiko paspausti dar kartą ir pasirinkti kitą simbolį tuo pačiu klavišu. Po kurio laiko, jei nepaspaudžiamas joks kitas klavišas, "Stream" skleis spragtelėjimo garsą, rodydamas, kad simbolis įvestas. Kaip ir ankstesniuoju metodu, norint įvesti iš eilės skirtinguose klavišuose esančias raides, nereikia daryti pauzės. Paspaudus kitą klavišą, ankstesnis simbolis įvedamas automatiškai, ir nesigirdi jokio spragtelėjimo garso. Šis metodas leidžia lengviau rasti raides skaitmeninėje klaviatūroje.
- Abiem teksto įvedimo būdais galite naudoti **žymeklio** klavišą, kad įvesdami ieškomą tekstą perjungtumėte mažąsias raides, didžiąsias raides, kai taikoma, ir skaitmenų įvesties tipus.
- Galite paspausti ir palaikyti informacijos klavišą, kad įeitumėte į klavišų aprašymo režimą. Po to paspauskite kitus klavišus, kad paskelbtumėte jų funkcijas, įskaitant kiekvieno skaičių klavišo simbolius. Dar kartą paspauskite ir palaikykite **Info** klavišą, kad išeitumėte iš Key Descriptor ir grįžtumėte į teksto įvedimo režimą.
- Norėdami paskelbti, ką įvedėte, paspauskite klavišą **Fast Forward**.
- Norėdami ištrinti paskutinį įvestą simbolį, paspauskite klavišą **Rewind**.
- Jei norite ištrinti visus simbolius iš karto, paspauskite ir laikykite nuspaudę **atsukimo atgal** klavišą, kol išgirsite garsinį signalą.
- Baigę rašyti tekstą, teksto įvedimo režimą galite palikti trimis būdais: Paspauskite **Cancel**, kad išeitumėte be paieškos, arba paspauskite **Confirm** arba **Play**, kad pradėtumėte paiešką. **Cancel (Atšaukti)** neturės įtakos jokiai ankstesnei paieškos informacijai.
- Jei paspaudėte klavišą **Patvirtinti**, "Stream" atsidurs surasto paieškos elemento vietoje ir paskelbs eilutę. Jei paspaudėte klavišą **Play**, jis persikels į rastą paieškos elementą ir pradės groti. Atliekant paiešką didžiosios ir mažosios raidės neribojamos. Paieška suras dalinius žodžius, tokiu atveju ji nustatys padėtį žodžio, kuriame yra ieškomas tekstas, pradžioje. Akcentuoti simboliai nesutapatinami su neakcentuotais simboliais ir atvirkščiai. Paieška visada pradedama nuo dabartinės knygos pozicijos.

Jei ieškoma didelio failo, paieškos metu gali pasigirsti pranešimas "Prašome palaukti". Jei paieškos metu paspausite mygtuką **Cancel (atšaukti)**, paieškos funkcija bus sustabdyta, o dabartinė pozicija išliks pradinėje pradinėje pozicijoje.

### 5.1.1 Paieška Kitas arba Ankstesnis

- Suradus paieškos elementą, "Stream" pridės paieškos elementą prie **2** ir **8** klavišų navigacijos lygių ir automatiškai pasirinks tą lygį. Taigi, suradę pirmą teksto vietą, galite tiesiog paspausti **4** arba **6** klavišus, kad surastumėte ankstesnę arba kitą vietą. Ankstesnė arba kita paieškos funkcija išliks **2** ir **8** klavišų posūkyje, kol knyga bus uždaryta. Norėdami ieškoti ankstesnio arba kito elemento, galite paspausti klavišą **4** arba **6**, kai veikiate atkūrimo arba sustabdymo režimu.



- Jei atliekama paieška į priekį ir pasiekiamas knygos galas, skelbiamas pranešimas "Knygos pabaiga" ir paieška tęsiama nuo knygos pradžios iki pradinės paieškos pradžios pozicijos.
- Jei atliekama paieška atgal ir pasiekiamas knygos pradžia, skelbiamas pranešimas "Knygos pradžia" ir paieška tęsiama nuo knygos pabaigos iki pradinės paieškos pradžios pozicijos.
- Jei nerandama atitikmenų, "Stream" paskelbs, kad nerastas ieškomas elementas, ir grąžins jus į pradinę pradinę padėtį.
- Atidarius naują knygą, ankstesnis paieškos elementas ištrinamas.

### 5.1.2 *Kiti teksto paieškos tipai*

Čia pateikiamas visų paieškos funkcijų, kuriose naudojamas pirmiau aprašytas teksto įvedimo keliais bakstelėjimais metodas, sąrašas.

- Teksto paieška vadovėlyje.
- Ieškokite Vikipedijoje ir Viktionarijuje iš vadovėlio arba tiesiogiai iš nuorodų lentynos.
- Muzikos failų ieškokite knygoje "Visa muzika" ir "Muzikos grojaraščiai".
- Ieškokite internetinių paslaugų, pavyzdžiui, internetinio radijo, podkastų, NLS BARD ir Bookshare.

## 5.2 Garso įrašų įrašymas

Galite naudoti "Stream" balso įrašams, kurie vadinami garso užrašais. Šios pastabos bus išsaugotos SD kortelėje aplanke \$VRNotes. Kiekvienam įrašui priskiriamas didėjantis skaitmeninis failo pavadinimas. Įrašinėti galite naudodami integruotą mikrofoną, ausinių mikrofoną, prijungtą prie garso lizdo, arba išorinį mikrofoną, įjungtą į mikrofono lizdą, esantį tiesiai virš įrašymo mygtuko. Įmontuotas mikrofonas yra visakryptis, todėl jį naudinga naudoti įrašinėjant susirinkimus ar paskaitas, o išorinis kryptinis mikrofonas gali būti tinkamesnis interviu įrašymui. Didžiausia vieno garso įrašo trukmė - 8 valandos arba 2 GB dydžio failas. Garso įrašų, kuriuos galite įrašyti, skaičių riboja tik SD kortelėje likusi vieta.

Užrašus galima įrašyti dviem būdais. Galite naudoti greitojo įrašymo funkciją arba standartinę procedūrą.

Norėdami greitai įrašyti natą bet kurioje vietoje, paspauskite ir palaikykite dešinėje grotuvo pusėje esantį **įrašymo** mygtuką. Bus išgirstas pranešimas ir pyptelėjimas. Kalbėkite į grotuve integruotą mikrofoną (esantį tiesiai virš mygtuko Go To) arba į išorinį mikrofoną. Norėdami baigti greitąjį įrašymą, atleiskite **įrašymo** mygtuką.

Norėdami įrašyti ilgą žinutę, paspauskite dešinėje grotuvo pusėje esantį mygtuką **Įrašyti** ir pradėkite įrašymą. Norėdami pristabdyti ir atnaujinti įrašymą, paspauskite mygtuką **Play/Stop**. Norėdami įterpti žymę, įrašymo metu paspauskite mygtuką **Bookmark**. Norėdami baigti įrašymą, dar kartą paspauskite mygtuką **Įrašyti**. Įrašymo režimu galite paspausti mygtuką **Žvaigždutė**, kad atšauktumėte įrašymą, o tada dar kartą paspauskite mygtuką **Žvaigždutė**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite atšaukti įrašymą.

Atkreipkite dėmesį, kad įrašinėjant su prijungtu mikrofonu nebus girdimas joks sisteminis pranešimas, taip pat ir tuo atveju, jei akumuliatoriaus įkrovos lygis bus žemas, todėl įsitikinkite, kad turite pakankamai energijos arba esate prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Jei norite klausytis garso įrašų, naudodamiesi knygų lentyna (mygtukas **1**) raskite knygų lentyną "Notes". Paspauskite **Confirm (patvirtinti)**, kad patektumėte į knygų lentyną Notes (užrašai). Tada naudokite klavišus **4** ir **6**, kad pereitumėte nuo pastabos prie pastabos. Yra tik vienas užrašų lygis, todėl naršymas po įterptus aplankus neįmanomas. Galite pasirinkti įrašyti MP3, WAV arba FLAC failų tipus. Paspauskite meniu klavišą **7**, kad patektumėte į konfigūracijos meniu. Klavišais **4** ir **6**

pereikite prie elemento Recording (įrašymas) ir paspauskite **Confirm (patvirtinti)**. **4** ir **6** klavišais raskite įrašymo failo tipą. Tada **4** ir **6** klavišais pasirinkite norimą failo tipą.

Tinkamo įrašymo failo tipo, išorinio šaltinio ir įrašymo režimo pasirinkimas priklauso nuo to, kokio tipo įrašymą norite atlikti. Pavyzdžiui, MP3 failai dėl mažesnio dydžio leidžia įrašyti daugiau garso nei WAV failai, tačiau WAV failai pasižymi aukštesne įrašymo kokybe. Taip pat galima naudoti FLAC formatą, kurio kokybė tokia pati kaip WAV, tačiau failų dydis mažesnis. MP3 failams pasirinkus mažesnę bitų srautą, failai bus mažesni, bet prastesnės kokybės.

Įrašymo garsumą galite reguliuoti pereidami į submeniu "Recording volume adjustment" (Įrašymo garsumo reguliavimas). Galite rinktis tarp "Fixed" (fiksotas) ir "Manual" (rankinis). Fiksotas reguliavimas yra numatytoji parinktis, leidžianti įrašyti su įprasta grotuvo nustatyta garsumo verte. Jei norite tiksliai sureguliuoti savo įrašų garsumą, parinktis "Manual" (rankinis) geriau atitiks visus jūsų poreikius. Pasirinkę šią parinktį, įrašo garsumą galėsite keisti naudodami klavišą 2, kad sumažintumėte įrašo garsumą, ir klavišą 8, kad jį padidintumėte.

Įrašymas mikrofonu paprastai naudojamas balso pastaboms ir užrašams, o linijinis įrašymas geriausiai tinka, jei norite įrašyti muziką arba radiją iš išorinių šaltinių. Jei naudodami išorinį mikrofoną vos girdite įrašą, įsitikinkite, kad įrašymo failo tipas nenustatytas kaip linijinis įėjimas. Stereo įrašymas pasižymi geresne garso kokybe ir užima dvigubai daugiau vietos nei mono įrašymas, todėl naudokite mono įrašymo režimą, kad sumažintumėte failo dydį arba kai įrašinėjate iš mono šaltinio, kaip yra ausinių ir išorinių mikrofonų, kurie nėra specialiai parduodami kaip stereofoniniai, atveju.

## 5.3 Žymos

Žymės leidžia greitai ir lengvai grįžti į tam tikrą vietą. Toje pačioje knygoje galite įdėti beveik neribotą skaičių žymų. **Žymeklių** klavišas leidžia įterpti ir grįžti prie žymeklių, išgirsti jų sąrašą arba juos pašalinti.

### 5.3.1 *Pereiti prie žymės*

Spauskite **žymeklio** klavišą (virš **3** klavišo), kol išgirsite "pereiti prie žymeklio". Įveskite žymės, į kurią norite pereiti, numerį. Paspauskite **Patvirtinti**. Programa "Stream" pereis prie žymės ir paskelbs jos numerį. Arba paspauskite klavišą **Play/Stop**. Stream pereis prie pageidaujamos žymės ir pradės atkūrimą.

### 5.3.2 *Naršymas pagal žymes*

Naudodami **2** ir **8** mygtukus naršykite navigacijos parinktį, kol išgirsite "Bookmark". Tada naudodami **4** ir **6** klavišus naršykite po šiuo metu atidarytame faile esančias žymes.

### 5.3.3 *Įterpti skirtuką*

Paspauskite **žymeklio** klavišą du kartus arba tol, kol išgirsite "insert bookmark" (įterpti žymeklį). Šią funkciją taip pat galite įjungti laikydami nuspaustą **žymeklio** klavišą, užuot jį paspaudę du kartus. Įveskite numerį nuo 1 iki 99998, kurį norite priskirti žymei. Paspauskite **Confirm**, kad patvirtintumėte, arba **Play/Stop** klavišą, kad patvirtintumėte ir pradėtumėte atkūrimą. Žymė bus išsaugota atmintyje.

PASTABA: Jei patvirtinsite neįvedę numerio, "Stream" priskirs pirmąjį galimą žymeklio numerį.

PASTABA: Jei kaip žymės numerį įvesite 99999, bus paskelbtas pranešimas apie negaliojantį įrašą ir veiksmas bus atšauktas, nes šis numeris rezervuotas visoms žymėms pašalinti. Žr. skyrių [Pašalinti žymą](#).

Įrašydami ilgą garso įrašą galite net įterpti paprastą žymę. Tai praverstų norint pažymėti svarbią pastabą, išsakytą per paskaitą ar susitikimą, kurį įrašinėjate. Norėdami nustatyti žymę įrašymo metu, tiesiog vieną kartą paspauskite **žymės** klavišą. Greito įrašymo metu (laikant nuspaustą **įrašymo** klavišą) žymės įterpti negalima.

### 5.3.4 Įterpti garso įrašą Žymeklis

Norėdami įrašyti garso žymę, atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite **žymeklio** klavišą du kartus arba tol, kol išgirsite "įterpti žymeklį".
- Įveskite numerį, kurį norite priskirti žymei. Šį veiksmą galite praleisti ir numeris bus priskirtas automatiškai.
- Įjunkite greitojo įrašymo režimą paspausdami ir laikydami nuspaustą **įrašymo** klavišą ir perskaitykite trumpą žinutę. Tada atleiskite **įrašymo** klavišą. Vietoj greitojo įrašymo būdo taip pat galite naudoti standartinį įrašymo būdą, paspausdami ir atleisdami įrašymo klavišą, pasakykite žinutę ir vėl paspauskite įrašymo klavišą, kad baigtumėte įrašymą. Nepriklausomai nuo to, kurį metodą naudosite; garso įrašų su žymėmis trukmė yra ne ilgesnė kaip 1 minutė. Pasiekus vienos minutės ribą, įrašymas nutraukiamas, o žyma išsaugoma. Norėdami atkurti garso žymę, tiesiog eikite į tą žymę arba naršykite po ją. Išgirsite įrašą, o tada atkūrimas bus tęsiamas žymės vietoje. Skirtingai nuo garso įrašų, garso žymės įrašė negalima persukti pirmyn ar atgal.
- Jei norite atšaukti, paspauskite **žvaigždutės** klavišą. Atšaukti negalima, kai naudojamas greitojo įrašymo režimas.

Garsinės žymės galima įrašyti knygų ar garso įrašų atkūrimo metu. Žymė bus įrašyta į atmintį, o susijęs įrašas bus saugomas SD kortelėje rezervuotame aplanke pavadinimu \$VRAudioBkm. Šiame aplanke neturėtumėte keisti jokių failų. Įrašyti failai susiejami su paprastomis žymėmis vidinėje atmintyje. Įrašyto failo pavadinimo formatas yra x\_y\_z.MP3 arba x\_y\_z.wav, kur x yra pirmieji 13 knygų pavadinimo teksto simbolių, y yra 8 simbolių kompiuterio sugeneruotas unikalus knygos identifikatorius, o z yra 6 skaitmenų knygos skirtuko numeris. MP3 failuose arba garso įrašuose esančiose knygų žymėse knygos pavadinimo nėra. Tokiais atvejais x bus atitinkamai "Other\_\_\_\_\_", "music\_\_\_\_\_" arba "AudioNote\_\_\_\_\_". Grojant garsinę žymę, galite vieną kartą paspausti mygtuką "**Rewind**", norėdami pakartoti įrašytą balso pastabą, arba paspausti "**Fast Forward**", norėdami ją praleisti ir pradėti groti knygą nuo žymės vietos. Garso skirtuke negalima greitai persukti pirmyn ar atgal.

### 5.3.5 Paryškinti skirtuką

Išryškino žymės naudojamos ištraukos pradžios ir pabaigos pozicijoms apibrėžti, kad vėliau būtų galima atkurti. Išryškino žymų nustatymas yra puikus būdas studijuoti svarbias teksto knygų ištraukas.

#### 5.3.5.1 Pradėti paryškinti žymę

Spauskite **žymeklio** mygtuką 3 kartus arba tol, kol išgirsite "Start highlight bookmark" (pradėti žymėti žymeklį).

Įveskite žymeklio numerį ir paspauskite **Patvirtinti**.

PASTABA: galite neįvesti žymeklio numerio, tuomet Stream *priskirs pirmąjį galimą žymeklio numerį*.

### 5.3.5.2 Pabaigos paryškinimas Žymeklis

Nustatę pradinę padėtį, pereikite prie taško, kuriame norite pažymėti paryškinimo pabaigą.

Vieną kartą paspauskite **Žymeklj**. Išgirsite "End highlight bookmark". Paspauskite "**Confirm**" arba "**Play/Stop**" klavišą, kad patvirtintumėte. Dabartinė padėtis nustatoma kaip pabaigos padėtis. Jei pabaigos padėtis yra anksčiau už pradžios padėtį, jos bus sukeistos vietomis. Tada bus paleistas pranešimas "Highlight bookmark "X" inserted" (*"Įdėta paryškinta žymė "X"*). Naudotojas taip pat gali atšaukti paryškinimo žymę paspausdamas mygtuką **Cancel (atšaukti)**. Abiem atvejais būseną grįžta į Pradžią.

PASTABA: *Kai nustatoma paryškinimo žymeklio pradžios padėtis, bet nenustatoma pabaigos padėtis, jo paryškinimo žymeklio numeris tampa nepasiekiamas. Jei naudotojas įves įprastą žymę su šiuo numeriu, "Stream" paskelbs "Bookmark "X" jau egzistuoja".*

PASTABA: *Jei išimsite knygą arba išjungsite "Stream" prieš uždarydami paryškinimą, paryškinimas bus baigtas automatiškai. Tokiu atveju kaip pabaigos paryškinimo padėtis bus naudojama dabartinė vieta.*

### 5.3.5.3 Pereiti į paryškinti žymę

Kai pereinate prie *paryškintos žymės*, jei baigsite žymės numerio įrašą mygtuku **Play/Stop**, atkūrimas prasidės nuo šios dabartinės pozicijos ir sustos *paryškintos žymės pabaigos pozicijoje*. Jei buvo naudotas klavišas **Confirm (patvirtinti)**, "Stream" nustatys padėtį ties žymekliu, bet negros. Grojant paryškintą ištrauką, galite pereiti į pradžią naudodami klavišą **Rewind**. Pasibaigus išryškintai ištraukai, galite ją vėl atkurti naudodami **mygtuką Rewind**.

### 5.3.5.4 Pašalinti paryškintą žymę

Ištrynus paryškintą žymę, bus paskelbtas pranešimas "Highlight bookmark "X" removed" (*paryškinta žymė "X" pašalinta*). Galima ištrinti pradėtą, bet neuždarytą *paryškinimo žymę*. Atlikus šį veiksmą, *paryškinimo žymės* būseną grąžinama į Pradėti.

### 5.3.6 Pašalinti žymą

Keturis kartus paspauskite **žymeklio** klavišą arba tol, kol išgirsite "remove bookmark" (pašalinti žymeklį). Įveskite žymės, kurią norite pašalinti, numerį. Paspauskite **Patvirtinti**.

Norėdami pašalinti visas knygos žymes, pirmiausia keturis kartus paspauskite **žymeklio** klavišą arba kol išgirsite "pašalinti žymę", tada penkis kartus paspauskite klavišą **9** (įveskite skaičių 99999). Tada paspauskite **Patvirtinti**.

---

## 6 Konfigūracijos meniu - klavišas 7

---

Srautą galima pritaikyti naudojant meniu Konfigūracija. Kai naudojate programą, paspauskite klavišą **7**, kad atidarytumėte vietinį meniu. Paspauskite klavišą **7** dar kartą, kad atidarytumėte visuotinį meniu. Atkreipkite dėmesį, kad jei programoje nėra vietinių nustatymų, pirmą kartą paspaudus klavišą **7** bus išgirstas pranešimas "No local settings" (Vietinių nustatymų nėra) ir būsite automatiškai nukreipti į pasaulinį meniu. Būdami meniu, naudokite klavišus **4** ir **6**, kad naršytumėte po sąrašą ar elementus, o klavišą **Pound (#)**, kad pasiektumėte elementą. Paspauskite klavišą **Žvaigždutė (\*)**, kad grįžtumėte vienu lygiu atgal. Kituose skyriuose apžvelgsime visus prietaiso meniu. Sužinosite, kaip sąveikauti su prietaiso funkcijomis.

### 6.1 Bendrieji nustatymai

#### 6.1.1 Kalba

##### 6.1.1.1 Atsisiųsti kalbą ir balsus

###### 6.1.1.1.1 Keisti meniu balsą

Naudokite šį elementą norėdami pakeisti balsą, kuriuo bus skaitomi meniu. Naudokite mygtukus **4** ir **6**, kad pereitumėte per galimus sistemos kalbos variantus. Paspauskite **Patvirtinti**, kad priimtumėte pasirinktą variantą. Tada mygtukais **4** ir **6** pasirinkite norimą balsą, tada paspauskite **Patvirtinti**, kad jį pasirinktumėte. Pasirinkto balso atsisiuntimas ir įdiegimas prasidės automatiškai, o naujasis balsas bus pritaikytas iš naujo paleidus prietaisą.

###### 6.1.1.1.2 Keisti papildomą balsą

Naudokite šį elementą, norėdami pridėti antrą tekstą į kalbą keičiantį balsą (atkreipkite dėmesį, kad papildomas balsas skaito turinį, o ne meniu). Klavišais **4** ir **6** perbraukite per galimas kalbas, kurias palaiko prietaisas, tada paspauskite **Patvirtinti** ant norimos kalbos. Tada mygtukais **4** ir **6** naršykite pasirinktos kalbos variantų sąrašą, jei tokių yra, ir paspauskite **Patvirtinti**, kad pasirinktumėte pasirinktą variantą. Galiausiai naudodami **4** ir **6** klavišus pereikite per galimus balsus, tada paspauskite **Patvirtinti** ant norimo balso. Naujojo balso atsisiuntimas ir įdiegimas prasidės automatiškai, o naujasis balsas bus pritaikytas iš naujo paleidus prietaisą. Atkreipkite dėmesį, kad paspaudę ir palaikę **7** klavišą galite perjungti vieną balsą į kitą. Jei papildomas balsas nepasirinktas, prietaisas naudos tik meniu balsą.

###### 6.1.1.1.3 Keitimo balsai

Funkcija "Sukeisti balsus" leidžia greitai sukeisti turinio balsą su meniu balsu. Klavišais **4** ir **6** pasirinkite "Swap voices" (sukeisti balsus), tada paspauskite "Confirm" (patvirtinti), kad patvirtintumėte balsų sukeitimą (atkreipkite dėmesį, kad po patvirtinimo įrenginys automatiškai išsijungs). Taip pat atkreipkite dėmesį, kad ši parinktis veikia tik tuo atveju, jei abu balsai yra ta pačia kalba ir jūsų sistemos kalba.

###### 6.1.1.1.4 Sistemos kalbos keitimas

Funkcija Keisti sistemos kalbą leidžia pakeisti sistemos kalbą. Naudokite **4** ir **6** mygtukus, kad peržiūrėtumėte galimas kalbas, kurias palaiko prietaisas. Pasirinkus šią funkciją, bus inicijuotas programinės įrangos atnaujinimas. Išsamesnės informacijos žr. [6.5.1.3 skirsnį "Atsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinimą"](#).

#### 6.1.2 Pasirinkite turinio balsą

Naudodami mygtuką Pasirinkti turinio balsą pasirinkite balsą, kuris naudojamas tik turiniui apibūdinti. Paspauskite klavišą **Pound**, kad perjungtumėte vieną balsą ir kitą. Pakeitimas įsigalios iš karto.

### 6.1.1.3 Vertimo Brailio raštu lentelės

Priklausomai nuo pasirinktos teksto į kalbą kalbos, jums pateikiamos skirtingos Brailio vertimo lentelės. Kalbos meniu mygtukais **4** arba **6** pasiekite Brailio vertimo lentelės elementą, tada mygtuku Confirm (patvirtinti) įeikite į šį submeniu. Klavišais **4** arba **6** pasirinkite pasirinktą Brailio vertimo lentelės reikšmę. Paspauskite **Patvirtinti**, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Pirmoji sąrašė esanti lentelė yra dabartinė numatytoji reikšmė. Kurį lentelę pasirinksite, taps nauja numatytoji atitinkamo teksto į kalbą balso lentelė.

### 6.1.1.4 Pasirinkite kodavimą

Atidarant teksto arba Brailio rašto failą, įrenginys bandys naudoti atitinkamą su turiniu susijusią koduotę. Deja, pasitaiko, kad dokumento nepavyksta tinkamai perskaityti, ir tokiomis aplinkybėmis turėtumėte pasinaudoti parinktimi "Pasirinkti kodavimą", kad priverstumėte prietaisą skaityti dokumentą kita kodavimo forma ir taip galėtumėte tinkamai perskaityti dokumentą. Norėdami pakeisti koduotę, eikite į elementą "Pasirinkti koduotę", tada paspauskite patvirtinimo klavišą. Turėsite prieigą prie sąrašo. Pasirinkite pageidaujama parinktį, tada paspauskite mygtuką "Patvirtinti", kad patvirtintumėte. Pasirinkta parinktis taps parinktimi pagal numatytuosius nustatymus ir bus pirmoji šiame sąrašė, kai kitą kartą grįšite į šį submeniu.

## 6.1.2 Sistema

### 6.1.2.1 Klaviatūra

#### 6.1.2.1.1 Rakto signalas

Galite įjungti arba išjungti garsinius signalus, girdimus spaudžiant klavišus. Išjungus šią parinktį taip pat bus slopinamas antrasis pytelėjimas, girdimas pradėdant atkurti, ir pranešimas "užrakinta", nurodantis, kad klaviatūra buvo užrakinta. Pranešimo "Locked" (Užrakinta) negalima išjungti **maitinimo** klavišui. Grotuvo kairėje pusėje esantys klavišai **aukštyn / žemyn** pypsės tik savo minimalioje, normalioje ir maksimalioje padėtyse, neatsižvelgiant į šį meniu nustatymą.

#### 6.1.2.1.2 Daugkartinis bakstelėjimo teksto įvedimo metodas

Yra du teksto įvedimo keliais bakstelėjimais būdai: "Kiekvieno klavišo paspaudimo metu paskelbti simbolį, o po pauzės įvesti simbolį" ir "Paskelbti tik paskutinį simbolį" (numatytasis metodas). Metodus galite perjungti naudodami "**Confirm**" (**patvirtinti**). Kaip naudotis kiekvienu metodu, žr. [5.1 skyrių "Teksto paieška"](#).

Šią funkciją taip pat galima perjungti paspaudžiant ir laikant **žymeklio** klavišą, kai esate teksto įvedimo lauke.

### 6.1.2.2 Data ir laikas

#### 6.1.2.2.1 Keitimo laikas

Pasirinkite šį elementą, jei norite pakeisti prietaiso laiką. Galite nustatyti valandas, minutes ir perjungti iš AM į PM (jei naudojamas 12 val. valandų formatas).

#### 6.1.2.2.2 Pakeitimo data

Pasirinkite šį elementą, jei norite pakeisti datą prietaise. Galite nustatyti metus, mėnesį ir dieną.

#### 6.1.2.2.3 Išplėstiniai laiko nustatymai

Pasirinkite šį elementą, jei norite pakeisti laiko ir datos formatą.

Galite keisti laiko formatą: (12h/24h); datos formatą (Mėnuo / diena / metai, Metai / mėnuo / diena, Diena / mėnuo / metai); vasaros laiką / standartinį laiką; laiko ir datos pranešimus (Skelbti tik laiką, Skelbti ir laiką, ir datą).

### 6.1.2.3 Miegas

#### 6.1.2.3.1 Miego pranešimai

Miego laikmačio 1 minutės įspėjimo ir "Sleep off" pranešimus galima įjungti arba išjungti.

#### 6.1.2.3.2 Miego laiko konfigūracija

Pasirinkite šį elementą, jei norite pakeisti miego laikmačio vertes, kurios yra prieinamos miego klavišui: 15 minučių, 30 minučių, 45 minučių ir 60 minučių laikmačio vertes galima atskirai įjungti ir išjungti.

### 6.1.3 Išjungimo parinktys

Tai perjungimas tarp "Išjungti" ir "Sustabdyti". Pagal numatytuosius nustatymus nustatyta parinktis "Power off" (išjungti), ir jei paspausite ir palaikysite įjungimo mygtuką, prietaisas išsijungs, kaip aprašyta [1.3.1 skyriuje "Grotuvo įjungimas ir išjungimas"](#). Jei perjungsitės į "Sustabdyti", paspaudus ir laikant nuspaustą maitinimo mygtuką bus įjungtas sustabdymo režimas, kaip aprašyta [1.3.2 skirsnyje "Sustabdymo režimas"](#).

Pastaba: kai perjungiklis nustatytas į "Sustabdyti", į konfigūracijos meniu įtraukiama parinktis "Išjungti dabar?". Paspauskite "Pound" klavišą ant šios parinktės, kad išjungtumėte savo prietaisą, tada dar kartą paspauskite "Pound" klavišą ant raginimo paklausti, ar norite išjungti dabar.

## 6.2 Navigacija ir atkūrimas

### 6.2.1 Laiko šuolis

Galite įjungti arba išjungti bet kurį arba visus toliau nurodytus laiko intervalus: 30 sekundžių, 1 minutę, 5 minutes, 10 minučių arba 30 minučių. Grojant knygas naršymo aukštyn ir žemyn (klavišai **2** arba **8**) meniu bus rodomi tik įjungti laiko peršokimo intervalai.

### 6.2.2 Išsaugoti paskutinį kartą naudotą kiekvienos knygos navigacijos lygį

Pasirinkite šį elementą, jei norite išsaugoti skaitomos knygos navigacijos lygį. Naudojant šią funkciją, iš naujo atidarant knygą, dabartinis navigacijos lygis išlieka toks pat, koks buvo sukonfigūruotas prieš uždarant knygą.

### 6.2.3 Garso reguliavimo režimas

Kai klausotės garso turinio, išskyrus muziką, ši parinktis leidžia perjungti toną ir aukštį. Pagal numatytuosius nustatymus pasirenkama parinktis "Tonas", o tai reiškia, kad kelis kartus trumpai paspaudę maitinimo mygtuką galėsite reguliuoti toną, greitį ir garsumą. Jei perjungsitės "Audio adjustment" (garso reguliavimas) į "Pitch" (aukštis) ir kelis kartus trumpai paspausite maitinimo mygtuką, galėsite reguliuoti aukštį kartu su greičio ir garsumo reguliavimu.

### 6.2.4 Ciklas

Pasirinkus "Loop" režimą, atkūrimas bus kartojamas. Pasiekus knygos pabaigą, jis bus automatiškai vėl pradėdamas iš pradžių.

## 6.2.5 Muzika

### 6.2.5.1 Atsitiktinis ir kilpa

Pasirinkite šį meniu, norėdami konfigūruoti muziką prietaise. Galite pasirinkti, ar muziką leisti atsitiktine tvarka, ar ne, ar leisti kilpą iš aplanko, ar kilpą iš vieno failo.

## 6.2.6 Knygos pabaiga Žinutės

Ši parinktis leidžia naudotojui nuspręsti, kaip jis nori būti įspėtas apie knygos pabaigą. Galite perjungti tarp "Message" (pranešimas), kai bus sakomas pranešimas "End of book" (knygos pabaiga), ir "Beep" (garsinis signalas), kai pasiekus knygos pabaigą bus skleidžiamas garsinis signalas.

## 6.3 Belaidis

Prieš aprašydami belaidžio ryšio konfigūracijos meniu, atkreipkite dėmesį į keletą dalykų:

- *Lėktuvo režimas* naudojamas išjungti visą belaidį ryšį tais atvejais, kai neleidžiama naudotis belaidžiu įrenginiu. Jei įjungtas lėktuvo režimas, belaidis ryšys yra *išjungtas*. Lėktuvo režimą taip pat galite įjungti tais atvejais, kai žinote, kad jums nereikia belaidžio ryšio, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją. Norėdami greitai įjungti lėktuvo režimą, paspauskite ir palaikykite internetinės knygų lentynos klavišą ir sistema praneš "Lėktuvo režimas: Įjungta". Norėdami išjungti režimą, tiesiog dar kartą paspauskite ir palaikykite "Online bookshelf" klavišą ir išgirsite "Airplane mode Off" (lėktuvo režimas išjungtas). Galiausiai, jei lėktuvo režimas įjungtas, paspaudus "Online" klavišą, apie tai bus priminta pranešant pranešimą "Lėktuvo režimas: Įjungtas".
- *SSID* yra tinklo maršrutizatoriaus pavadinimas. Jis skelbiamas, kai atliekate *prieinamų ryšių paiešką*. Gali būti, kad maršrutizatorius sukonfigūruotas taip, kad jo SSID būtų paslėptas. Tokiu atveju atliekant nuskaitymą jis nebus rodomas prisijungimų sąrašė. Norėdami prisijungti prie tokio tinklo, turite naudoti parinktį Create a New Connection (sukurti naują ryšį) ir rankiniu būdu įvesti SSID.
- *Slaptažodis* yra autentifikavimo raktas, naudojamas su tinklo maršrutizatoriumi. Jis priklauso nuo didžiųjų raidžių, todėl jį įvedant naudojant "Stream" kelių bakstelėjimų funkciją, mažąsias, didžiąsias ir skaitmenines raides galima perjungti tik *žymeklio* klavišu.
- *Slapyvardis* yra draugiškas vardas, kurį srautas naudoja tinklui atpažinti. Šis pasirenkamas vardas nebus rašomas, kaip SSID atveju, todėl turėtumėte įvesti lengvai ištariamą vardą, kad integruota teksto keitimo į kalbą funkcija galėtų jį išstarti. Didžiausias slapyvardžio ilgis - 50 simbolių.

### 6.3.1 Lėktuvo režimas

Pirmasis belaidžio ryšio meniu punktas yra "Lėktuvo režimas". Šiuo elementu įjunkite arba išjunkite lėktuvo režimą. Pagal numatytuosius nustatymus lėktuvo režimas yra įjungtas. Kai lėktuvo režimas įjungtas, belaidžio ryšio ir "Bluetooth" funkcijos yra išjungtos. Kai lėktuvo režimas išjungtas, belaidžio ryšio funkcijos įjungiamos automatiškai.

### 6.3.2 "Wi-Fi"

#### 6.3.2.1 "Wi-Fi"

Pirmasis "Wi-Fi" submeniu elementas leidžia įjungti arba išjungti "Wi-Fi".



### 6.3.2.2 Statusas

Naudokite šį elementą norėdami išgirsti informaciją apie tinklo būseną. Naudodami 4 ir 6 mygtukus galite naršyti tarp įvairios prieinamos tinklo informacijos, pavyzdžiui, SSID, signalo stiprumo ir kt.

### 6.3.2.3 Naujas ryšys

Naudokite šį meniu, jei norite užmegzti naują "Wi-Fi" ryšį. Jums bus suteikta galimybė pasirinkti nuskaityti ryšį, užmegzti WPS ryšį arba sukurti ryšį rankiniu būdu.

#### 6.3.2.3.1 SSID nuskaitymas

Naudokite šį elementą, norėdami nuskaityti "Wi-Fi" maršrutizatorius, esančius "Stream" veikimo zonoje. Po kelių sekundžių turėtų būti rodomas galimų maršrutizatorių sąrašas. Naudokite 4 ir 6 mygtukus, kad peržiūrėtumėte rastus galimus maršrutizatorių SSID. Paspauskite **Confirm (patvirtinti)**, kad patvirtintumėte maršrutizatorių, prie kurio norite prisijungti. Tada būsite paraginti įvesti pasirinkto maršrutizatoriaus slaptažodį. Įveskite slaptažodį, naudodami skaitmeninės klaviatūros teksto įvedimo daugtaškį. Paspauskite ir palaikykite Info klavišą, kad įjungtumėte klavišų aprašymo režimą ir kiekviena raidė ir simbolis būtų paskelbti, kai paspaudžiamas klavišas teksto įvedimo klaviatūroje. Įrašymą užbaigkite klavišu **Confirm (patvirtinti)**. Jei pavyks, maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodis bus įtraukti į jūsų sukonfigūruotų jungčių (maršrutizatorių) sąrašą ir naujoji jungtis bus paleista kaip jūsų aktyvusis maršrutizatorius. Tada būsite paprašyti įvesti pasirinktinį naujojo ryšio slapyvardį.

#### 6.3.2.3.2 WPS ryšys

Pasirinkite šį elementą, jei norite prisijungti prie apsaugoto "Wi-Fi" tinklo. Jei "Stream" aptinka WPS tinklą, paspauskite maršrutizatoriaus WPS mygtuką ir užmegzkite ryšį.

#### 6.3.2.3.3 Prisijungti rankiniu būdu

Šį meniu punktą naudokite vietoj nuskaitymo, jei žinote konkretų maršrutizatoriaus SSID, kurį norite konfigūruoti, arba jei jūsų maršrutizatorius netransliuoja savo SSID. Būsime paraginti įvesti SSID. Įveskite SSID naudodami klaviatūroje esantį daugtaškinį teksto įvedimą ir paspauskite **Patvirtinti**. Tada būsite paprašyti įvesti maršrutizatoriaus slaptažodį. Įveskite jį ir baigkite paspausdami mygtuką **Confirm (patvirtinti)**. Žymeklio klavišu perjunkite tik didžiąsias, mažąsias ir skaitmenines raides. Paspauskite ir palaikykite **Info** klavišą, kad įjungtumėte klavišų aprašymo režimą ir kiekviena raidė ir simbolis būtų paskelbti, kai paspaudžiamas klavišas teksto įvedimo klaviatūroje. Jei pavyks, maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodis bus įtraukti į jūsų sukonfigūruotų jungčių (maršrutizatorių) sąrašą, o naujoji jungtis bus paleista kaip aktyvus maršrutizatorius. Tada būsite paprašyti įvesti pasirinktinį naujojo ryšio slapyvardį. Atkreipkite dėmesį, kad tiek SSID, tiek slaptažodis priklauso nuo mažųjų raidžių.

#### 6.3.2.4 Paleisti ryšį

Pagal numatytuosius nustatymus "Stream" automatiškai prisijungs prie geriausio pasiekiamo "Wi-Fi" maršrutizatoriaus. Pasirinktinai rodyklėmis į kairę ir į dešinę galite pasirinkti iš anksčiau sukonfigūruotų "Wi-Fi" maršrutizatorių sąrašo. Paspauskite **Patvirtinti**, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Pasirinktas maršrutizatorius bus naudojamas tolesniam belaidžio duomenų perdavimui. Šį elementą reikia naudoti tik tada, kai esate sukonfigūravę kelis maršrutizatorius ir norite paleisti alternatyvų maršrutizatorių kaip aktyvų ryšį duomenų perdavimui.

#### 6.3.2.5 Ištrinti ryšį

Klavišais 4 ir 6 pasirinkite iš anksčiau sukonfigūruotų "Wi-Fi" maršrutizatorių sąrašo. Paspauskite **Patvirtinti**, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Pasirinktas maršrutizatorius bus ištrintas iš jūsų sukonfigūruotų "Wi-Fi" maršrutizatorių sąrašo.

### 6.3.2.6 "Wi-Fi" konfigūracijos importavimas

Šį elementą naudokite norėdami apdoroti tinklo konfigūracijos failą, sukurtą naudojant programinę įrangą "HumanWare Companion". Paspauskite **Patvirtinti**, jei norite apdoroti tinklo konfigūraciją iš SD kortelėje esančio failo. Norėdami sukurti tinklo konfigūracijos failą, pasirinkite programos "HumanWare Companion" meniu Tools (Įrankiai) elementą Wi-Fi Configuration (Wi-Fi konfigūracija). Įveskite SSID ir slaptažodį. Pasirinktinaai galite įvesti tinklo slapyvardį. Konfigūracijos failas bus išsaugotas "Stream" SD kortelėje.

### 6.3.2.7 Patvirtinti ryšį

Naudokite šį elementą norėdami patvirtinti esamą interneto ryšį. Srautas prisijungs prie tinklalapio ir, jei ryšys bus sėkmingas, srautas pateiks trumpą pranešimą, informuojantį apie sėkmingą prisijungimą. Žinutę galite pakartoti paspausdami klavišą **Play**.

**Pastaba:** Jei jums reikia "Stream" MAC adreso, kad galėtumėte sukonfigūruoti maršrutizatoriaus MAC filtravimą, galite jį sužinoti paspaudę "Stream" mygtuką **Info** (klavišas **0**). "Stream" jį paskelbs informacijos skiltyje "Wireless" (belaidis ryšys).

### 6.3.3 "Bluetooth"

Šiame meniu galite konfigūruoti "Bluetooth" nustatymus. Galite prisijungti prie "Bluetooth" įrenginių, atsijungti nuo jų arba pamiršti juos.

#### 6.3.3.1 "Bluetooth"

Naudokite šį elementą, norėdami įjungti arba išjungti "Bluetooth". Jei neketinate naudoti "Bluetooth", išjunkite jį, kad tausotumėte akumuliatorių.

#### 6.3.3.2 Naujo prietaiso suporavimas

Pirmiausia įsitikinkite, kad "Bluetooth" įrenginys, su kuriuo norite susieti, yra įjungtas. Pasirinkus šį submeniu, "Stream" pradės ieškoti netoliese esančių galimų "Bluetooth" įrenginių. Slinkite prie galimų prietaisų sąrašo naudodami **4 ir 6** mygtukus, tada paspauskite **Patvirtinti**, kad su juo susietumėte. Susijungę gausite patvirtinimą.

Susiejus įrenginį, "Stream" įsimins jūsų "Bluetooth" įrenginį ir susies su juo, kai tik įrenginys bus įjungtas ir bus arti.

#### 6.3.3.3 Prijunkite įrenginį

Pasirinkus šį submeniu, ekrane "Stream" bus rodomas "Bluetooth" prietaisų, su kuriais esate susieti, jei jie įjungti ir yra netoliese, sąrašas. Slinkite per įrenginius naudodami **4 ir 6** mygtukus, tada paspauskite **Patvirtinti**, kad prie jo prisijungtumėte. Prisijungę gausite patvirtinimą.

Prisijungus prie įrenginio, "Bluetooth" automatiškai prisijungs prie jo kiekvieną kartą, kai įjungsite įrenginį.

#### 6.3.3.4 Atjungti įrenginį

Šiame submeniu "Stream" bus išvardyti šiuo metu prijungtų įrenginių pavadinimai. Slinkite prie įrenginio, nuo kurio norite atsijungti, pavadinimo naudodami **4 ir 6** mygtukus, tada paspauskite **Patvirtinti**, kad nuo jo atsijungtumėte. Atsijungę gausite patvirtinimą.

#### 6.3.3.5 Ištrinti suporuotą įrenginį

Šiame submeniu "Stream" bus išvardyti įrenginių, kuriuos aptiko jūsų grotuvas, pavadinimai. Slinkite prie įrenginio, kurį norite pamiršti, pavadinimo naudodami **4 ir 6** mygtukus, tada paspauskite **Patvirtinti**. Kai prietaisas bus pamirštas, gausite patvirtinimą.

## 6.4 Įrašymas

Svarstydami įrašymo konfigūracijas, atkreipkite dėmesį į tai, kad įmontuotasis ir ausinių mikrofonai veikia tik monofoniniu režimu. Stereo įrašymas galimas tik naudojant išorinį mikrofoną arba linijinį įvadą. Įrašymo failo tipo pasirinkimas turės įtakos ir įrašymo kokybei, ir įrašyto failo dydžiui. Jei padidinsite įrašymo kokybę, bus sukurtas didesnis įrašytas failas, o stereo įrašyti failai yra didesni nei mono įrašai.

### 6.4.1 Įrašymo garsumo reguliavimas

Naudokite šį elementą norėdami reguliuoti įrašymo garsumą. Įrašymo garsumą galite perjungti iš "Fixed" (grotuvas reguliuoja garsumą automatiškai) arba "Manual" (garsumas reguliuojamas naudotojo, paprastai naudojamas su išoriniu įrenginiu).

### 6.4.2 Pageidaujamas įrašymo šaltinis

"Stream" gali įrašinėti iš įvairių šaltinių. Šiuo elementu pasirinkite pageidaujamą įrašymo šaltinį. Pasirinktys: "Currently active" (šiuo metu aktyvus) (kuris šaltinis šiuo metu naudojamas), "External microphone" (išorinis mikrofonas), "Headset" (ausinės) ir "Internal microphone" (vidinis mikrofonas).

### 6.4.3 Įmontuotas mikrofonas Failo tipas

Įmontuotam mikrofonui (kuris įrašinėja tik monofoniniu režimu) naudokite mygtukus **4** arba **6**, kad pasirinktumėte įrašyti vienu iš šių formatų:

- FLAC
- MP3
- Wav

Pasirinkus įrašymo failo tipą, "Stream" nurodys apytikslį likusį įrašymo laiką. Šis laikas nustatomas atsižvelgiant į laisvą vietą SD kortelėje ir pasirinkto įrašymo tipo sukurtų failų dydį.

### 6.4.4 Ausinių įrašymo failo tipas

Jei prie įrenginio prijungtos ausinės, naudokite **4** arba **6** klavišus, kad pasirinktumėte įrašyti vienu iš šių formatų:

- FLAC
- MP3
- Wav

Pasirinkus įrašymo failo tipą, "Stream" nurodys apytikslį likusį įrašymo laiką. Šis laikas nustatomas atsižvelgiant į laisvą vietą SD kortelėje ir pasirinkto įrašymo tipo sukurtų failų dydį.

### 6.4.5 Išorinis įrašymo šaltinis

Naudodami **4** ir **6** mygtukus pasirinkite, ar prie išorinio lizdo kairėje grotuvo pusėje norite prijungti mikrofoną, ar linijinį šaltinį. Naudokite linijinį įvadą, kai norite įrašinėti iš išorinio įrenginio, pavyzdžiui, kompaktinio disko ar kasetės grotuvo. Kai prijungiate išorinį įrenginį, galite stebėti įrašą klausydamiesi su ausinėmis. Atkreipkite dėmesį, kad kai įrašymui iš įrenginio naudojate linijinį įvadą, įrašo garsumą galite reguliuoti didindami arba mažindami garsą įrenginyje, iš kurio įrašinėjate, o ne "Stream". Įrašo garsumo reguliuoti tiesiogiai "Stream" įrenginyje negalima.

### 6.4.6 Išorinio įrašymo režimas

Klavišais **4** arba **6** pasirinkite, ar norite įrašyti stereofoniškai, ar monofoniškai. Dauguma mikrofonų, net ir monofoniniai, tinkamai veiks nustačius "Stream" stereofoninį režimą. Tačiau jei jūsų išorinio mikrofono ar linijinio įvado įrašai girdimi tik kairiuoju kanalu, rekomenduojama nustatyti įrašymo režimą mono.

### 6.4.7 Išorinio įrašo failo tipas

Išorinio mikrofono arba linijinio įvesties šaltinio atveju naudokite mygtukus **4** arba **6**, kad pasirinktumėte įrašymo failo tipą. Jei įrašymo režimas yra stereofoninis, pasirinkite vieną iš šių formatų:

- FLAC
- MP3
  - 128kilobitų per sekundę (kbps) vidutinė kokybė
  - 192kbps geros kokybės
  - 320kbps aukštos kokybės
- Wav

Jei nustatytas monofoninio įrašymo režimas, pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- FLAC
- MP3
  - 32kbps vidutinės kokybės
  - 64kbps geros kokybės
  - 96kbps aukštos kokybės
- Wav

Pasirinkus įrašymo failo tipą, "Stream" nurodys apytikslį likusį įrašymo laiką. Šis laikas nustatomas atsižvelgiant į laisvą vietą SD kortelėje ir pasirinkto įrašymo tipo sukurtų failų dydį.

## 6.5 Internetiniai nustatymai

### 6.5.1 Programinės įrangos atnaujinimas

Programinės įrangos atnaujinimo meniu yra du elementai: "Automatinis patikrinimas" ir "Patikrinti, ar yra atnaujinimas". Pagal numatytuosius nustatymus "Stream" automatiškai patikrins, ar yra prieinamas atnaujinimas, jei yra prijungtas prie "Wi-Fi" tinklo. Jei pasirinksite elementą "Check for update", "Stream" iš karto patikrins visus galimus atnaujinimus. Šį elementą galima naudoti kelis kartus, net jei vieną kartą jau buvo naudotas elementas "Automatinis tikrinimas". Jei nustatyta "Automatic check" (automatinis tikrinimas), būtina naudoti elementą "Check for update" (tikrinti, ar yra atnaujinimų), kad patikrintumėte, ar yra atnaujinimų, nes "Stream" to nepadarys automatiškai.

#### 6.5.1.1 Automatinis patikrinimas

Atidarius programinės įrangos atnaujinimo meniu, šis elementas bus pirmas. Pagal numatytuosius nustatymus jis yra įjungtas, o tai reiškia, kad įrenginys automatiškai tikrins, ar yra atnaujinimų, kai paleisite įrenginį ir prijungsite arba vėl prijungsite įrenginį prie "Wi-Fi" tinklo.

#### 6.5.1.2 Patikrinkite, ar yra atnaujinimas

Naršant programinės įrangos naujinimo meniu klavišu 6, antrasis elementas bus "Check for update" ("Patikrinti, ar yra naujinimas"). Paspauskite klavišą Pound, kad patikrintumėte, ar yra atnaujinimas. Atkreipkite dėmesį, kad jei parinktis "Automatic check" (automatinis tikrinimas) yra išjungta, reikės patikrinti, ar yra prieinamų naujinimų, naudojant funkciją "Check for update" (tikrinti, ar yra naujinimų). Atnaujinimo patikrinimą galite atlikti bet kuriuo metu, kai esate prisijungę prie "Wi-Fi" tinklo.

#### 6.5.1.3 Atsisiųskite ir įdiekite programinės įrangos naujinimą

Jei naujinys yra prieinamas, bus pateiktas raginimas, kuriame bus nurodyta, kad naujinys yra prieinamas, sukonstruota versija, ir pakviesta paspausti klavišą Pound, kad atsisiųstumėte naujinį, arba bet kurį kitą klavišą, kad naujinį atsisiųstumėte vėliau. Atkreipkite dėmesį, kad atsisiųsdami naujinį galite naudotis prietaisu.

Kai atsisiuntimas bus baigtas, bus pateiktas raginimas paspausti klavišą Pound ir įdiegti naujinį. Paspauskite "Pound" klavišą ir prietaisas bus automatiškai paleistas iš naujo, kad būtų įdiegtas naujinimas. Diegimo proceso metu bus skelbiami progreso procentai. Kai diegimas bus baigtas, prietaisas išsijungs ir norint vėl juo naudotis, reikės jį perkrauti.

Taip pat galite atsisiųsti programinės įrangos naujinius iš "Humanware" svetainės ir nukopijuoti failą tiesiai į SD kortelės šakninę šaknį. Po to įdėkite šią SD kortelę į prietaisą ir bus pateiktas raginimas paklausti, ar norite įdiegti naujinimą. Paspauskite klavišą Patvirtinti, kad įdiegtumėte naujinį, arba bet kurį kitą klavišą, kad naujinį įdiegtumėte vėliau. Atkreipkite dėmesį, kad po diegimo proceso failas liks SD kortelėje, kol pirmą kartą po naujinimo proceso perkrausite prietaisą. Jei šiuo metodu norite atnaujinti daugiau nei vieną prietaisą, tiesiog išmeskite SD kortelę iš prietaiso po prietaiso išjungimo ir prieš jį perkraudami.

**PASTABA:** Labai rekomenduojama prijungti prietaisą prie elektros tinklo, kai atnaujinama programinė įranga, kad įsitikintumėte, jog ji bus tinkamai atlikta. Programinės įrangos naujinimą taip pat galite atlikti naudodami akumuliatorių, tačiau pradedant programinės įrangos naujinimo diegimo procesą akumuliatorius turi būti įkrautas bent 50 %. Jei akumuliatorius yra per mažai įkrautas, kad būtų galima atlikti programinės įrangos naujinimo diegimą, bus pateiktas apie tai informuojantis pranešimas ir turėsite prijungti prietaisą prie elektros tinklo, kad galėtumėte atlikti programinės įrangos naujinimo diegimą.

### **6.5.2 Pranešimo režimas**

Šiame submeniu galite pasirinkti pranešimo režimą, kuriuo perduodama informacija apie internetines paslaugas. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta parinktis "Pyptelėjimas, pranešimas ir pavadinimas", t. y. jei pasirodo pranešimas apie internetinę paslaugą, pavyzdžiui, apie knygos atsisiuntimo iš internetinės paslaugos pabaigą, pasigirsta pyptelėjimas, pranešimas ir pasakomas knygos pavadinimas. Šį nustatymą galite pakeisti į "Pyptelėjimas ir pranešimas", "Tik pyptelėjimas" arba "Jokių pranešimų".

### **6.5.3 Knygų paslaugos**

Naudodamiesi šiuo meniu galite pasiekti visas prietaise esančias knygų paslaugas.

#### **6.5.3.1 "Bookshare" (taikoma kai kuriose šalyse)**

Naudokitės "Bookshare" meniu, kad galėtumėte valdyti internetinę paslaugą. Paslaugą galite įjungti eidami į meniu "Online services" (internetinės paslaugos), "Book services" (knygų paslaugos), tada pasirinkite "Bookshare" (Knygų bendrumo) submeniu ir parinktį "Add account" (Pridėti paskyrą). Šiai parinkčiai patvirtinti paspauskite mygtuką "Patvirtinti". Būsime paraginti įvesti registruotą el. pašto adresą ir slaptažodį, naudodami daugkartinio teksto įvedimo metodą. Slaptažodžiuose paprastai nurodomos mažosios ir didžiosios raidės. Įrašą užbaigkite paspausdami "**Confirm**" (**patvirtinti**) klavišą. Taip pat galima naudoti elementą "Import configuration" (Importuoti konfigūraciją) ir importuoti "Bookshare" paskyros informaciją su failu, sukurtu naudojant "HumanWare Companion" programinę įrangą. Sėkmingai įvedus paskyros informaciją, "Bookshare" knygų lentyna bus pridėta prie internetinės knygų lentynos. Norėdami pašalinti Bookshare internetinę paslaugą, pasirinkite punktą "Remove account" (pašalinti paskyrą). Norėdami pakeisti paskyros informaciją, naudokite punktą "Modify login information" (keisti prisijungimo informaciją). Galiausiai galima pasirinkti knygos formatą, perjungiant tarp DAISY ir BRF.

#### **6.5.3.2 "Daisy Online" (taikoma kai kuriose šalyse)**

Šiame meniu galite valdyti "Daisy Online" paslaugą. Internetinių paslaugų meniu, knygų paslaugų ir DAISY internetinių paslaugų submeniu pasirinkite punktą "Pridėti paskyrą", tada pasirinkite norimą pridėti paslaugą. Jūsų bus paprašyta įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Taip pat galite

naudoti elementą "Import configuration" (importuoti konfigūraciją), norėdami importuoti pasirinktinę "Daisy Online" konfigūraciją į savo srautą. Šią pasirinktinę konfigūraciją galima sukurti naudojant programinę įrangą "Humanware Companion" ([daugiau informacijos rasite 1.9 skyriuje apie "Humanware Companion"](#)). Programinė įranga sukurs failą, kurį galėsite importuoti į "Stream" naudodami elementą "Import configuration" (importuoti konfigūraciją).

Kiekvienai sukonfigūruotai DAISY internetinei paslaugai galite naudoti elementą "Modify login information" (keisti prisijungimo informaciją), kad pakeistumėte savo paskyros informaciją. Taip pat galite pasirinkti elementą "Download Method" (Atsisiuntimo būdas), kad pasirinktumėte būdą, kuriuo "Stream" atsisiunčia knygas iš šios "Daisy Online" bibliotekos. Galite rinktis tarp automatinio atsisiuntimo, rankinio atsisiuntimo (numatytoji parinktis) ir pusiau automatinio atsisiuntimo. Pasirinkus automatinio atsisiuntimo būdą, jūsų pasirinktos arba bibliotekos pasiūlytos knygos bus automatiškai atsisiunčiamos į "Stream". Pasirinkę rankinio atsisiuntimo metodą, atitinkamoje "Daisy Online" lentynoje galėsite pasinaudoti parinktimi "Download more books" (atsisiųsti daugiau knygų) ir rankiniu būdu pasirinkti, kurias knygas norite atsisiųsti, o kitas knygas gražinti tiesiogiai jų neatsisiunčiant. Naudodami pusiau automatinį atsisiuntimo metodą galėsite automatiškai atsisiųsti laikraščius ir žurnalus ir rankiniu būdu pasirinkti kitą atsisiunčiamą turinį. Kiekvienoje pridėtoje DAISY Online bibliotekoje galite naudoti elementą "Pašalinti paskyrą", kad pašalintumėte šią Daisy Online paskyrą ir ištrintumėte visas susijusias knygas iš srauto.

### 6.5.3.3 Eole

"Eole" - tai Prancūzijos biblioteka, kurioje yra neįgaliesiems pritaikytų knygų. Šį šaltinį galite pasiekti naudodamiesi šiuo URL adresu: <https://eole.avh.asso.fr/>  
Daugiau informacijos apie EOLE biblioteką rasite šio prietaiso naudotojo vadove prancūzų kalba. Šį naudotojo vadovą taip pat galite atsisiųsti iš mūsų svetainės.

### 6.5.3.4 NFB Newslines (Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai arba gyventojai)

Norėdami valdyti internetinę paslaugą, naudokitės NFB naujienlaiškio meniu. Norėdami pridėti NFB Newslines paskyrą, eikite į Internetinės paslaugos, Knygų paslaugos ir pasirinkite NFB Newslines submeniu. Pirmasis punktas yra "Pridėti paskyrą". Paspauskite "**Confirm**" (**patvirtinti**) klavišą, kad aktyvuotumėte šią parinktį. Tada būsite paprašyti įvesti savo NFB Newslines nario ID ir PIN kodą, po to paspauskite **Patvirtinimo** klavišą. Sėkmingai įvedus paskyros informaciją, NFB Newslines internetinė knygų lentyna bus pridėta prie internetinės knygų lentynos. Jei jau buvote sukonfigūravę NFB Newslines paslaugų paskyrą, parinktis "Pridėti paskyrą" pakeičiama parinktimi "Pašalinti paskyrą". Pasirinkus šį punktą, paslauga ir visos susijusios knygos bus pašalintos, o jūsų bus paprašyta patvirtinti savo pasirinkimą. Visas sinchronizuotas turinys bus pašalintas, o NFB Newslines knygų lentyna bus pašalinta iš internetinės knygų lentynos. Naudodami elementą "Atnaujinimo dažnumas" nustatykite, kaip dažnai srautas atsisiunčia naują turinį, pasirinkdami "Kasdien", "Visada" arba "Rankiniu būdu". Naudokite elementą "Modify login information" (keisti prisijungimo informaciją), norėdami pakeisti savo paskyros informaciją. Galiausiai parinktis "Keep update editions" užtikrina, kad turėsite naujausius laikraščių ir žurnalų numerius. Jei nustatysite šią parinktį "Ijungta", dauguma seniausių leidinių prirėikus bus ištrinti. Jei nustatysite "Off" (išjungta), visi leidiniai, net ir seniausi atsisiųsti, bus išsaugoti.

### 6.5.3.5 NLS BARD (Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai arba gyventojai)

Šiame meniu galite valdyti NLS BARD internetinę paslaugą. Norėdami įjungti šią paslaugą, eikite į meniu Online services (Internetinės paslaugos), Book services (Užsakyti paslaugas) ir pasirinkite submeniu NLS BARD. Pasirinkite parinktį "Add account" (Pridėti paskyrą) ir paspauskite **mygtuką Confirm (Patvirtinti)**. Būsime paraginti įvesti registruotą vartotojo vardą ir slaptažodį, naudodami daugkartinio teksto įvedimo metodą. Slaptažodžiuose paprastai atsižvelgiama į mažąsias raides. Įvedimą užbaigkite paspausdami "**Confirm**" (**patvirtinti**) klavišą. Taip pat galite naudoti elementą "Import configuration" (importuoti konfigūraciją), kad importuotumėte savo paskyros informaciją su failu, sukurtu naudojant programinę įrangą "HumanWare Companion". Sėkmingai įvedus paskyros

informaciją, NLS BARD knygų lentyna bus pridėta prie internetinės knygų lentynos. Norėdami pašalinti šią paslaugą, pasirinkite punktą "Remove service and all associated books" (pašalinti paslaugą ir visas susijusias knygas). Naudodamiesi parinktimi "Book types to search" (Ieškoti knygų tipų) ieškokite tik garsinių knygų (numatytasis nustatymas), garsinių ir Brailio raštu arba tik Brailio raštu parašytų knygų. Norėdami pakeisti savo paskyros informaciją, naudokite punktą "Modify login information" (keisti prisijungimo informaciją).

### **6.5.4 Kitos paslaugos**

Šiame meniu galite naudotis visomis kitomis prietaise teikiamomis paslaugomis.

#### **6.5.4.1 Interneto radijas**

Šiame meniu galite valdyti internetinę "Internet Radio" paslaugą. Norėdami įjungti šią paslaugą, tiesiog prijunkite "Stream" prie belaidžio tinklo. Į internetinę knygų lentyną bus įtraukta "Internet Radio" knygų lentyna. Naudodami elementą "HumanWare playlist" pakeiskite grojaraščio regioną, kuris bus siūlomas jums. Numatytasis grojaraštis priklauso nuo jūsų šalies arba įsigijimo regiono (pvz., Šiaurės Amerika). Pirmiausia įveskite grojaraščių sąrašą, tada pasirinkite grojaraštį naudodami **4** arba **6** klavišą ir paspauskite **Patvirtinti**. Taip pat galite naudoti funkciją "Importuoti grojaraštį iš SD" ir pridėti savo grojaraščius. Naudodami elementą "Eksportuoti grojaraščius į SD" galite eksportuoti visus internetinio radijo grojaraščius į SD kortelę.

#### **6.5.4.2 Podcast'ai**

Šiame meniu galite valdyti "Podcast" internetinę paslaugą. Norėdami įjungti šią paslaugą, tiesiog prijunkite "Stream" prie belaidžio tinklo. Naudodami elementą "Downloaded podcast episodes to keep" (Atsisiųsti podkasto epizodai, kuriuos reikia išsaugoti) pasirinkite, kiek podkasto epizodų turi būti išsaugota "Stream" (nuo 1 iki 10, numatytoji reikšmė - 3) arba ar norite epizodus išsaugoti tik rankiniu būdu. Automatiškai atsisiųsti epizodai bus automatiškai ištrinti iš vidinės atminties, o rankiniu būdu atsisiųstus epizodus turėsite ištrinti rankiniu būdu, naudodami klavišą **3**. Naudodami parinktį "Import podcast feeds from file" (Importuoti podkastų kanalus iš failo) importuokite podkastų kanalą į "Stream" su failu, sukurtu naudojant "HumanWare Companion" programinę įrangą. Norėdami eksportuoti prenumeruojamus podkastų kanalus į SD kortelę, galite naudoti elementą "Eksportuoti visus podkastų kanalus į SD kortelę". Naudokite elementą "HumanWare podcasts suggestions" ("HumanWare podkastų pasiūlymai"), kad pakeistumėte jums siūlomų podkastų regioną. Numatytieji podkastai priklauso nuo jūsų šalies arba įsigijimo regiono (pvz.: Šiaurės Amerika).

#### **6.5.4.3 "TuneIn Radio"**

Šiame meniu galite valdyti "TuneIn Radio" internetinę paslaugą. Eikite į meniu Online settings (internetiniai nustatymai), tada eikite į Other services (kitos paslaugos) ir pasirinkite submeniu *TuneIn Radio* ("TuneIn Radio"). Jei anksčiau nebuvo sukonfigūruota jokia paskyra, bus rodoma parinktis "Pridėti paskyrą". Paspauskite **mygtuką Patvirtinti**. Būsime paraginti nueiti į **TuneIn.com/pair** naudodami interneto naršyklę (telefone arba kompiuteryje). Paspauskite **6**, kad gautumėte susiejimo kodą, kurį reikia įvesti interneto naršyklėje.

Atkreipkite dėmesį, kad norint naudotis "TuneIn Radio" paskyra nebūtina. Daugiau informacijos rasite [9.2.7 skyriuje "TuneIn Radio"](#).

---

## 7 Knygų lentynos struktūra ir savybės

---

Visose knygų lentynose esančių failų didžiausias failo pavadinimo ilgis, įskaitant failo kelią, yra 512 simbolių (įskaitant laikmenos ir knygos kelią). Skenuojant SD kortelę ją įdedant, bet koks aplankas ar failas, kurio visas kelio pavadinimas ilgesnis nei 512, bus ignoruojamas. To paties lygio aplankai ir failai visada rodomi abėcėlės tvarka.

Tolesniuose skirsniuose pateikiamos bendrosios taisyklės ir informacija, kaip klausytis knygų, kurios nėra "Kalbančios knygos" lentynos.

### 7.1 Kitos knygos

#### 7.1.1 *Kitų knygų struktūra*

Toliau pateiktame sąrašė pateikiamas pavyzdys, kaip knygų failus galima grupuoti į aplankus. Aplankai numeruojami tokia tvarka, kokia jie randami, pradedant nuo šakninio, darant prielaidą, kad jame yra failų. Aplankai gali būti iki 8 lygių.

Aplankas: \Kitos knygos.

Taisyklės: Kiekvienas šaknies failas apibrėžiamas kaip knyga, turinti savo skaitymo vietą ir žymes. Vienos knygos failus šaknyse galima ištrinti naudojant **3** klavišą naršant knygų lentyną.

Aplankas: \SVROtherBooks\Drama.

Taisyklės: Tai neprivalomas aplankas knygos tipui klasifikuoti.

Aplankas: \SVROtherBooks\Drama\KnygaA.

Taisyklės: Tai aplankas, kuriame yra knygos failai. Visas aplankas apibrėžiamas kaip knyga su viena skaitymo vieta ir žyme. Naršydami knygų lentynoje galite naudoti klavišą **3**, kad ištrintumėte knygą, o tai reiškia, kad bus ištrintas visas knygų aplankas.

Aplankas: \SVROtherBooks\Drama\KnygaB.

Taisyklės: Taisyklės: tokios pat kaip A knygos.

Aplankas: \SVROtherBooks\Mjslė.

Taisyklės: Tai neprivalomas aplankas knygos tipui klasifikuoti.

Aplankas: \SVROtherBooks\Mystery\KnygaC.

Taisyklės: Taisyklės: tokios pat kaip A knygos.

#### 7.1.2 *Kitų knygų savybės*

Knygų lentynos naršymas: Perkelkite tarp aplankų lygių naudodami klavišus **2** ir **8**. Žemiausias aplanko lygis taip pat yra knygos lygis, nes knyga apibrėžiama kaip žemiausio lygio aplanke esančių failų rinkinys. Aukštesnio lygmens aplankai yra neprivalomi knygų tipams skirstyti, kaip ir aukščiau esančiame aplanke Drama. Gali būti iki 8 aplankų lygių. Norėdami pereiti prie konkretaus knygos numerio, naudokite funkciją Eiti į knygą. Norėdami ištrinti knygą, naudokite klavišą **3**. Paspauskite klavišą **3** du kartus, kad ištrintumėte aplanką. Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)** arba bet kurį kitą klavišą.

Skaitymas: Atkūrimo kilpos tarp aplanke (knygoje) esančių failų. Naršykite tarp aplanke esančių failų naudodami mygtukus **4** arba **6**. Galimi failų ir laiko šuolio navigacijos lygiai. Galima pereiti į failą ir pereiti į laiką.

**Informacija** (klavišas **0**): Pateikia informaciją apie esamą knygą (aplanką).

**Kur aš esu** (**5** raktas): Praneša procentinę visos knygos dalį, dabartinio failo numerį ir pavadinimą, taip pat dabartinio failo laiką (bendrą, praėjusį ir likusį).



## 7.2 "Audible" knygos

"Stream" gali leisti "Audible" knygas "Enhanced Audio books" formatu (.aax). Kad galėtumėte atkurti "Audible" knygas, turite aktyvuoti "Stream" su "Audible" naudodami programėlę "Audible Sync". Programą "Audible Sync" turėsite atsisiųsti iš "Audible" svetainės. Nueikite į "Audible" svetainę ir paieškos laukelyje įveskite "Audible Sync", tada rezultatuose pasirinkite "Audible Sync" programos parinktį ir atsisiųskite bei įdiekite programą.

### 7.2.1 Srauto aktyvavimas naudojant "Audible"

Įdiegę programą "Audible Sync", pasirinkite prisijungti, tada USB kabeliu prijunkite "Stream" prie kompiuterio. Kai jis bus prijungtas, palaukite kelias akimirkas, kol kompiuteris aptiks jūsų prietaisą kaip nešiojamąjį įrenginį. Eikite į "Audible Sync" programėlės įrenginių sritį ir pasirinkite parinktį "Activate Device" (aktyvuoti įrenginį).

Vėl prisijunkite ir tada galite pasirinkti, ar norite eiti į biblioteką ir atsisiųsti knygą. Atkreipkite dėmesį, kad vienu metu galite atsisiųsti tik vieną knygą. Kai ji bus atsisiųsta, pasirinksite parinktį "Kopijuoti į įrenginį". Kai kopijavimas bus baigtas, knygą rasite "Stream" "Audible" knygų lentynoje.

Kai "Audible Sync" pirmą kartą aptinka "Stream", "Stream" vidinės atminties šaknyje sukuriamas naujas rezervuotas aplankas pavadinimu \$VRAudible. Aktyvindama įrenginį, ji į tą aplanką \$VRAudible patalpina paslėptą sistemos (.SYS) aktyvavimo failą, kurio negalima ištrinti. Jei norite skaityti "Audible" knygas keliuose įrenginiuose, kiekvieną įrenginį turėsite aktyvuoti atskirai. Visos "Audible" knygos taip pat turi būti išsaugotos aplanke \$VRAudible, kurį rasite vidinėje atmintyje. Atkreipkite dėmesį, kad "Stream" taip pat gali aptikti "Audible" knygas, esančias SD kortelėje esančiame aplanke \$VrAudible books.

### 7.2.2 Užsisakykite pervežimą

Norėdami perkelti "Audible" knygas, galite naudoti "Audible Sync" su prijungtu "Stream", "Humanware Companion" arba naudodami "Windows Explorer" perkelti .aax "Audible" knygos failą iš "Audible" atsisiuntimų aplanko kompiuteryje tiesiai į aplanką \$VRAudible vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. Jei failų perkėlimui naudosite "Windows Explorer", galėsite pasinaudoti didesne kompiuterio kortelių skaitytuvo perkėlimo sparta. Jei pasirinksite knygas perkelti naudodami "Audible Sync", visada turite prijungti "Stream" prie kompiuterio. Atkreipkite dėmesį, kad vidinėje atmintyje esančias knygas į SD kortelę galite perkelti naudodami klavišą 3.

### 7.2.3 Garsinė struktūra

Tiesiog įdėkite "Audible" knygas į aplanką \$VRAudible. Jų negalima dėti į papildomus aplankus.

### 7.2.4 Garsinės charakteristikos

Knygų lentynos naršymas: Naudokite **4** ir **6** klavišus, norėdami pereiti prie kiekvieno "Audible" knygos failo, arba "Go To Book", norėdami pereiti prie nurodyto knygos numerio. Norėdami ištrinti knygą, naudokite klavišą **3**. Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)** arba bet kurį kitą klavišą.

Skaitymas: Skaitymas: naudokite klavišus **2** ir **8**, kad naršytumėte pagal "Audible" knygoje pateiktas antraštes arba pagal pasirinktus laiko šuolius. Galima naudotis funkcijomis Pereiti į antraštę ir Pereiti į laiką.

**INFO** Klavišas **0**: pateikia informaciją apie dabartinį "Audible" failą.

**Kur aš esu**: Pranešimai apie dabartinę skaitymo poziciją "Audible" faile.

## 7.3 Muzikos knygų lentyna

Muzikos lentyna yra rezervuotame aplanke \$VRMusic. Jame yra garso failų aplankų struktūra, o visa ši struktūra apibrėžiama kaip Visos muzikos knyga. Jei nesukursite grojaraščių, tai bus vienintelė muzikos knyga. Jei grojaraščių failus pridėsite į \$VRMusic šaknį, kiekvienas grojaraštis bus papildoma muzikos knyga. Muzikos knygų lentynoje mygtukas Delete Book **3** neveikia. Tačiau galite ištrinti atskirus failus ar išstisus aplankus iš atverstos knygos "All Music" (Visa muzika).

### 7.3.1 Muzikos struktūra

Galite naršyti iki 8 lygių muzikos aplankus. **2** ir **8** mygtukais pasirinkite naršymo po aplanką arba failą lygį. Tada **4** ir **6** klavišais galite judėti pasirinktu lygiu pirmyn arba atgal. Jei turite daugiau nei 8 aplankų lygius, šie papildomi lygiai bus įtraukti į 8 lygio aplankų sąrašą.

Pasirinkę naršymo lygį "Failas", išgirsite esamo failo pavadinimą. Jei pasirinksite bet kurį aplanko navigacijos lygį, išgirsite to lygio dabartinio aplanko pavadinimą. Bet kuriame struktūros taške visada galite pasirinkti giliausią navigacijos lygį. Jei dabartinis aplankas yra aukštesniame lygyje nei jūsų giliausias lygis, aplanko pavadinimas neskelbiamas. Pavyzdžiui, tarkime, turite muzikos struktūrą, kurioje yra \$VRMusic\Classic\Mozart ir \$VRMusic\Classic\Beethoven\Ninth\_symphony. Jei šiuo metu esate "Classic\Mozart", o atkūrimas neaktyvus, pakeitus navigaciją iš "File" į 1 lygį, bus paskelbta "Classic". Perėjus iš 1 lygio į 2 lygį, bus paskelbta "Mozart". Pakeitus iš 2 lygio į 3 lygį, nieko nebus paskelbta, nes "Classic\Mozart" nėra 3 lygio aplanko pavadinimo. Jei aplankas "Classic\Beethoven" yra neaktyvus, perjungiant iš 2 lygio į 3 lygį bus paskelbta "Devintoji simfonija".

Jei kokius nors failus patalpinate į \$VRMusic šaknį, jie bus rodomi tik failų naršymo lygmenyje.

### 7.3.2 Muzikos charakteristikos

Knygų lentynos naršymas: Naudokite **4** ir **6** klavišus, norėdami pereiti prie kiekvienos muzikos knygos, arba "Go To Book", norėdami pereiti prie nurodyto knygos numerio. Muzikos knygų lentynoje bus tik 1 muzikos knyga (All Music), nebent sukursite papildomų grojaraščių knygų. Negalite naudoti klavišo **3** knygai ištrinti.

Skaitymas: Jei grotuvas nustatytas į "Loop Folder", muzikos aplanko failuose atkuriamos kilpos. Pasiekus aplanko pabaigą, atkūrimas bus automatiškai pradėtas nuo dabartinio aplanko pradžios. Jei grotuvas nustatytas į Loop Single, atkūrimas bus automatiškai pradėdamas nuo dabartinio failo pradžios, kai bus pasiekta failo pabaiga. Norėdami pasirinkti naršymą po aplanką arba failą, galite naudoti mygtukus **2** arba **8**. Taip pat galima naudotis funkcijomis Go To Folder (eiti į aplanką) ir Go To File (eiti į failą). Jei grotuve nustatyta parinktis Random On (atsitiktinai įjungta), tuomet bus permaišomi dabartinėje muzikos knygoje esantys failai. Pavyzdžiui, jei grojama "All Music" knyga, bus išmaišyti visi muzikos failai. Jei grojama grojaraščio knyga, bus maišomi tik tame grojaraštyje esantys failai. Pasiekus išmaišytos muzikos knygos pabaigą, atkūrimas bus pradėtas nuo išmaišytos muzikos knygos pradžios.

Muzikos failų šalinimas: Jei norite ištrinti muzikos failus, naudokite klavišą **3**, kai naršote failų lygiu. Bus paprašyta patvirtinti failo ištrynimą. Norėdami ištrinti aplanką, grįžkite į aplanko lygį. Norėdami ištrinti aplanką, paspauskite klavišą **3**, o norėdami patvirtinti ištrynimą - klavišą **Confirm (patvirtinti)** arba bet kurį kitą klavišą - atšaukti.

**INFO** (klavišas **0**): Pateikiama dabartinės muzikos knygos informacija, pvz., bendras aplankų ir failų skaičius bei bendras knygos laikas.

**Kur aš esu (5 raktas)**: Praneša dabartinę padėtį ir informaciją apie dabartinį failą. Du kartus per 10 sekundžių paspaudus **5** klavišą, pranešami žymos informacijos duomenys. Jei nenorite išgirsti visų žymų, paspauskite **Play**, kad nutraukti ir atnaujinti atkūrimą.

Greitis: "Stream" iš naujo nustatys kintamo greičio valdiklį į įprastą greitį, o išėjus iš "Music Bookshelf" grįš į ankstesnį greičio nustatymą. Pastaba: stereo muzikos galima klausytis tik įprastu greičiu. Jei pagreitinsite arba sulėtinsite muziką, ji bus grojama monofoniškai.

Žemieji ir aukštieji dažniai: Tono valdiklis pakeistas atskirais žemų ir aukštų dažnių valdikliais.

### 7.3.3 Muzikos paieška

Muzikos galite ieškoti spausdami klavišą "**Go To**", kol išgirsite "Search". Tada, naudodamiesi kelių bakstelėjimų klaviatūra, kaip aprašyta [skyriuje "Teksto paieška"](#), įveskite ieškomą žodį ar žodžius ir paspauskite mygtuką "**Patvirtinti**". Įvesdami ieškomą tekstą, naudokite **žymeklio** klavišą, kad perjungtumėte teksto ir skaitmenų įvesties tipus. Programa "Stream" suras pirmąjį aplanko pavadinimą arba failo pavadinimą, kuriame yra paieškos žodis. Atkūrimas bus pradėtas nuo failo pradžios arba pirmojo failo aplanke. Tada galite paspausti klavišą **4** arba **6**, kad rastumėte ankstesnį arba kitą paieškos termino pasikartojimą.

### 7.3.4 Grojaraščiai

"Muzikos lentynoje" gali būti grojaraščių. Grojaraštis yra tekstinis failas, kuriame pateikiamas palaikomų atkuriamų garso failų sąrašas. Grojaraščius galite sudaryti naudodamiesi nemokamos programos "HumanWare Companion" dialogo langu "Muzika". Grojaraštis negali būti susietas su kitais grojaraščiais. Nors laikinuose grojaraščiuose esančius failus galite ištrinti, nuolatiniame grojaraštyje esančių failų negalite ištrinti naudodami **3** klavišą.

### 7.3.5 Pasirinktinis aplankas Grojaraštis

Galite sukurti pasirinktinį aplanką, esančių aplanke \$VRMusic, pogrupį. Pasirinktinių aplankų grojaraščiai veikia taip pat, kaip ir knyga "Visa muzika", tačiau į juos įtraukiami tik pasirinktame aplanke esantys failai, o ne visi failai, esantys aplanke \$VRMusic. Negalite sukurti pasirinktinio aplanko grojaraščio iš failų, esančių aplanko \$VRMusic šakniniame lygyje.

- Keletą kartų spauskite klavišą **1**, kol pasieksite muzikos lentyną.
- Klavišais **4** arba **6** pereikite prie muzikos lentynos elemento "Custom folder playlist" (pasirinktinis aplankų grojaraštis), tada paspauskite mygtuką **Confirm (patvirtinti)**. Dabar mygtukais **4 arba 6** pasirinkite "sd" arba "internal memory" (vidinė atmintis), tada mygtuku **Patvirtinti** pasirinkite norimą laikmeną.
- Klavišais **4 arba 6** pereikite prie norimo grojaraščio aplanko. Jei aplanke yra kitų aplankų, į tą aplanką galite įeiti naudodami klavišą **Patvirtinti** arba galite grįžti į ankstesnį aplanką paspausdami klavišą Atšaukti. Jei aplanke nėra kitų aplankų, į jį įeiti negalėsite.
- Išgirdę norimą pasirinktinio grojaraščio aplanko pavadinimą, paspauskite mygtuką **Play**, kad sukurtumėte grojaraštį.

Pasirinktas aplankas ir visi po juo esantys pakatalogiai dabar sudarys pasirinktinį aplankų grojaraštį.

Sukūrus pasirinktinį aplankų grojaraštį, jis bus automatiškai įtrauktas į "Music" lentyną, todėl galėsite greitai jį vėl pasirinkti iš lentynos, nemandydami naršyti po aplankų struktūrą.

Sukūrus pasirinktinį aplankų grojaraštį, jo pavadinimas suteikiamas naudojant visą to aplanko pavadinimo kelią. Esamą pasirinktinio aplanko grojaraštį galite pervadinti arba ištrinti iš "Music" lentynos pereidami prie pasirinktinio aplanko grojaraščio naudodami **4** arba **6** klavišus, tada spauskite klavišą **3**, kol išgirsite "Rename" (pervadinti) arba "Delete" (ištrinti), tada paspauskite "**Confirm (patvirtinti)**" klavišą.

Pavyzdžiui, tarkime, kad \$VRMusic failus suskirstėte į 3 lygių aplankus. Pirmame lygyje gali būti muzikos žanras, antrame - atlikėjai, trečiame - albumai. Dabar galite lengvai paleisti tik tam tikro

Žanro muziką, visus tam tikro atlikėjo albumus arba klausytis vieno albumo. Tarkime, kad jūsų 1 lygio žanrų aplankuose yra klasikinė, kantri, liaudies ir roko muzika. Dabar įsivaizduokime, kad klasikinės muzikos kategorijoje turite 2 lygio aplankus, skirtus Beethoveniui, Mozartui ir Straussui. Nusprendėte, kad norite paleisti visą Mozarto muziką. Eikite į lentyną Muzika. Spauskite **4 arba 6** klavišus, kol išgirsite: "Custom folder playlist" (pasirinktinis aplankų grojaraštis). Spauskite klavišą **6**, kol išgirsite: "Classical". Dabar paspauskite "**Confirm**" klavišą, kad pereitumėte į 2 lygio aplankus, ir paspauskite **6** klavišą, kad pasiektumėte Mozarto aplanką. Paspauskite klavišą "**Play**". Dabar visi jūsų "Mozart" albumai bus panaudoti pasirinktinio aplanko grojaraščiui sukurti ir jis pradės groti.

### 7.3.6 *Aplankų ir failų pavadinimų skelbimas*

Naršydami "Music" lentynoje galite arba nenorite girdėti failų ir aplankų pavadinimų pranešimus. Jei grotuvas veikia "Stop" režimu, "Stream" pateiks šią informaciją, tačiau jei grotuvas veikia "Play" režimu, pranešimai nebus skelbiami. Bet kuriuo atveju jis pakartos pranešimus, jei paspausite klavišą **5 (Kur aš esu)**. Taigi, jei norite naudoti **4** arba **6** klavišą, norėdami naršyti pirmyn ir atgal tarp muzikos failų, ir nenorite girdėti aplankų / failų pranešimų, paprasčiausiai pirmiausia paspauskite "**Play**" klavišą, kad grotuvas veiktų atkūrimo režimu.

## 7.4 Išsaugotos transliacijos

"Išsaugotų podkastų" lentynoje yra garso failų aplankų struktūra, kurioje kiekvienas aplankas yra podkasto kanalas, o kiekvienas failas - to kanalo epizodas. Kiekvienas failas (epizodas) apibūdinamas kaip atskira podkasto knyga su savo dabartine padėtimi ir žymų rinkiniu. Šioje vietoje rasite SD kortelėje išsaugotas podkastus iš "Podcasts" knygų lentynos savo internetinėje knygų lentynoje. Ją taip pat galima naudoti ilgiems įrašams, pavyzdžiui, koncerto ar filmo garso aprašymui.

### 7.4.1 *Išsaugota podkasto struktūra*

Toliau pateiktame sąrašė pateikiamas pavyzdys, kaip podcast failai gali būti grupuojami į aplankus. Aplankai gali būti iki 8 lygių.

Aplankas: \$VRPodcasts

Gali būti failų: Taip .

Taisyklės: Bet kokie failai, rasti šaknyje \$VRPodcasts, bus paskelbti kaip atskiros knygos.

Aplankas: \ \$VRPodcasts\podcasts\Feedname: \ \$VRPodcasts\Feedname.

Gali būti garso failų: Taip.

Taisyklės: Tai aplankas, kuriame grupuojami podkasto epizodų failai pagal jų kanalo pavadinimą.

### 7.4.2 *Išsaugotos transliacijos Charakteristikos*

Knygų lentynos naršymas: Perkeliuokite tarp aplankų lygių "Podcast" struktūroje naudodami klavišus **2** ir **8**. Žemiausias lygis yra knygos (failo) lygis. Failai, esantys šakninėje \$VRPodcast, bus skelbiami tik knygos lygiu. Klavišais **4** ir **6** judėkite tarp kiekvieno Podcast knygos failo (epizodo) arba pereikite į knygą, kad pereitumėte prie nurodyto knygos numerio. Norėdami ištrinti knygos failą, naudokite klavišą **3**. Paspauskite klavišą **3** du kartus, jei norite ištrinti aplanką. Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)** arba bet kurį kitą klavišą.

Skaitymas: Atkūrimas sustoja kiekvieno failo pabaigoje. Naudojant **2** arba **8** klavišus galima pasirinkti tik naršymo lygį "Time Jump" (Laiko šuolis). Taip pat galima pereiti į laiką.

**INFO** (klavišas **0**): Pateikia informaciją apie dabartinę "Podcast" knygą (failą).

**Kur aš esu** (**5** klavišas): taip pat pateikia dabartinę padėtį ir informaciją apie dabartinį failą, tačiau prideda jūsų padėties failo procentinę dalį ir nepakartoja aplanko informacijos. Paspaudus **5** klavišą

du kartus, paskelbiami žymos informacijos duomenys. Jei nenorite išgirsti visų žymų, paspauskite **Play**, kad nutrauktumėte ir atnaujintumėte atkūrimą.

## 7.5 Teksto knygų lentyna

Teksto failus, sugrupuotus į aplankus, taip pat galima saugoti "Stream" rezervuotame aplanke \$VRText. Jie atkuriami naudojant "Stream" teksto keitimo į kalbą funkciją. Kiekvienas teksto failas aplanke \$VRText laikomas knyga. Kai jų yra, html ir xml dokumentuose bus skelbiamos vaizdo aprašymo žymos.

### 7.5.1 Teksto failo struktūra

Tekstiniai failai gali būti šakniniame kataloge \$VRText arba suskirstyti į pakatalogių kategorijas. Gali būti iki 8 lygių aplankų.

### 7.5.2 Teksto failo charakteristikos

Knygų lentynos naršymas: Perkeliuokite tarp tekstinių failų struktūros aplankų lygių naudodami klavišus **2** ir **8**. Žemiausias lygis yra knygos (failo) lygis. Failai, esantys šaknyje \$VRText, bus skelbiami tik knygos lygiu. Klavišais **4** ir **6** pereikite tarp atskirų tekstinių failų arba "Go To Book" (pereiti į knygą), kad pereitumėte prie nurodyto failo numerio. Norėdami ištrinti teksto failą, naudokite klavišą **3**. Paspauskite klavišą **3** du kartus, jei norite ištrinti aplanką. Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)** arba bet kurį kitą klavišą.

Skaitymas: Atkūrimas sustoja kiekvieno failo pabaigoje. **2** arba **8** klavišų naršymo lygiai yra šie: puslapis (jei faile yra puslapio žymeklių), ekranas (jei nėra puslapio žymeklių), pastraipa, eilutė, sakinytis, žodis, rašyba ir simbolis. Jei atliekate paiešką tekste, kaip paskutinis navigacijos lygis pridamas paieškos lygis, kad galėtumėte rasti kitą arba ankstesnę paieškos elementą. Jei faile yra puslapių žymeklių, galima pereiti į puslapį. Taip pat galima pereiti į procentus.

**INFO** (klavišas **0**): Pateikia informaciją apie dabartinį teksto failą, pvz., jo dydį.

**Kur aš esu** (**5** raktas): Pateikiama dabartinė padėtis procentais nuo failo pradžios.

### 7.5.3 Naršymas po HTML/XML/DOCX antraštes

Jei HTML/XML failuose yra antraščių žymų (<H1> iki <H6>) arba DOCX failų su stilizuotomis antraštėmis, jos atitiks lygiaverčius naršymo lygius, kai naršoma naudojant **2** arba **8**. Turėkite omenyje, kad kai kuriuose HTML/XML failuose šios antraščių žymės naudojamos nenuosekliai. Pavyzdžiui, faile gali būti H1 ir H3 antraštės, o H2 antraštės nėra. Tokiu atveju srautas pateiks tik **1** ir **3** lygius, kai navigacija vykdoma naudojant **2** arba **8**. Be to, html/xml faile gali būti viena H1 antraštė, skirta pavadinimui, o kitų H1 žymių faile nėra. Tokiu atveju "Stream" persuktų į failo pabaigą, jei pasirinkę **1** lygio navigaciją paspaustumėte rodyklę į dešinę (**6** klavišą).

## 7.6 Pastabos

Garso įrašai yra rezervuotame aplanke \$VRNotes. Jame yra garso failai, o visa ši struktūra apibrėžiama kaip All Notes knyga. Knygų lentynoje "Notes" **3** klavišas "Delete Book" (trinti knygą) neveikia. Tačiau galite ištrinti atskiras pastabas.

### 7.6.1 Pastabų failo struktūra

Pastabų failai yra išdėstyti skaitmenine tvarka šaknyje \$VRNotes.

### 7.6.2 Pastabų failo charakteristikos

Knygų lentynos naršymas: Perkeliuokite tarp natų failų naudodami klavišus **4** ir **6**. Klavišais **4** ir **6** galite judėti tarp kiekvieno garso natų failo. Paspauskite klavišą **3** vieną kartą, kad ištrintumėte failą, ir du kartus, kad apjungtumėte natų aplanką. Konsolidavimas reiškia, kad laipsniškai pervadiname

failus nuo 1 iki bendro natų skaičiaus. Norėdami patvirtinti ištrynimą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)** arba bet kurį kitą klavišą, norėdami atšaukti.

Skaitymas: Atkūrimas sustoja kiekvieno failo pabaigoje. Naudojant **2** arba **8** klavišus galima pasirinkti tik naršymo lygį "Time Jump" (Laiko šuolis). Taip pat galima pereiti į laiką.

**INFO** (klavišas **0**): Pateikia viso aplanko informaciją (failų skaičius, praėjęs laikas, likęs laikas ir t. t.).

**Kur aš esu (5 raktas)**: Praneša dabartinę padėtį ir informaciją apie dabartinį failą. Du kartus paspaudus klavišą **5**, bus paskelbti žymos informacijos duomenys. Jei nenorite išgirsti visų žymų, paspauskite **Play (Groti)**, kad nutrauktumėte ir atnaujintumėte atkūrimą.

---

## 8 Daisy Prisijungę

---

### 8.1 "Daisy Online" konfigūracijos meniu

Norėdami valdyti "Daisy Online" paslaugą, eikite į meniu ir pasirinkite parinktį Online paslaugos, tada parinktį Knygų paslaugos ir elementą DAISY online. Pasirinkite elementą "Add account" ( pridėti paskyrą) ir pasirinkite norimą pridėti paslaugą. Jums bus pateiktas bibliotekų, kurias galite pridėti, sąrašas, pasirinkite vieną iš jų. Turėsite įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Taip pat galite naudoti elementą "Import configuration" (importuoti konfigūraciją), kad importuotumėte pasirinktinę "Daisy Online" konfigūraciją į savo srautą. Naršydami 4 arba 6, rasite sąrašą bibliotekų, kurios jau yra pridėtos jūsų prietaise. Pasirinkę vieną iš šių bibliotekų, turėsite galimybę pakeisti atsiuntimo būdą, pakeisti prisijungimo informaciją ir pašalinti paskyrą. Elemente "Atsiuntimo būdas" siūlomi trys knygų atsiuntimo iš šios bibliotekos būdai: rankinis atsiuntimas (pagal numatytuosius nustatymus), pusiau automatinis (jei įmanoma) ir automatinis atsiuntimas. Pasirinkus automatinį atsiuntimo būdą, jūsų pasirinktos arba bibliotekos pasiūlytos knygos bus automatiškai atsiunčiamos į "Stream". Naudodami rankinio atsiuntimo metodą, galėsite pasinaudoti "Daisy Online" knygų lentynoje esančia parinktimi "Download more books" (atsiųsti daugiau knygų) ir rankiniu būdu pasirinkti, kurias knygas norite atsisiųsti, o kitas knygas gražinti tiesiogiai jų neatsiunčiant. Naudodami pusiau automatinį atsiuntimo metodą galėsite automatiškai atsisiųsti laikraščius ir žurnalus ir rankiniu būdu pasirinkti kitą atsiunčiamą turinį. Elementas "Modify login information" (keisti prisijungimo informaciją) leidžia pakeisti vartotojo vardą ir slaptažodį, naudojamus jungiantis prie šios bibliotekos. Galiausiai naudokite elementą "Pašalinti paskyrą", kad pašalintumėte šią konkrečią biblioteką ir ištrintumėte visas susijusias knygas iš srauto.

### 8.2 Naudojimasis "Daisy" internetine paslauga

Kai "Stream" yra prijungtas prie belaidžio tinklo, galėsite prisijungti prie "Daisy Online" - internetinės paslaugos, skirtos knygoms pasiekti ir atsisiųsti iš suderinamų "Daisy Online" bibliotekų.

**Norėdami aktyvuoti "Daisy Online" paslaugą:**

- Paspauskite meniu klavišą **7**, kad patektumėte į konfigūracijos meniu.
- Klavišais **4** ir **6** pasirinkite elementą Online Services (internetinės paslaugos) ir paspauskite **Confirm** (*patvirtinti*).
- Klavišais **4** ir **6** pasiekite elementą Book Services (knygų paslaugos) ir paspauskite **Confirm** (*patvirtinti*).
- Klavišais **4** ir **6** įeikite į meniu Daisy Online ir paspauskite **Patvirtinti**.
- **4** ir **6** mygtukais pasirinkite elementą "Add account" ( pridėti paskyrą) ir paspauskite **"Confirm"** (*patvirtinti*).
- Klavišais **4** ir **6** pasirinkite norimą pridėti paslaugą ir paspauskite **Patvirtinti**.
- Įveskite "Daisy Online" vartotojo vardą ir slaptažodį.
- Taip pat galima naudoti "HumanWare Companion" programinę įrangą ir sukurti failą su "Daisy Online" paskyros duomenimis, kuriuos galima importuoti iš "Stream" "DAISY Online" paslaugos meniu punkto "Importuoti konfigūraciją".
- Sukonfigūravus "Daisy Online" paskyrą ir ją pridėjus iš internetinės konfigūracijos meniu, "Daisy Online" knygų lentyna su "DAISY Online" paslaugos pavadinimu bus pridėta prie jūsų internetinės knygų lentynos. Vėliau ir kiekvienai sukonfigūruotai paskyrai į jūsų internetinę knygų lentyną bus pridėta nauja "Daisy Online" knygų lentyna. Jei tam pačiam "DAISY Online" serveriui sukonfigūruota daugiau nei viena paskyra, skelbiant knygų lentyną prie paslaugos pavadinimo bus pridėtas paskyros vartotojo vardas, kad būtų lengviau atskirti paskyras.

- "Daisy Online" knygų lentynose galėsite rasti iš savo paskyros atsisiųstas knygas. Kai bus žinoma knygos galiojimo pabaigos data, ji bus paskelbta po knygos pavadinimu. Kai knygos galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia gražinti, tai bus paskelbta prieš knygos pavadinimą. Paspaudus klavišą **Kur aš esu**, bus pateiktas knygos aprašymas, kai jis bus prieinamas, nepriklausomai nuo to, ar knyga atsisiųsta, ar ne. Knygoje taip pat galite paspausti klavišą **Kur esu**, kad sužinotumėte jos galiojimo datą.

### 8.3 Parsisiųskite metodus

Jei meniu "Daisy Online" pasirinkote rankinį atsisiuntimo būdą, knygų lentynoje atsiras parinktis "Atsisiųsti daugiau knygų". Naudodamiesi šia parinktimi peržiūrėkite visas jūsų paskyroje išduotas knygas, kurias galima atsisiųsti. Galite pasirinkti, ar šias knygas atsisiųsti su "**Patvirtinimo**" klavišu, ar gražinti jas tiesiogiai, nesisiųsdami, naudodami **3** klavišo parinktį "Gražinti". Taip pat galite gražinti knygą būdami neprisijungę; gražinimas bus baigtas, kai būsite prisijungę prie belaidžio tinklo.

Jei "Daisy Online" meniu pasirinkote automatinį atsisiuntimo būdą, "Stream" periodiškai atsisiunčia naujas į jūsų paskyrą "Daisy Online" knygų lentynoje išleistas knygas. Tačiau jei norite, kad "Stream" iš karto atsisiųstų visas turimas knygas, galite naudoti knygų lentynoje esančią parinktį "Check for New Content" (tikrinti, ar yra naujo turinio). Kai tik grotuvo atmintis bus užpildyta, naujos knygos bus atsisiunčiamos tada, kai jos bus gražintos.

Jei meniu "Daisy Online" pasirinkote pusiau automatinį atsisiuntimo būdą, galėsite automatiškai atsisiųsti laikraščius ir žurnalus ir rankiniu būdu pasirinkti kitą atsisiunčiamą turinį, pvz., knygas ir kitą.

### 8.4 Naršymas DAISY internetinėse knygų lentynose

- Kiekviena "Daisy Online" paslauga siūlo meniu, kuris gali skirtis. Pavyzdžiui, kai kuriose paslaugose galima kopijuoti knygas naudojant **3** klavišą, o kitose - ne. Gali būti nustatyti skirtingi atsisiuntimo būdai pagal nutylėjimą, o knygoms, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, gali būti taikoma skirtinga gražinimo politika.
- Galimi du paieškos tipai: Viena įvestis ir kelios įvestys. Paprastai "DAISY Online Service" palaiko vieną iš šių paieškos tipų. Dauguma paslaugų naudoja vieno įvesties paieškos tipą, o tik kelios - kelių įvesties paieškos tipą.
- Pasirinkus paieškos tipą Single input (viena įvestis), tekstą reikės įvesti naudojant daugkartinio bakstelėjimo teksto įvedimo metodą. Naudodami **žymeklio** klavišą perjunkite tarp tekstinės ir skaitinės įvesties tipų, kai įvedate tekstą paieškai. Ankstesnę paiešką galite redaguoti įvesdami naujus paieškos terminus, kurie bus pridėti po ankstesnių paieškos kriterijų. Paspauskite **Patvirtinti**, kad pradėtumėte paiešką ir parodytumėte paieškos rezultatų sąrašą, arba paspauskite **žvaigždutės** klavišą, kad atšauktumėte paiešką. Grįšite į savo DAISY Online knygų lentyną.
- Naudodami paieškos tipą "Keli įvesties duomenys" galite įvesti kelis paieškos kriterijus, pvz., pavadinimą, autorių ir pan. Kiekvienas galimas kriterijus turės atskirą įvesties lauką ir vienu metu galėsite įvesti kelis kriterijus, pagal kuriuos bus ieškoma. Paspauskite **4 arba 6** klavišus, kad pereitumėte tarp kriterijų, tada **Patvirtinti**, norėdami redaguoti vieną iš jų. Įvesdami ieškomą tekstą, naudokite **žymeklio** klavišą, kad perjungtumėte teksto ir skaitmenų įvesties tipus. Paspauskite **Play** arba paspauskite **Patvirtinti** po paskutinio kriterijaus esančiame patvirtinimo raginime, kad pradėtumėte paiešką ir parodytumėte paieškos rezultatų sąrašą, arba paspauskite klavišą **Žvaigždutė**, kad atšauktumėte paiešką. Grįšite į savo DAISY Online knygų lentyną.
- Be to, priklausomai nuo naudojamos "Daisy Online" paslaugos, **3** mygtuku galėsite naudotis įvairiomis funkcijomis, ypač parinktimis "Gražinti knygą", "Nukopijuoti esamą



knygą iš vidinės atminties į SD kortelę" ir "Iš naujo atsisiųsti", tačiau tai priklauso nuo to, ką siūlo "Daisy Online" paslauga.

- Raktas "**Kur aš esu**" paskelbs knygos aprašymą, kai jis bus prieinamas.
- Klavišas "**Go To**" leidžia pereiti prie knygos rodyklės.
- Atsisiunčiant "Daisy Online" knygą, bus girdimas pranešimas "Added to download queue" ("Pridėta į atsisiuntimo eilę"). Paspauskite ir palaikykite "**Confirm**" (**patvirtinti**) klavišą, kad išgirstumėte atsisiuntimo būsenos pranešimą.
- **Žvaigždutės** klavišas ne tik atšaukia paiešką, bet ir leidžia grįžti atgal į meniu ir palikti meniu DAISY Online knygų lentynoje.

## 9 Kitos "Stream Wireless" funkcijos

Paspaudus viršutinės klavišų eilutės centre esantį mygtuką "**Online**", "Stream" persijungs tarp neprisijungusios ir prisijungusios knygų dėžučių. Lėktuvo režimas išjungia visą "Stream" belaidį ryšį ir turėtų būti įjungtas, kai keliaujate lėktuvu. Todėl išjungus lėktuvo režimą bus galima palaikyti belaidį ryšį. Norėdami įjungti arba išjungti lėktuvo režimą, paspauskite ir palaikykite mygtuką **Online**. Jei nesinaudojate internetine knygų dėže, geriausia palikti įjungtą lėktuvo režimą, nes jis sumažins akumulatoriaus sąnaudas. Paspauskite mygtuką "**Online**", kad perjungtumėte iš internetinės knygų lentynos į neinternetinę knygų lentyną.

### 9.1 Atnaujinimų tikrinimas internetu

Kai "Stream" prijungtas prie belaidžio tinklo ir turi prieigą prie interneto, jis pasieks "HumanWare" svetainę. "Stream" patikrins, ar yra visi galimi programinės įrangos atnaujinimai, ir paragins juos atsisiųsti bei įdiegti automatiškai. Šį automatinį atnaujinimų tikrinimą galima išjungti programinės įrangos atnaujinimų konfigūracijos meniu, kurį rasite interneto nustatymuose. Tame pačiame meniu taip pat galite pasirinkti tikrinti naujinius rankiniu būdu, ir "Stream" iš karto patikrins visus turimus naujinius. Žr. [10 skyrių \("Stream" programinės įrangos atnaujinimas\)](#), kuriame rasite informacijos, kaip belaidžiu būdu atnaujinti "Stream".

### 9.2 Internetinės paslaugos

#### 9.2.1 NFB Newslin (tik JAV piliečiai ir gyventojai)

Jungtinėse Amerikos Valstijose Nacionalinė aklųjų federacija (NFB) teikia paslaugą, leidžiančią gauti prieinamus laikraščius ir žurnalus DAISY formatu, kuri vadinasi "NFB Newslin". Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite:

<http://www.nfbnewslinonline.org>

Norėdami pradėti gauti "NFB Newslin" leidinius į savo "Stream", turėsite nustatyti mėgstamiausiųjų sąrašą, kuriame bus įrašytas turinys, kurį norite gauti į savo įrenginį. Jei dar nesate nustatę mėgstamiausiųjų sąrašo, turėsite prisijungti prie NFB NEWSLINE ONLINE adresu <http://www.nfbnewslinonline.org>

ir pasirinkite nuorodą Tvaryti visus savo mėgstamiausius. Pasirinkite MANAGE YOUR FAVORITE IN YOUR POCKET PUBLICATIONS ir pridėkite norimus laikraščius ir žurnalus. Jūsų turimų IN YOUR POCKET leidinių skaičius neribojamas.

#### Norėdami aktyvuoti NFB naujienų linijos paslaugą:

- Įsitikinkite, kad "Stream" prijungtas prie žinomo belaidžio tinklo.
- Paspauskite meniu klavišą **7**, kad patektumėte į konfigūracijos meniu.
- Klavišais **4** ir **6** pasirinkite elementą Online Services (internetinės paslaugos) ir paspauskite **Confirm (patvirtinti)**.
- Klavišais **4** ir **6** pasiekite elementą Book Services (knygos paslaugos) ir paspauskite **Confirm (patvirtinti)**.
- Klavišais **4** ir **6** įeikite į meniu NFB Newslin ir paspauskite **Patvirtinti**.
- Norėdami pridėti NFB naujienų linijos paslaugą, pasirinkite elementą "Add account" ir paspauskite "**Confirm**".
- Tuomet būsite paprašyti įvesti savo NFB "Newslin" nario ID ir PIN kodą, o po to paspauskite "**Patvirtinti**" klavišą.
- Sėkmingai įvedus paskyros informaciją, internetinė knygų lentyna NFB Newslin bus pridėta prie internetinės knygų lentynos.

Kai tik yra aktyvus "Wi-Fi" ryšys, "Stream" dabar automatiškai sinchronizuos naujausius pasirinktų mėgstamų leidinių leidimus ir automatiškai pašalins senesnius leidinius. NFB Newslin paslauga

nustato, kuriuos kiekvieno leidinio leidinius galima sinchronizuoti. Bet kurį atnaujintą turinį pagal poreikį galima bet kada patikrinti pasirinkus elementą "Sinchronizuoti NFB Newslinę turinį", kurį galima rasti po paskutiniu leidiniu NFB Newslinę lentynoje naršant **4** ir **6** klavišais arba du kartus paspaudus klavišą "**Go To**". NFB Newslinę knygų lentynoje galite pridėti naują NFB Newslinę leidinį, paspausdami klavišą "**Go To**" ir pasirinkdami elementą "Add Publications" (Pridėti leidinių). Klavišais **4** ir **6** naršykite po leidinių sąrašą ir paspauskite mygtuką "**Patvirtinti**", kad užsisakytumėte naują leidinį.

Jei norite išsaugoti leidinio kopiją, skaitydami leidinį galite naudoti **3** mygtuko kopijavimo funkciją, kad nukopijuotumėte jį į SD kortelės knygų lentyną "Kalbančios knygos". Leidinių iš internetinės NFB Newslinę knygų lentynos ištrinti neįmanoma, nes automatinis sinchronizavimas pašalins senus leidinius ir pridės naujus, kai tik jie bus prieinami. Galite pasirinkti, kad NFB knyga būtų nuolatinė, naudodami **3** klavišo parinktį "Prevent auto-deletion of an NFB Newslinę issue" (neleisti automatiškai ištrinti NFB Newslinę leidinio). Norėdami atsisakyti leidinio prenumeratos, naudokite **3** klavišo parinktį "Unsubscribe from an NFB publication" ("Atsisakyti NFB leidinio prenumeratos"). Prieš atsisakant leidinio prenumeratos, bus paprašyta patvirtinti, norėdami patvirtinti paspauskite klavišą "**Confirm**" (**patvirtinti**) arba bet kurį kitą klavišą, norėdami atšaukti prenumeratą. Atkreipkite dėmesį, kad jei norite ištrinti visas susijusias knygas, susijusias su atsisakytu leidiniu, naudokite parinktį "Sinchronizuoti turinį dabar". Norint ištrinti nuolatinę knygą, jas reikės ištrinti atskirai, naudojant klavišą **3**.

"NFB Newslinę" konfigūracijos meniu galite pasirinkti, kaip dažnai "Stream" atsisiunčia naują turinį, pasirinkę punktą "Laikyti atnaujintus leidinius". Galite pasirinkti, kad naujas turinys būtų parsisiunčiamas "Visada" (numatytasis nustatymas), kuris gali būti iki kelių kartų per dieną, arba "Kasdien".

### **9.2.2 NLS BARD (tik reikalavimus atitinkantys Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai ir gyventojai)**

Nacionalinės bibliotekų tarnybos *Brailio rašto ir garsinio skaitymo parsisiuntimo* programa (NLS BARD) - tai nemokama bibliotekų garsinės medžiagos programa (tik reikalavimus atitinkantiems Jungtinių Valstijų piliečiams). Daugiau informacijos apie NLS BARD galima rasti svetainėje <http://www.loc.gov/nls/>.

Galite belaidžiu ryšiu ieškoti knygų ir atsisiųsti jas į "Stream". Jos atsiras NLS BARD internetinėje knygų lentynoje.

#### **NLS BARD internetinės paslaugos aktyvavimas:**

- Paspauskite meniu klavišą **7**, kad patektumėte į konfigūracijos meniu.
- Klavišais **4** ir **6** pasirinkite elementą Online Services (internetinės paslaugos) ir paspauskite **Confirm** (**patvirtinti**).
- Klavišais **4** ir **6** pasiekite elementą Book Services (knygų paslaugos) ir paspauskite **Confirm** (**patvirtinti**).
- Klavišais **4** ir **6** įeikite į meniu NLS BARD ir paspauskite **Patvirtinti**.
- Pasirinkite elementą "Enter credentials" (įvesti įgaliojimus) naudodami klavišus **4** ir **6**, po to paspauskite mygtuką **Confirm** (**patvirtinti**).
- Įveskite savo NLS BARD paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį. Slaptažodžiai paprastai yra jautrūs didžiosioms raidėms. Įrašą užbaigkite klavišu **Confirm** (**patvirtinti**).

Taip pat "HumanWare Companion" programine įranga galima sukurti failą su jūsų NLS BARD paskyros duomenimis, kuriuos galima importuoti naudojant "Stream" meniu "NLS BARD" parinktį "Import configuration" (importuoti konfigūraciją). Išsamesnės informacijos rasite "HumanWare Companion" naudotojo vadove.

Sėkmingai įvedus paskyros informaciją, NLS BARD knygų lentyna bus įtraukta į internetines knygų lentynas.

#### leškoti ir atsisiųsti knygų:

- NLS BARD internetinėje knygų lentynoje paiešką galima atlikti kelis kartus paspaudus klavišą **"Go To"** arba naudojantis parinktimi, kuri randama po paskutinės knygos NLS BARD knygų lentynoje naršant **4** ir **6** klavišais. Ieškoti knygų kaip ir NLS BARD interneto svetainėje galite naudodamiesi funkcija "Search collection", kuri leidžia įvesti autoriaus vardą, knygos pavadinimą, raktinius žodžius ir pan. Taip pat galite naršyti pagal kategorijas ir ieškoti naujausių ar populiariausių knygų, taip pat naujausių žurnalų. Taip pat galite pasinaudoti parinktimi "Pageidavimų sąrašas" - iš anksto pasirinktu knygų ir žurnalų sąrašu, kurį galite tvarkyti NLS BARD svetainėje ir savo sraute. Norėdami įtraukti elementą į pageidavimų sąrašą, bet kuriame NLS BARD paieškos rezultate paspauskite **žymeklio** klavišą. Norėdami ištrinti elementą, naudokite klavišą **3** (Delete option), po kurio paspauskite **Confirm (patvirtinti)**.
- **4** ir **6** mygtukais pasirinkite paieškos kriterijus, po to paspauskite **Patvirtinti**. Tada paieškos tekstą galima įvesti naudojant teksto įvedimo keliais bakstelėjimais metodą. Įvedę paieškos tekstą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)**, kad pradėtumėte paiešką internete. Jei atlikote ankstesnę paiešką, paieškos tekstas bus išsaugotas, kad būtų patogiau, jei norėsite patikslinti paiešką.
- Norėdami peržiūrėti paieškos rezultatus, naudokite **4** ir **6** klavišus. Paieškos rezultatuose bus rodomos tik tos knygos, kurios yra jūsų paskyroje.
- Naudodami **5** klavišą perskaitykite knygos santrauką, jei tokia yra.
- Norėdami atsisiųsti knygą, pasirinkite ją iš paieškos rezultatų sąrašo ir paspauskite mygtuką **Patvirtinti**. Knyga bus atsisiųsta ir įtraukta į NLS BARD internetinę knygų lentyną, o jūs būsite gražinti į paieškos rezultatų sąrašą, kad galėtumėte lengvai atsisiųsti papildomų knygų.
- Klavišu **"Go To"** galima tiesiogiai pereiti prie konkretaus rezultato. Paspauskite **Go To**, įveskite norimo paieškos rezultato numerį ir paspauskite **Confirm**.
- Jei norite baigti paiešką, paspauskite mygtuką **Cancel**, kad grįžtumėte vienu žingsniu atgal, arba mygtuką **1**, kad grįžtumėte į NLS BARD internetinę knygų lentyną.

Atsisiųstas knygas galima ištrinti paspaudus klavišą **3** naršant NLS BARD internetinėje knygų lentynoje arba skaitant knygą. Skaitydami knygą klavišą **3** taip pat galite naudoti norėdami perkelti knygą iš NLS BARD internetinės knygų lentynos į SD kortelėje esančią kalbančių knygų lentyną. Taip knyga bus įtraukta į SD kortelę ir pašalinta iš vidinės atminties, taip atlaisvinant vietos būsimoms knygoms atsisiųsti.

Kai atsisiuntimui pasirenkami keli elementai, jie įtraukiami į atsisiuntimo eilę, kad galėtumėte toliau naudotis srautu. Baigus atsisiuntimą, pasigirs pranešimas.

#### 9.2.3 Bookshare (tik reikalavimus atitinkantys naudotojai)

"Bookshare" yra internetinė autorių teisių saugomo turinio biblioteka, skirta žmonėms, turintiems spausdinimo sutrikimų. Daugiau informacijos apie "Bookshare" galima rasti [adresu http://www.bookshare.org](http://www.bookshare.org).

Galite belaidžiu ryšiu ieškoti knygų ir atsisiųsti jas į "Stream". Knygos atsisiunčiamos DAISY teksto formatu ir rodomos "Bookshare" internetinėje knygų lentynoje. Šiuo metu laikraščių ir žurnalų internetinėje paieškoje nėra.

#### Norėdami aktyvuoti "Bookshare" internetinę paslaugą:

- Paspauskite meniu klavišą **7**, kad patektumėte į konfigūracijos meniu.
- Klavišais **4** ir **6** pasirinkite elementą Online Services (internetinės paslaugos) ir paspauskite **Confirm (patvirtinti)**.

- Klavišais **4** ir **6** pasiekite elementą Book Services (knygos paslaugos) ir paspauskite **Confirm (patvirtinti)**.
- Klavišais **4** ir **6** įeikite į "Bookshare" konfigūracijos meniu ir paspauskite **Patvirtinti**.
- **4** ir **6** mygtukais pasirinkite elementą "Add account" (Pridėti paskyrą), po to paspauskite mygtuką **Confirm (Patvirtinti)**.
- Įveskite "Bookshare" paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį. Slaptažodžiai paprastai yra jautrūs didžiosioms raidėms. Didžiąsias, mažąsias ir skaitmenines raides galite perjungti tik paspaudę žymeklio klavišą. Įrašą užbaigsite paspausdami klavišą **Patvirtinti**.

Taip pat "HumanWare Companion" programine įranga galima sukurti failą su "Bookshare" paskyros duomenimis, kuriuos galima importuoti iš "Stream" internetinės konfigūracijos meniu. Išsamesnės informacijos rasite "HumanWare Companion" naudotojo vadove.

Sėkmingai įvedus paskyros informaciją, "Bookshare" knygų lentyna bus įtraukta į internetinę knygų lentyną.

#### **Ieškoti ir atsisiųsti knygų:**

- Kai "Bookshare" internetinėje knygų lentynoje ieškote knygų, paiešką galite atlikti du kartus paspausdami klavišą **"Go To"**, esantį virš knygų lentynos **1** klavišo, arba naudodami parinktį "Ieškoti knygų", kuri yra po paskutinės knygos "Bookshare" knygų lentynoje, kai naršote naudodami **4** ir **6** klavišus. Galite ieškoti knygų pagal populiariausias, naujausias, naršyti kategorijas, ankstesnius atsisiuntimus, pavadinimą, autorių ir viso teksto paiešką.
- Klavišą **Pereiti į** taip pat galima naudoti norint tiesiogiai pereiti prie konkretaus rezultato. Paspauskite **Go To**, įveskite norimo paieškos rezultato numerį ir paspauskite **Confirm**.
- **4** ir **6** mygtukais pasirinkite paieškos kriterijus, po to paspauskite **Patvirtinti**. Tada paieškos tekstą galima įvesti naudojant teksto įvedimo keliais bakstelėjimais metodą. Norėdami perjungti teksto ir skaitmenų įvedimo tipus, įvesdami paieškos tekstą, naudokite **žymeklio** klavišą. Įvedę paieškos tekstą, paspauskite klavišą **Confirm (patvirtinti)**, kad pradėtumėte paiešką internete. Jei atlikote ankstesnę paiešką, paieškos tekstas bus išsaugotas, kad būtų patogiau, jei norėsite patikslinti paiešką.
- Norėdami peržiūrėti paieškos rezultatus, naudokite **4** ir **6** klavišus. Knygos santrauką galima peržiūrėti peržiūrint paieškos rezultatų sąrašą, paspaudus klavišą **5** "Kur aš esu". Paieškos rezultatuose bus rodomos tik tos knygos, kurios yra jūsų paskyroje.
- Norėdami atsisiųsti knygą, pasirinkite ją iš paieškos rezultatų sąrašo ir paspauskite mygtuką **Patvirtinti**. Knyga bus atsisiųsta ir įtraukta į "Bookshare" internetinę knygų lentyną, o jūs būsite sugrąžinti į paieškos rezultatų sąrašą, kad galėtumėte lengvai atsisiųsti papildomų knygų.
- Jei norite išeiti iš paieškos, paspauskite klavišą **Cancel**, kad grįžtumėte vienu žingsniu atgal, arba klavišą **1**, kad grįžtumėte į "Bookshare" internetinę knygų lentyną.

Atsisiųstas knygas galima ištrinti paspaudus klavišą **3**, naršant "Bookshare" internetinę knygų lentyną klavišais **4** ir **6** arba skaitant knygą.

Skaitydami atsisiųstą "Bookshare" knygą, **3** klavišu taip pat galite perkelti knygą iš "Bookshare" internetinės knygų lentynos į SD kortelėje esančią kalbančių knygų lentyną. Taip knyga bus įtraukta į SD kortelę ir pašalinta iš vidinės atminties, taip atlaisvinant vietos būsimiems knygų atsisiuntimams.

#### **9.2.4 Interneto radijas**

"Stream" palaiko "iTunes" - interneto radijo paslaugą, leidžiančią ieškoti radijo stočių ir įtraukti jas į mėgstamiausių grojaraštį.

Kai "Stream" prijungtas prie belaidžio tinklo, galėsite pasiekti grojaraščių, kuriuose yra interneto radijo stočių, rinkinį. Išsaugoję radijo stotį mygtuku Bookmark, interneto radijo lentynoje bus

rodomas grojaraštis Favorites, kuriame išsaugotos visos į žymes įrašytos radijo stotys. Grojaraštis "HumanWare" visada rodomas "Internet Radio" lentynoje ir jame pateikiamas pavyzdinis stočių sąrašas. Pasirinktas "HumanWare" grojaraštis priklauso nuo jūsų šalies arba regiono, kuriame įsigijote, ir jį galima pakeisti interneto nustatymų meniu. Interneto radijo įrašų grojaraštyje pateikiami visi jūsų radijo įrašai. Šis grojaraštis prieinamas tik tada, kai jūsų prietaise yra radijo įrašų.

"Internet Radio" lentynoje taip pat galima importuoti naujus arba pasirinktinius grojaraščius, sukurtus naudojant "HumanWare Companion" programinę įrangą. Šiuos grojaraščius galite importuoti interneto nustatymų meniu. Apibėkite interneto nustatymų meniu, kol pasieksite parinktį "Other services" (kitos paslaugos), ir paspauskite mygtuką Confirm (patvirtinti). Po to mygtukais 4 ir 6 pereikite prie elemento "Internetinis radijas" ir galiausiai mygtukais 4 ir 6 pereikite prie parinktės "Importuoti grojaraštį iš SD" ir paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad patvirtintumėte operaciją. Grojaraštį iš SD taip pat galite importuoti pasirinkę parinktį "Importuoti grojaraštį iš SD", kurią rasite internetinio radijo konfigūracijos meniu, kurį galite gauti, būdami internetinio radijo lentynoje, paspaudę 7 klavišą.

Vėliau šiuos grojaraščius galite ištrinti naudodami klavišą **3**, po to paspauskite **Patvirtinti**.

Pastaba: Įsitikinkite, kad importuojamų grojaraščių pavadinimai skiriasi vienas nuo kito, kad neperrašytumėte "Stream" esamo grojaraščio.

Norėdami eksportuoti grojaraštį į SD kortelę, interneto radijo lentynoje paspauskite mygtuką 7, kad pereitumėte į meniu Konfigūracija. Šiame meniu naršydami su 4 ir 6, išgirsite "Eksportuoti grojaraštį į SD". Paspauskite Patvirtinti, kad atliktumėte šią operaciją.

Internetinio radijo internetinėje lentynoje galite atlikti paiešką grojaraščiuose, eidami per grojaraščius mygtukais 4 ir 6, tada pasirinkite vieną iš jų mygtuku Patvirtinti. Bus rodomos su pasirinktu grojaraščiu susijusios radijo stotys, kurias galėsite peržiūrėti naudodami 4 ir 6 klavišus, tada paspauskite Play/Stop klavišą ir pradėkite groti pasirinktą interneto radiją.

#### **Interneto radijo stočių paieška:**

- Galite ieškoti pagal "Ootunes". Norėdami tai padaryti, pasirinkite parinktį "Ieškoti pagal "Ootunes", kurią rasite po paskutiniu rodomu grojaraščiu arba kelis kartus paspaudę klavišą Goto. Tada paspauskite klavišą Patvirtinti, kad pradėtumėte paiešką.
- Klavišais 4 ir 6 pasirinkite pageidaujamą paieškos būdą (Paieška arba Naršymas) ir paspauskite mygtuką Patvirtinti.
- Jei pasirenkate parinktį "Search" (ieškoti), naudodami teksto įvedimo metodą su keliais bakstelėjimais įveskite ieškomą tekstą, tada paspauskite mygtuką Confirm (patvirtinti), kad atliktumėte paiešką.
- Jei pasirinksite parinktį Naršyti, galėsite naršyti pagal kategorijas, pavyzdžiui, suaugusiųjų šiuolaikinio roko, klasikinio roko, kantri ir t. t. Paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad pasirinktumėte vieną iš šių kategorijų, tada naudokite 4 ir 6 mygtukus, kad naršytumėte rezultatų sąrašą.

#### **Interneto radijo stočių klausymasis:**

- Interneto radijo lentynoje mygtukais **4** ir **6** naršykite tarp grojaraščių arba pasirinkite parinktį "Search on Ootunes" (ieškoti "Ootunes"), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte grojaraštį arba paieškos parinktį. Jei pasirinkote parinktį "Search on Ootunes", paspauskite 4 ir 6 klavišus, kad atliktumėte paiešką pagal kategorijas, arba paspauskite elementą "Search", kad įvestumėte paieškos raktinius žodžius, tada paspauskite klavišą Confirm, kad būtumėte nukreipti į rezultatų sąrašą. Jei pasirinkote "Humanware" grojaraštį arba bet kurį kitą grojaraštį, būsite nukreipti tiesiai į rezultatų sąrašą. Naršykite po radijo stotis naudodami **4** ir **6** klavišus. Bus skelbiamas esamos stoties numeris, o po jo - jos pavadinimas.

- Klavišu "**Go To**" galima tiesiogiai pereiti prie konkrečios stoties. Spauskite **klavišą "Go to", kol išgirsite "Go to station" (eiti į stotį)**. Įveskite norimos stoties numerį, po to paspauskite "Confirm", kad pereitumėte į stotį.
- Paspauskite "**Play/Stop**", kad pradėtumėte klausytis stoties.
- Dar kartą paspauskite "**Play/Stop**", kad nustotumėte klausytis stoties.
- Jei grojant radijo stočiai naudojate **4** arba **6** mygtukus, iš karto pradedama groti ankstesnė arba kita radijo stotis.
- Norėdami paskelbti papildomą informaciją apie stotį, galite paspausti klavišą **Where Am I 5**.
- Paspaudę mygtuką "**Bookmark**", paspaudę "**Confirm**" (**patvirtinti**), galėsite išsaugoti esamą stotį mėgstamiausių sąrašė.
- Kai esate grojaraštyje, išskyrus "Humanware" grojaraštį, dabartinę stotį galite pašalinti iš grojaraščio paspausdami klavišą **3**. Paspauskite **Patvirtinti**, kad pašalintumėte, arba paspauskite **žvaigždutės** klavišą, kad panaikintumėte pašalinimą.

#### Interneto radijo stočių įrašymas:

- Klausydamiesi radijo stoties, paspauskite mygtuką **Įrašyti**, kad pradėtumėte įrašinėti radijo stotį.
- Įrašymo metu paspauskite "**Play/Stop**", kad pristabdytumėte įrašymą. Norėdami atnaujinti įrašymą, dar kartą paspauskite "**Play/Stop**".
- Norėdami nutraukti radijo stoties įrašymą, dar kartą paspauskite **Įrašyti**.

Pastaba: Įrašydami radijo stotį galite pridėti žymas ir išsaugoti savo padėtį tiesiog paspausdami mygtuką **Žymos** įrašymo metu.

Pastaba: internetinio radijo įrašymo parametrai yra tokie patys kaip ir išorinio įrašymo parametrai.

#### Prieiga prie interneto radijo įrašų, jų ištrynimasis ir perkėlimas:

- Interneto radijo lentynoje spauskite **4** ir **6** mygtukus, kol pasieksite grojaraštį Interneto radijo įrašai.
- Paspauskite **Patvirtinti**, kad patektumėte į interneto radijo įrašų grojaraštį.
- Paspauskite mygtukus **4** ir **6**, kad galėtumėte slinkti per radijo įrašus. Taip pat galite pasirinkti konkretų įrašą paspausdami klavišą **Go To**, po to įrašo numerį ir patvirtinkite paspausdami klavišą **Confirm**.
- Paspauskite "**Play/Stop**", kad pradėtumėte klausytis pasirinkto įrašo.
- Atkūrimo metu žymeklių funkciją galite naudoti taip pat, kaip ir bet kurį kitą garso takelį ([išsamios žymeklių naudojimo instrukcijos pateiktos 5.3 skyriuje](#)).
- Pasirinktą įrašą galite ištrinti paspausdami klavišą **3**, o po to mygtuką **Patvirtinti**. Norėdami patvirtinti ištrynimą, dar kartą paspauskite **Patvirtinimo** klavišą.
- Norėdami perkelti interneto radijo įrašą į SD kortelę, pasirinkite įrašą, kurį norite perkelti, tada spauskite mygtuką **3**, kol išgirsite "Move Recording to SD card" (perkelti įrašą į SD kortelę).
- Paspauskite mygtuką **Patvirtinti**, kad pasirinktą įrašą perkeltumėte į SD kortelę, tada dar kartą paspauskite mygtuką **Patvirtinti**, kad patvirtintumėte perkėlimą.

Pastabos: Kadangi "Stream" palaiko tam tikrus formatus, paieškos rezultatai gali būti kitokie nei naudojant kitus įrenginius (pvz.: "iPhone"). Be to, kai kurios radijo stotys gali būti nepasiekiamos keliaujant regione, kuris jų nepalaiko, nors jos rodomos paieškos rezultatuose. Atkreipkite dėmesį, kad šias radijo stotis galėsite pasiekti grįžę į regioną, kuriame jos palaikomos.

#### 9.2.5 Nuorodos (Vikipedija ir Viktionierius)

Kai "Stream" prijungtas prie belaidžio tinklo, galėsite ieškoti nuorodų "Wikipedia" ir "Wiktionary". Nuorodų lentyna bus automatiškai įtraukta į jūsų internetinę knygų lentyną.

#### Ieškoti ir pridėti nuorodų:

- Nuorodų lentynoje paiešką galima atlikti kelis kartus paspaudus klavišą **Eiti į** arba naudojant parinktį, kuri randama po paskutinės knygos nuorodų lentynoje, kai naršoma naudojant **4** ir **6** klavišus. Yra dvi parinktys: "Paieška Vikipedijoje" ir "Paieška Viktionieriuje".
- Knygoje taip pat galite ieškoti nuorodų "Vikipedijoje" arba "Viktionieriuje", kelis kartus paspausdami klavišą **"Go To"** ant pasirinkto žodžio, kol išgirsite "Search on Wikipedia" arba "Search on Wiktionary". Tekstinių knygų atveju į paiešką bus įtrauktas paskutinis perskaitytas žodis. Žodį paieškai taip pat galite įvesti naudodami teksto įvedimo metodą "Multi-tap".
- Jei "Vikipedijos" arba "Viktionarija" straipsniuose yra ieškomo žodžio, išgirsite rastų apibrėžimų skaičių ir trumpą pirmojo rasto apibrėžimo santrauką. Skirtingus apibrėžimus galite slinkti spausdami **4** ir **6** klavišus. Tada būsite paklausti, ar norite perskaityti visą straipsnį. Paspauskite **Play/Stop**, jei norite peržiūrėti visą straipsnį, arba **Cancel**, jei norite grįžti į knygą.
- Skaitydami "Vikipedijos" ar "Viktionarijus" straipsnius, paspauskite **Atšaukti**, kad grįžtumėte į knygą.
- Skaitydami visą straipsnį, galite jį išsaugoti paspausdami klavišą **Manage Books (3 klavišas)**, po to - **Confirm (patvirtinti)**.
- Išsaugoti straipsniai bus žymimi priešdėliu "wikipedia", o "wiktionary" - "wiktionary" ir grupuojami pagal paslaugą (Vikipedija arba Viktionarijus), paskui pagal kalbą (EN - anglų, FR - prancūzų ir t. t.). Norėdami naršyti išsaugotuose straipsniuose, naudokite **4** ir **6** klavišus. Taip pat galite naudoti **2** ir **8** klavišus navigacijai pagal lygius (1 lygio paslauga ir 2 lygio kalba).
- Norėdami tiesiogiai pereiti prie konkretaus failo, naudokite klavišo "Go **To**" parinktį "Go to File".
- Norėdami ištrinti straipsnį iš nuorodų lentynos, naudokite klavišo **Tvarkyti knygas (3 klavišas)** funkciją Ištrinti ir paspauskite **Patvirtinti**.
- Iš nuorodų lentynos taip pat galite perkelti Vikipedijos ar Viktionarijus straipsnį į SD kortelę naudodami funkciją Move (perkelti), esančią klavišo **Manage Books (tvarkyti knygas)** klaviše (klavišas **3**), po to paspauskite **Confirm (patvirtinti)**.

Pastaba: pagal TTS kalbą bus nustatyta, kokia kalba bus naudojama "Wikipedia" duomenų bazė (pvz.: en.wikipedia.com, fr.wikipedia.com ir t. t.).

### 9.2.6 Podcast'ai

Kai "Stream" bus prijungtas prie belaidžio tinklo, galėsite atsisiųsti naujus podkastų kanalus. Atkreipkite dėmesį, kad "Podcasts" paslaugą galite pasiekti tiek prisijungę, tiek neprisijungę prie belaidžio tinklo. Jei esate prisijungę prie belaidžio tinklo, "Stream" automatiškai atsisiųs naujausius epizodus iš kiekvieno prenumeruojamo podkastų kanalo. Atsisiųsti podkastų epizodai bus prieinami net tada, kai "Stream" nebus prijungtas prie belaidžio tinklo.

#### Atsisiuntimų paieška ir internetinių podkastų klausymas:

- "Podcasts" knygų lentyna bus automatiškai įtraukta į jūsų internetinę knygų lentyną.
- "Podcasts" lentynoje podkastų kanalus galite pridėti kelis kartus paspausdami klavišą **"Go To"** arba naudodami parinktį "Add podcast feed", kurią rasite po paskutinio podkasto kanalo, kai naršysite naudodami klavišus **4** ir **6**. Paspauskite klavišą "Patvirtinti". Dabar galite atlikti pavadinimų paiešką, ieškoti pagal kategoriją arba peržiūrėti "Humanware" podkastų pasiūlymus pagal savo regioną ir šalį. Jei atliksite paiešką pagal pavadinimą, būsite paraginti įvesti kelių bakstelėjimų įvedimo klaviatūrą. Naudokite **žymeklio** klavišą, kad įvesdami ieškomą tekstą perjungtumėte teksto ir skaitmenų įvedimo tipus. Norėdami naršyti paieškos rezultatus, naudokite **4** ir **6** klavišus, o norėdami įtraukti kanalą į "Podcasts" lentyną, paspauskite **"Patvirtinti"**.



- Naudokite **5** klavišą, kad perskaitytumėte kanalo aprašymus ir atskirų epizodų aprašymus, jei yra.
- Taip pat galite naršyti "HumanWare" siūlomose podkastose ir ieškoti podkastų.
- Be to, galite naudoti parinktį "Gauti daugiau epizodų", esančią atsisiųstų epizodų sąrašo pabaigoje arba "**Go To**" klavišo rotacijoje, norėdami pagal pareikalavimą atsisiųsti senesnius epizodus.
- Klavišą **Eiti į** taip pat galima naudoti norint tiesiogiai pereiti prie konkretaus rezultato. Paspauskite **Go To**, įveskite norimo paieškos rezultato numerį ir paspauskite **Confirm**.
- Jei norite klausytis podkasto, atidarykite kanalą ir pasirinkite epizodą, kurį norite klausytis, naudodami klavišus **4** arba **6**, tada paspauskite **Patvirtinti**. Programa "Stream" informuos, ar podkastų kanale yra naujų epizodų.
- Jei norite nukopijuoti epizodą į SD kortelėje esančią aplanką "Saved Podcasts", epizodų sąrašė arba grojant epizodą du kartus paspauskite klavišą **3**.
- Norėdami eksportuoti prenumeruojamus podkastų kanalus į SD kortelę, naudokite "Podcasts" konfigūracijos meniu punktą "Eksportuoti visus podkastų kanalus į SD kortelę". SD kortelėje bus sukurtas failas, pasibaigiantis .OPML, kuriame bus visi jūsų prenumeruojami podkastų kanalai. Šį failą galima naudoti kaip atsarginę kopiją arba importuojant podkastų kanalų sąrašą į kitą podkastų klientą.

Užsiprenumeravus kanalą, "Stream" fone automatiškai pradės atsisiųsti naujausius epizodus. Šie epizodai bus pažymėti kaip "nauji", nes jie dar niekada nebuvo atkurti. Konfigūracijos meniu galite naudoti elementą "Downloaded podcast episodes to keep" ("Atsisiųsti podkasto epizodai saugoti") ir pasirinkti, kiek podkasto epizodų turėtų būti saugoma "Stream" (nuo 1 iki 10, numatytasis rodiklis yra 3 epizodai) arba ar norite saugoti epizodus tik rankiniu būdu.

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad jei turite keletą naujų epizodų ir jei nustatysite atsisiunčiamų podkasto epizodų funkciją tik rankiniu būdu, jie bus ištrinti iš srauto, nes dar nebuvo išsaugoti, ir jokie nauji epizodai nebus automatiškai atsisiunčiami.

Atsisiuntus podkasto epizodą, jis išsaugomas "Stream" vidinėje atmintyje. Jei epizodas buvo atsisiunčiamas automatiškai, jis taip pat bus automatiškai ištrinamas, kai atsiras pakankamai naujų epizodų, atsižvelgiant į konfigūracijos meniu nustatytą atsisiunčiamų podkasto epizodų, kuriuos reikia išsaugoti, skaičių. Galite pasirinkti, kad automatiškai atsisiųstas epizodas išliktų, naudodami **3** klavišo parinktį "Prevent auto-delete of episode" (neleisti automatiškai ištrinti epizodo). Jei epizodas buvo atsisiųstas rankiniu būdu, jį reikės ištrinti rankiniu būdu naudojant **3** klavišo funkciją "Ištrinti".

Pasirinkus atsisiųsti kelias podkastas, jos bus įtrauktos į fone esančią atsisiuntimo eilę, kad galėtumėte toliau naudotis "Stream". Baigus atsisiųsti podkastą, bus rodomas pranešimas. Norėdami atsisakyti podkastų kanalo, naudokite **3** klavišo parinktį "Unsubscribe from podcast feed".

#### Visų epizodų ištrynimasis iš podkasto kanalo:

- Podkastų lentynoje paspauskite mygtukus **4** ir **6**, kad pasirinktumėte kanalą, kurio epizodus norite ištrinti.
- Spauskite klavišą **3**, kol pasieksite parinktį ištrinti visus podcast'us iš podcast'ų kanalo.
- Paspauskite **patvirtinimo** klavišą, kad pasirinktumėte parinktį.
- Norėdami ištrinti visus epizodus, dar kartą paspauskite **patvirtinimo** klavišą.

#### Visų podkasto epizodų perkėlimas į SD kortelę:

- Podkastų lentynoje paspauskite **4** ir **6** mygtukus, kad pasirinktumėte kanalą, kurio epizodus norite perkelti į SD kortelę.

- Pasirinkę podkastų kanalą, spauskite klavišą 3, kol pasirodys parinktis perkelti visas podkastų transliacijas iš podkastų kanalo į SD kortelę.
- Paspauskite **patvirtinimo** klavišą, kad pasirinktumėte parinktį.
- Dar kartą paspauskite **patvirtinimo** klavišą, kad perkeltumėte visus transliacijų kanalus.

Pastaba: visus podkasto kanalo epizodus galite ištrinti arba perkelti tik tada, kai savo prietaise turite podkasto epizodų.

### 9.2.7 "TuneIn Radio"

"TuneIn Radio" - tai programa, kuria naudodamasis vartotojas gali naršyti ir klausytis radijo stočių bei podkastų.

Atkreipkite dėmesį, kad norint pasiekti šios programos turinį, "Stream" turi būti prijungtas prie interneto.

#### 9.2.7.1 Prieiga prie "TuneIn Radio"

- Internetinėje lentynoje kelis kartus spauskite **1**, kol pasieksite "TuneIn Radio".
- Galimos trys aprašytos parinktys: **ieškoti, ieškoti "TuneIn" stočių ir ieškoti "TuneIn" podkastų**. Paspauskite **4** ir **6** klavišus, kad pasirinktumėte vieną iš parinkčių, tada paspauskite **Patvirtinti**. Taip pat šias parinktis galima pasiekti kelis kartus paspaudus klavišą Goto, kol pasieksite norimą parinktį.

#### 9.2.7.2 Naršykite

Naršymo funkcija suteikia prieigą prie įvairių klausymo kategorijų (atkreipkite dėmesį, kad kategorijos gali keistis). Paspauskite **4** ir **6** mygtukus, kad pereitumėte ir pasirinktumėte vieną iš klausymo kategorijų, tada paspauskite **Patvirtinti**.

#### 9.2.7.3 Ieškoti "TuneIn" stočių

Funkcija "TuneIn" stočių paieška leidžia naudotojams rasti ir paleisti konkrečias radijo stotis.

- Paspauskite **4** ir **6** mygtukus, kad pasirinktumėte Search TuneIn Stations, tada paspauskite **Confirm**.
- Įveskite pasirinkimą, tada paspauskite **Patvirtinti**.

Nurodomas rastų šios konkrečios paieškos rezultatų skaičius.

- Paspauskite **4** ir **6** mygtukus, norėdami slinkti per rastus rezultatus, kol rasite savo pasirinkimą.
- Paspauskite **"Play/stop"** klavišą, kad pasiektumėte savo pasirinkimą.
- Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite **"Play/stop"** klavišą.

Atkreipkite dėmesį, kad "TuneIn" draudžia įrašinėti bet kokią šioje programėlėje esančią medžiagą.

#### 9.2.7.4 Paieška "TuneIn Podcasts"

Funkcija "Paieška "TuneIn Podcasts" leidžia naudotojams rasti ir paleisti konkrečias podkastas.

- Pagrindiniame programos meniu paspauskite **4** ir **6** klavišus, kad pasirinktumėte Search TuneIn Podcasts, tada paspauskite **Confirm**.
- Įveskite podkasto pavadinimą, tada paspauskite **Patvirtinti**.

Nurodomas rastų šios konkrečios paieškos rezultatų skaičius.

- Paspauskite **4** ir **6** mygtukus, norėdami slinkti per rastus rezultatus, kol rasite savo pasirinkimą.
- Paspauskite **patvirtinimo** klavišą, kad pasirinktumėte epizodą.
- Paspauskite **"Play/stop"** klavišą, kad paleistumėte epizodą arba sustabdytumėte atkūrimą.

Atkreipkite dėmesį, kad, kitaip nei "Podcast" lentynoje, norint klausytis podkastų, "TuneIn" reikia interneto ryšio. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad podkastus galima transliuoti, tačiau jų negalima atsisiųsti ir įrašyti.

#### 9.2.7.5 Podkastų navigacija "TuneIn Radio"

Klausydamiesi podkasto galite peršokti pagal laiką naudodami 2 ir 8 klavišus, kad pasirinktumėte atitinkamą laiko intervalą, tada naudodami 4 ir 6 klavišus naršykite po podkasto epizodą su šiuo pasirinktu laiko intervalu. Atkreipkite dėmesį, kad bus rodomos tik tos reikšmės, kurios buvo sukonfigūruotos nustatymuose. Taip pat galite pereiti prie konkretaus laiko epizode naudodami klavišą Goto, tada įvesdami norimą laiką. Taip pat galima naršyti pagal epizodus, pasirinkus šį naršymo lygį klavišais 2 ir 8, tada klavišais 4 ir 6 naršyti tarp konkretaus podkasto epizodų. Galiausiai, naudodami 5 klavišą, galite sužinoti klausomo epizodo pavadinimą ir bendrą šio epizodo laiką. Jei per kitas 10 sekundžių paspausite 5 klavišą, galėsite gauti daugiau informacijos apie šį konkretų epizodą.

Atkreipkite dėmesį: klausantis podkasto epizodo, paspaudus klavišą Kur aš esu (5) arba informacijos klavišą (0), nebus rodomas praėjęs ir likęs laikas.

#### 9.2.7.6 Palaikomos kalbos

"TuneIn Radio" naudoja "Stream" sistemos kalbą. Jei "Stream" sistemos kalba nepalaikoma, "TuneIn Radio" veiks numatytąja kalba, t. y. anglų kalba.

Palaikomų kalbų sąrašas apima prancūzų, italų, vokiečių, ispanų, japonų, anglų, korėjiečių, portugalų, rusų, švedų, turkų, supaprastintą kinų ir tradicinę kinų kalbas.

#### 9.2.7.7 "TuneIn Radio" paskyros tipai

"TuneIn Radio" naudotojai gali užsiregistruoti internetinėje paslaugoje naudodami vieną iš trijų skirtingų paskyros tipų: **Anoniminė, nemokama paskyra** arba **"Premium" paskyra**.

- **Anoniminė paskyra:** Ši lentyna iš karto pasiekama paleidus kompiuterį, kaip ir podkastų ar internetinio radijo atveju. Tiesiog įeikite į lentyną, naršykite ir grokite. Naudodamiesi savo serijos numeriu, mėgstamiausius įrašus galite išsaugoti savo paskyroje. Visos anoniminiu režimu pridėtos mėgstamiausios vietos bus išsaugotos konkrečiam prietaisui (naudojant serijos numerį). Atkreipkite dėmesį, kad neturėsite prieigos prie aukščiausios kokybės turinio ir bus rodomos reklamos.
- **Nemokama paskyra:** "TuneIn Radio" lentynoje paspauskite 7, tada pasirinkite **Pridėti paskyrą**. Interneto naršyklėje būsite paraginti nueiti į **TuneIn.com/pair**, prisijungti prie paskyros ir įvesti kodą. Kodą galima pakartoti "Stream" naudojant **mygtukus 4 ir 6**. Naudodamiesi nemokama paskyra turėsite tokį patį turinį kaip ir anoniminėje paskyroje, tačiau galėsite išsaugoti mėgstamiausius įrašus.
- **"Premium" paskyra:** Tokie patys nurodymai kaip ir nemokamos paskyros atveju, tik turėsite prieigą prie aukščiausios kokybės turinio ir nebus skelbimų turinio (reklamos nebus).

Pastaba: Kadangi "Stream" palaiko tam tikrus formatus, paieškos rezultatai gali būti kitokie nei naudojant kitus prietaisus (pvz., "iPhone"). Be to, kai kurios radijo stotys gali būti nepasiekiamos keliaujant po regioną, kuris jų nepalaiko, nors jos ir rodomos paieškos rezultatuose. Atkreipkite dėmesį, kad šias radijo stotis galėsite pasiekti grįžę į regioną, kuriame jos palaikomos.

### 9.3 NLS internetinis autorizavimas

Norėdami naudoti NLS Bard paskyrą "Victor Reader Stream", pirmiausia turite užregistruoti savo grotuvą NLS svetainėje:

- Prieiga prie NLS svetainės: <https://nlsbard.loc.gov/nlsbardprod/login/NLS>
- Svetainėje įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte prie NLS paskyros.
- Prisijungę eikite į skyrių Paskyros nustatymai ir eikite prie elemento Pridėti įsigytą žaidėją.
- Sąraše pasirinkite HumanWare Victor Reader Stream.
- Įveskite savo grotuvo serijos numerį ir pasirinkite elementą Pateikti žaidėjo užklausa. Atkreipkite dėmesį, kad savo "Stream" įrenginio serijos numerį galite sužinoti paspaudę ir palaikę **5** klavišą.
- NLS apdoros jūsų prašymą. Atkreipkite dėmesį, kad šis veiksmas gali užtrukti iki 48 valandų.
- Gausite el. laišką su .xko failu, kurį reikia perkelti į įrenginį. Laikykitės el. laiške pateiktų nurodymų, kaip perkelti failą per SD kortelę arba tiesiai į prietaiso vidinę atmintį.

Atkreipkite dėmesį, kad pateikus grotuvą NLS svetainėje, jei jūsų grotuvas prijungtas prie "Wi-Fi", autorizacija turėtų būti atlikta automatiškai, kai "Stream" aptiks naują atnaujinimą.

---

## 10 Srauto programinės įrangos atnaujinimas

---

"HumanWare" kartais gali pasiūlyti naujų "Stream" programinės įrangos versijų. Yra keli būdai, kaip atnaujinti "Stream" programinę įrangą: belaidžiu ryšiu, parsisiunčiant atnaujinimo failą į SD kortelę ir naudojant programinę įrangą "HumanWare Companion" (daugiau informacijos apie programinę įrangą "[HumanWare Companion](#)" rasite [1.9 skyriuje "Humanware Companion"](#)).

Norėdami atnaujinti "Stream" belaidžiu būdu, pirmiausia turite turėti aktyvų ryšį su internetu naudodami integruotą "Wi-Fi" (daugiau informacijos apie belaidžio ryšio konfigūracijos meniu žr. [6.3 skyriuje "Belaidis ryšys"](#)). Atnaujinimą galite atlikti naudodami akumuliatorių, jei jo įkrovimas viršija 50 %, tačiau programinės įrangos atnaujinimo metu labai rekomenduojama prijungti prietaisą prie elektros tinklo. Jei akumuliatorius yra per silpnas, bus rodomas pranešimas, kad norėdami atlikti naujinimą turėsite prijungti prietaisą prie elektros tinklo. Jei "Stream" praneša, kad veikia lėktuvo režimu, suaktyvinkite "Wi-Fi" paspausdami ir palaikydami mygtuką "**Online**", kad išjungtumėte lėktuvo režimą. Programa "Stream" automatiškai patikrins, ar yra galimų naujinimų. Jei naujinimas yra, paspauskite **Patvirtinti**, kad pradėtumėte atsisiuntimą, arba atšaukite bet kuriuo kitu klavišu. Atsisiuntimo laikas gali skirtis priklausomai nuo interneto ryšio spartos. Kai atsisiuntimas bus baigtas, "Stream" paprašys jūsų patvirtinimo, kad galėtumėte tęsti atnaujinimą. Paspauskite **Patvirtinti**, kad pradėtumėte naujinimą, arba atšaukite bet kuriuo kitu klavišu. Atnaujinimui pasibaigus, "Stream" paskelbs naujos versijos numerį ir išsijungs.

Taip pat galite atnaujinti "Stream" atsisiųsdami SWU programinės įrangos atnaujinimo failą iš "HumanWare" svetainės. Nukopijuokite SWU failą į SD kortelės šakninę šaknį. Prijunkite "Stream" prie elektros lizdo naudodami kintamosios srovės maitinimo adapterį arba atlikite tai naudodami akumuliatorių, jei prietaisas įkrautas daugiau nei 50 %. Įjunkite grotuvą ir įdėkite kortelę.

Atnaujinimas bus paleistas ir praneš apie diegiamos naujos versijos numerį. Diegimas gali trukti iki 5 minučių, per kurias srautas periodiškai praneš apie naujinimo būseną procentais. Atnaujinimui pasibaigus, grotuvas išsijungs. SWU failas bus automatiškai pašalintas iš SD kortelės, kai įjungsite "Stream" po atlikto atnaujinimo. Norėdami atnaujinti kelis "Stream", naudojančius tą pačią SD kortelę, prieš įjungdami "Stream", būtinai išimkite kortelę iš atnaujinto "Stream".

Pastaba: Atnaujinti iš USB atmintinės negalima.

Atkreipkite dėmesį, kad atnaujinus programinę įrangą taip pat bus atnaujinti NLS raktai ir kitoks "HumanWare" sąrašas, skirtas podcast'ams ir interneto radijo stotims.

---

## 11 Techninės specifikacijos

---

### "Victor Reader Stream" specifikacijos:

- Dydis: 114 x 62 x 18 mm (4,5 x 2,4 x 0,7 colio)
- Svoris: 110 g (3,9 uncijos)
- 3,5 mm stereofoninis ausinių / ausinių lizdas. Ausinėse gali būti monofoninis mikrofonas.
- 3,5 mm stereofoninio išorinio mikrofono / linijinio įvado lizdas. Įėjimo varža: 2,5K
- Įmontuotas mono visakryptis mikrofonas
- Įmontuotas 700 mW garsiakalbis
- Baterija: Ličio jonų, 3,7 V nominalus, 2500 mAh
- Akumuliatoriaus įkrovimo laikas: Iki 3 val. su pridėdamu kintamosios srovės adapteriu/kabliu. Su kitais įkrovikliais, kabeliais arba kompiuterio įkrovimu gali būti ilgesnis.
- Baterijos veikimo laikas: Iki 15 valandų nepertraukiamo DAISY arba NISO knygos grojimo naudojant ausines be "Wi-Fi" (gali skirtis priklausomai nuo turinio ir grotuvo nustatymų)
- Maitinimo šaltinis: Perjungimo tipas AC/DC. Įėjimas 100-240 V, 50-60 Hz. Išėjimas: A tipo USB lizdas, 5 VDC, 1,5 A
- Darbinės temperatūros diapazonas: Nuo +5 iki +45 laipsnių Celsijaus
- Akumuliatoriaus įkrovimo temperatūros diapazonas: Nuo +10 iki +45 laipsnių Celsijaus
- Laikymo ir transportavimo temperatūra: nuo -20 iki + 45 laipsnių Celsijaus
- Darbinė drėgmė: nuo 5 iki 95 % (be kondensato)
- Sandėliavimo ir transportavimo drėgmė: nuo 5 iki 95 % (nekondensuojanti)
- Su USB-C OTG suderinama sąsaja
- SD (Secure Digital) kortelės lizdas palaiko SD, SDHC ir SDXC korteles.
- Palaikomi knygų formatai: DAISY 2 / 2.02, NISO Z39.86 2002/2005, neapsaugotas EPUB 2, LGK
- DRM: 2002 m. PDTB1 (vadinamasis I.P.P.) ir 2006 m. PDTB2
- Palaikomi garso formatai: AAC (.mp4, .m4a, .m4v), AMR-WB+ (.3gp), Flac, MPEG2, MP3, OGG Vorbis (.ogg), Opus, Speex (.spx), Wav P.C.M.
- Palaikomi tekstiniai failai: bra, brf (įskaitant bopf), docx, fb2, html, lkf, pdf, rtf, txt, xml.
- Teksto keitimas į kalbą: Acapela
- Įrašymas: Įrašas: mono: MP3 16 bitų, kai diskretizavimo dažnis yra 44 100 Hz, o bitų perdavimo sparta 32, 64 arba 96 kbps, PCM 16 bitų, kai diskretizavimo dažnis yra 44 100 Hz, ir FLAC. Stereo: MP3 16 bitų, kai diskretizavimo dažnis 44 100 Hz, o bitų perdavimo sparta 128, 192 arba 320 kb/s, PCM 16 bitų, kai diskretizavimo dažnis 44 100 Hz, ir FLAC.
- "Wi-Fi": IEEE 802.11a/b/g/n/ac, veikiantis 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose (5 GHz dažnių juostoje galimi 36-48 ir 149-165 kanalai).

---

## 12 Atsargumo priemonės

---

### 12.1 Kontraindikacijos

Specialių kontraindikacijų naudoti prietaisą nėra.

### 12.2 Įspėjimai

- Niekada nenaudokite buitinių valiklių "Victor Reader Stream" valyti.
- Niekada nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, etilo rūgšties, amoniako, acetono arba metilo chlorido.
- Apie bet kokį su prietaisu susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.
- Eidami gatve nenaudokite ausinių.
- 

### 12.3 Priežiūra ir priežiūra

Kad "Stream" išliktų švarus, rekomenduojame periodiškai nuvalyti įrenginio paviršių minkšta drėgna šluoste. Išspauskite šluostę, kad pašalintumėte drėgmės perteklių. Naudokite tik šiltą vandenį. Nenaudokite jokių valymo priemonių. Gaminys nėra skirtas dezinfekuoti.

### 12.4 Sandėliavimas ir transportavimas

Sandėliuojant ar transportuojant gaminio negalima lankstyti ar išardyti.

Gaminį galima vežtis kaip bet kurį elektroninį prietaisą automobilyje ar lėktuve. Jam netaikomi jokie specialūs apribojimai.

### 12.5 Papildoma informacija

Ilgai būnant saulėje paviršiaus temperatūra gali padidėti.

Atlikus gaminio panardinimo ir elektromagnetinio atsparumo bandymus, gaminys neturėtų kelti jokių trukdžių ir neturėtų būti veikiamas jokio kito gaminio.

Produkto medžiagos degumo klasė yra V-0.

Gaminys sukurtas taip, kad jo eksploataavimo trukmė viršytų 5 metus. Akumulatorius suprojektuotas taip, kad jo eksploataavimo trukmė viršytų 3 metus.

### 12.6 Išmatuotas garso galios lygis

Ausinių garso išvesties galia ribojama iki EN50332 lygio.

Didžiausia garsiakalbio galia yra 92 dBA 1 metro atstumu.

### 12.7 Paslaugų informacija

Grotuvo nereikia prižiūrėti, kalibruoti ar profilaktiškai tikrinti.

Jei naudotojas pastebi, kad akumulatoriaus veikimo trukmė sumažėjo, "Humanware" galima pateikti prašymą pakeisti akumuliatorių (už tam tikrą mokestį).

Kreipkitės į "HumanWare" arba į savo platintoją, jei turite klausimų dėl remonto ar gedimo.

Techninę priežiūrą gali atlikti tik "HumanWare" arba jos įgaliotasis platintojas.

## 12.8 Jautrumas trikdžiams

Kai "Stream" veikia stiprus radijo dažnių laukas, elektrostatinis išlydis arba trumpalaikis elektros triukšmas, garsas gali laikinai pablogėti.

### FCC įspėjimas

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali kelti žalingų trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai yra skirti užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamajame įrenginyje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl, jei ji neįrengta ir nenaudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą įjunkite į kitos grandinės elektros lizdą nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Konsultuokitės su pardavėju arba patyrusiu radijo ir (arba) televizijos technikos specialistu.

### "Industry Canada" pareiškimai

Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės licencijos netaikymo RSS standartą (-us). Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali kelti trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## 12.9 Garso įspėjimas

Kad išvengtumėte galimų klausos pažeidimų, ilgai nesiklausykite dideliu garsu. Būkite atsargūs laikydami prietaisą prie ausies, kai naudojamas garsiakalbis.





## 12.10 Akumulatoriaus saugos atsargumo priemonės

Įkrovimo metu akumulatorius įkaista. Neįkraukite akumulatoriaus šalia šilumos šaltinio. Akumulatorius nebus įkrautas, jei jo vidaus temperatūra yra per aukšta. "Victor Reader Stream" įkrauti naudokite tik pridėdamą adapterį ir kabelį. Jei akumulatorius ilgai išsikrauna, iki kelių minučių užtrunka, kol prietaisas pradės rodyti bet kokią veiklą, įskaitant įkrovimą. Nepanardinkite gaminio - jei akumulatorius bus padėtas į ugnį, kaitinamas, veikiamas smūgių, ilgam laikui visiškai panardintas arba jei akumulatoriaus gnybtai bus trumpai sujungti, kyla perkaitimo, gaisro ar net sprogo pavojus. Neardykite ir nemodifikuokite įrenginio. Nemuškite, nemėtykite ir savanoriškai nesudaužykite įrenginio. Nemuškite įrenginio aštriais daiktais ar bukais daiktais.

Jei akumulatorius iš prietaiso išteka ir patenka ant odos, nusiplaukite jį švariu švariu skysčiu ir kreipkitės į gydytoją, kad išvengtumėte sužalojimų. Jei akumulatorius išteka ir skysčių patenka į akis, jų netrinkite, nuplaukite švariu tekančiu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

## 12.11 Šalinimo instrukcijos

Pasibaigus šio prietaiso eksploatavimo laikui, jo vidinius komponentus reikia utilizuoti laikantis vietos valdžios institucijų reikalavimų.

Šiame prietaise nėra pavojingų medžiagų. Dėl utilizavimo kreipkitės į "HumanWare" arba vadovaukitės vietos teisės aktais ar liginės tvarka.

---

## **13 Technologijos "HumanWare" Kontaktinė informacija**

---

1800, Jean-Berchmans-Michaud gatvė

Drummondvilis, Kvebekas  
Kanada J2C 7G7

Telefonas: 1 (819) 471-4818

Nemokama: 1 (888) 723-7273 (Kanada); 1 (800) 722-3393 (JAV)

Faksas: 1 (819) 471-4828

El. paštas: [support@humanware.com](mailto:support@humanware.com)

Interneto svetainė: [www.humanware.com](http://www.humanware.com)

---

## 14 Galutinio naudotojo licencijos sutartis

---

Naudodamiesi šiuo produktu ("Victor Reader Stream") sutinkate su šiomis būtiniausiomis sąlygomis.

1. Licencijos suteikimas. "HumanWare" suteikia Galutiniam naudotojui neišimtinę, neperleidžiamą teisę ir licenciją naudoti Programinę įrangą šiame gaminyje.
2. Programinės įrangos nuosavybė. Galutinis naudotojas pripažįsta, kad "HumanWare" pasilieka visas teises, nuosavybės teises ir interesus į programinės įrangos, kuri yra įtraukta į šį produktą, originalą ir bet kokias kopijas. Galutinis naudotojas sutinka: nemodifikuoti, neperkelti, neversti, nedekompiliuoti, neišardyti, neinžineruoti ir jokiais būdais neviešinti šio gaminio programinės įrangos.

Šis produktas apima "OpenSSL" projekto sukurtą programinę įrangą, skirtą naudoti "OpenSSL Toolkit" (<http://www.openssl.org/>).

Šiame produkte naudojamos ffmpeg projekto bibliotekos pagal lgplv2.1.

---

## 1 priedas - Gamintojo garantija

---

Šis prietaisas yra aukštos kokybės gaminys, pagamintas ir supakuotas kruopščiai. Visiems įrenginiams ir sudedamosioms dalims suteikiama toliau nurodyta garantija dėl bet kokių veikimo defektų:

JAV ir Kanada: (1) metus

Kontinentinė Europa ir Jungtinė Karalystė: 2 (2) metai

Australija ir Naujoji Zelandija: (1) metus.

Kitos šalys: (1) metai

Garantija taikoma visoms dalims (išskyrus akumuliatorių) ir darbui. Jei atsirastų bet koks defektas, kreipkitės į vietinį platintoją arba į gamintojo techninės pagalbos liniją.

Pastaba: Garantijos sąlygos gali periodiškai keistis, naujausios informacijos ieškokite mūsų svetainėje.

Sąlygos ir apribojimai:

Garantija taikoma garantija nebus keičiama ar taisoma, jei kartu su įrenginiu nebus pateikta originalios pirkimo sąskaitos kopija. Išsaugokite pirkimo sąskaitos originalą. Jei įrenginį reikia grąžinti, naudokite originalią pakuotę. Ši garantija taikoma visais atvejais, kai žala atsirado ne dėl netinkamo naudojimo, netinkamo elgesio, aplaidumo ar nenugalimos jėgos.

(Galutinis)